

# Benutzerhandbuch

PE40C PE46C PE55C

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

VOR INBETRIEBNAHME	13	Copyright
DES GERÄTS	<b>14</b> 14	Reinigung Aufbewahrung
	15 15 16 17 19	Sicherheitshinweise Symbole Strom und Sicherheit Installieren Betrieb
VORBEREITUNG	24 24 25 26	Überprüfen des Inhalts Entfernen der Verpackung (nur Modelle PE40C und PE46C) Entfernen der Verpackung (nur Modell PE55C) Überprüfen des Lieferumfangs
	29 29 31 32 33 36	Bauteile Systemsteuerung Rückseite Schloss für den Diebstahlschutz Fernbedienung Anschließen mit einem IR-Stereokabel
	<b>37</b> 37 38	Vor dem Aufstellen des Geräts (Installationshandbuch) Kippwinkel und Drehung Lüftung
	40	Abmessungen
	<b>41</b> 41 41 41	Montieren der Wandhalterung Vorbereitende Arbeiten Montieren des Wandhalterungskits Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)
	<b>43</b> 43 46 48	Fernbedienung Kabelanschluss Anschluss Steuercodes

ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN EINES	<b>62</b> 62	Vor dem Anschließen Vorbereitungen vor dem Anschließen
EXTERNEN GERÄTS	<b>63</b> 63 66	Anschließen und Verwenden eines PCs Anschließen eines PCs Ändern der Auflösung mithilfe eines PCs
	68	Anschließen eines externen Monitors
	69 69 69 70 70 72	Anschließen eines Videogeräts Anschließen mit einem AV-Kabel Verbinden über das Component-Kabel Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel Verbinden über ein HDMI-Kabel Anschließen an ein Audiosystem.
	<b>73</b>	Anschließen des PC-Moduls (separat erhältlich) MagicInfo
	<b>77</b> 77	Ändern der Eingangsquelle Quelle
ERWENDEN VON MDC	78	Konfigurieren der Einstellungen für Multi Control
	78	Konfigurieren der Einstellungen für <b>Multi Control</b>
	79	Installieren/Deinstallieren des Programms
	79 79	Installieren Deinstallieren

	80	Was ist MDC?
	80	Verbinden mit MDC
	82	Verbindungsverwaltung
	83	User Login
	84	Auto Set ID
	85	Klonen
	86	Befehl wiederholen
	87	Erste Schritte mit MDC
	88	Aufteilung des Hauptbildschirms
	89	Menüs
	92	Bildschirmanpassung
	95	Erweiterte Funktionen
	98	Anpassen des Tons
	99	Systemkonfiguration
	110	Tool-Einstellungen
	115	Sonstige Funktionen
	120	Handbuch zur Fehlerbehebung
BILDSCHIRMANPASSUNG	122	Bildmodus
	122	Als Eingangsquelle ist PC, DVI oder
		DisplayPort eingestellt
	123	Als Eingangsquelle ist AV, Component oder
		HDMI eingestellt
	123	Hintergrundbel. / Kontrast / Helligkeit /
	123	Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)
		` '
	125	Bildschirmanpassung
	125	Bildformat
	126	Zoom/Position
	127	4:3 Seitenverhältnis
		DO D''   1 '
	127	PC-Bildschirmanpassung
	127 127	Auflösung wählen
	127	Auflösung wählen
	127 <b>128</b>	Auflösung wählen Autom. Einstellung

	130	Erweiterte Einstellungen
	131	Optimalkontrast
	131	Schwarzton
	131	Hautton
	131	Nur RGB-Modus
	131	Farbraum
	132	Weißabgleich
	132	10 P Weißabgleich (Aus / Ein)
	132	Gamma
	132	Expertenmuster
	133	Bewegungsbel. (Aus/Ein)
	134	Bildoptionen
	135	Farbton
	135	Farbtemp.
	135	Digit. Rauschfilter
	136	MPEG-Rauschfilter
	136	HDMI-Schwarzp.
	136	Filmmodus
	136	Kalibrierungswert(Kalibrierungswert)
	136	Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	137	Bild zurücksetzen
ANPASSEN DES TONS	138	Tonmodus
	139	Soundeffekt
	139	Lautsprechereinstellungen
	140	Ton zurücks.
NETZWERK	141	Netzwerkeinstellung
	141	Verbinden mit einem kabelgebundenen Netzwerk (LAN)
	142	Kabelgebundene <b>Netzwerkeinstellungen</b>
	145	Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk
	1 10	(WLAN)
	146	Kabellose <b>Netzwerkeinstellung</b>
	149	WPS(PBC)

	150	Netzwerkstatus
	151	MagicInfo Lite-Einstellungen
	152	Wi-Fi-Direkt
	152	Soft-AP
	<b>153</b> 153	AllShare-Einstellungen Verwenden der AllShare Play-Funktion
	154	Gerätename
SYSTEM	<b>155</b> 155	Multi Control  Konfigurieren der Einstellungen für Mult Control
	156 156 156 157 157 158	Zeit Zeit einstellen Sleep-Timer Autom. Ein Autom. Aus Feiertagsverwaltung
	159	Sprache
	159	Menüanzeige drehen
	159 160 160 160 160	Öko-Lösung Energiesparmod. Öko-Sensor (Aus/Ein) Kein Sig. Standby Autom. Aussch. (Aus/Ein)
	<b>161</b> 161 161	Sicherheit Sicherheitssperre (Aus/Ein) Tastensperre (Aus/Ein) PIN ändern
	162	PIP
	163	Autom. Schutzzeit

103	EIIIDI EIIIISCIIUIZ
164	Pixel-Shift
165	Timer
165	Sofort darstellen
166	Seite grau
166	Ticker
167	Videowand
167	Videowand
167	Format
168	Horizontal
168	Vertikal
169	Bildschirmposition
170	Einstell. für autom. Quelle
172	Allgemein
172	Max. Energiesparen
172	Spielemodus
173	BD Wise
173	Menütransparenz
173	Ton-Feedback
173	Autom. ein
173	Standby-Steuerung
174	Lampenzeitplan
174	OSD-Anzeige
174	Anschaltkorrektur
174	Temperatursteuerung
175	Anynet+ (HDMI-CEC)
175	Anynet+ (HDMI-CEC)
176	Autom. Ausschalten (Nein / Ja
179	DivX® Video On Demand
179	Player-Modus
180	Magic Clone
180	System zurücksetzen
180	Alle zurücksetzen

	<b>181</b> 181 181	PC-Modulleistung Synchr. Einschalten Synchr. Ausschalten
UNTERSTÜTZUNG	<b>182</b> 182 182	Software-Update PER USB Alternative Software
	183	Samsung kontaktieren
	183 183 183 184 184 185	Startseite Inhalt MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S AllShare Play Quelle
ALLSHARE PLAY	186 186 188 189 190	Was ist AllShare Play? Lesen Sie folgende Hinweise, bevor Sie AllShare Play mit einem USB-Gerät verwenden. Verwenden eines USB-Geräts Verbindung mit einem PC über ein Netzwerk Verwenden der DLNA-Funktionen
	191 191 192 192 193	Verwenden der Grundfunktionen von AllShare Play Sortieren der Dateilisten Wiedergeben ausgewählter Dateien Kopieren von Dateien Erstellen einer Wiedergabeliste (WListe)
	<b>194</b> 194	<b>Liste</b> Optionen für <b>Liste</b>
	<b>195</b> 195	<b>Videos</b> Wiedergeben von Videos
	<b>196</b> 196	Fotos Anzeigen eines Fotos (oder einer Diashow)

	<b>197</b> 197	<b>Musik</b> Wiedergeben von Musik
	198	Wiedergabeoptionsmenü für Videos/ Fotos/Musik
	200 200 200 200	Unterstützte Untertitel- und AllShare Play-Dateiformate Untertitel Unterstützte Bildauflösungen Unterstützte Musikdateiformate
	201	Unterstützte Videoformate
MAGICINFO LITE	203	Mit MagicInfo Lite Player kompatible Dateiformate
	204	Inhalt
	<ul><li>211</li><li>211</li><li>213</li><li>214</li><li>215</li></ul>	MagicInfo Lite Netzwerk-Progr. Lokale Progr. AutoPlay - intern AutoPlay von USB
	216 216 220 222 223 224 225 227 229	Lokaler ProgrManager Registrieren einer Lokale Progr. Ändern einer Lokale Progr. Löschen einer Lokale Progr. Ausführen einer Lokale Progr. Beenden einer Lokale Progr. Anzeigen der Details einer Lokale Progr. Kopieren eines Lokale Progr. Inhaltsmanager
	229 230	Kopieren von Inhalt Löschen von Inhalt

	231	Einstell.
	231	Servernetzwerkeinst.
	232	Inhaltsstandarddauer
	232	Textverhältnis
	232	Bildeffekt
	232	Standardinhalt
	232	Bildschirmlayout
	232	Name des Eintrags
	233	USB sicher entfernen
	233	Alle Inhalte löschen
	233	Einst. zurücks.
	234	Wenn Inhalt ausgeführt wird
	234	Anzeigen der Details des Inhalts, der ausgeführt wird
	235	Ändern der Einstellungen des Inhalts, der ausgeführt wird
MAGICINFO PREMIUM S	236	Mit MagicInfo Premium S Player kompatible Dateiformate
	241	Network Schedule Multiframe
	241	Vorlagendateien und LFD (.lfd)-Dateien
	242	Andere
	247	MagicInfo Premium S
	247	Netzwerk-Progr.
	249	Lokale Progr.
	250	Vorlagen-Player
	251	AutoPlay - intern
	252	AutoPlay von USB
	253	Lokaler ProgrManager
	253	Registrieren einer Lokale Progr.
	257	Ändern einer <b>Lokale Progr.</b>
	259	Löschen einer Lokale Progr.
	260	Ausführen einer Lokale Progr.
	261	Beenden einer Lokale Progr.
	000	Angeleun der Deteile einer Lekele Dreen
	262	Anzeigen der Details einer Lokale Progr.
	264	Kopieren eines Lokale Progr.

	266	Registrieren einer Vorlage
	<b>271</b> 271 272	Inhaltsmanager Kopieren von Inhalt Löschen von Inhalt
	273 274 274 274 274 274 274 274 275 275	Einstell. Servernetzwerkeinst. Inhaltsstandarddauer Textverhältnis Bildeffekt Standardinhalt Bildschirmlayout Name des Eintrags USB sicher entfernen Alle Inhalte löschen Einst. zurücks.
	<ul><li>276</li><li>276</li><li>277</li></ul>	Wenn Inhalt ausgeführt wird Anzeigen der Details des Inhalts, der ausgeführt wird Ändern der Einstellungen des Inhalts, der ausgeführt wird
MAGICINFO VIDEOWALL S	278 280 281 281 281 282 282 282 282 282 283	Mit MagicInfo Videowall S Player kompatible Dateiformate Einschränkungen  MagicInfo Videowall S Einstell. Standardspeicher Standardinhalt Bildschirmlayout Port USB sicher entfernen Einst. zurücks.  Wenn Inhalt ausgeführt wird

HANDBUCH ZUR FEHLERBEHEBUNG	284 284 284 285 294	Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung- Kundendienstcenter Testen des Geräts Überprüfen von Auflösung und Frequenz Überprüfen Sie folgenden Punkte.  FAQs
TECHNISCHE DATEN	296	Allgemein
	298	Energiesparmodus
	299	Tabelle mit Standardsignalmodi
	301	Lizenz
ANHANG	302	Kontakt zu Samsung
	308 308 308 309	Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden) Kein Produktdefekt Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist Andere
	<b>310</b> 310 311	Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern Optimale Bildqualität Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern
	<b>313</b> 313	Ordnungsgemäße Entsorgung Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts
	314	Terminologie
INDEX		

## Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

Das Eigentum an allen anderen Marken liegt bei den jeweiligen Inhabern.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
  - (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
    - (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
     (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

## Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.



- 1. Schalten Sie das Gerät und den Computer aus.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.



Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.




3. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.



 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.



 Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.



4. Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie es gründlich aus, um das Äußere des Geräts zu reinigen.



- 5. Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
- 6. Schalten Sie das Gerät und den Computer ein.

### Aufbewahrung

Bei Hochglanzmodellen können sich auf der Oberfläche weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.



Wenden Sie sich an das Kundenservicecenter, wenn das Innere des Produkts gereinigt werden muss (es wird eine Servicegebühr erhoben).

### Sicherheitshinweise

#### **VORSICHT**

STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung beiliegen.

### **Symbole**

Warnung	Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Vorsicht	Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
0	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.
0	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

#### Strom und Sicherheit



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.



#### Warnung



Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an nur einer Steckdose.

Überhitzte Steckdosen können einen Brand verursachen.



Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

• Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.



Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.

• Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

• Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.





Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.



Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.

• Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

- Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerät auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.
- Beachten Sie, dass das Gerät nicht völlig stromlos gemacht wird, wenn Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung verwenden.



Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

#### Installieren





Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Lassen Sie den Wandmontagehalter von einem Techniker montieren.

- Die Montage durch eine unqualifizierte Person kann zu einer Verletzung führen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Schränke.



Stellen Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten wie einem Bücherregal oder Schrank auf.

• Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.



Stellen Sie das Gerät mindestens 10 cm von der Wand weg, um genügend Luftzirkulation zu ermöglichen.

• Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.



Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kinder könnten daran ersticken.



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

• Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

 Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

- Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.
- Die Vorderseite ist schwer. Stellen Sie das Gerät daher auf einen ebenen und stabilen Untergrund.



Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.





Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.

Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.



Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

- Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen oder extremen Temperaturen oder ein Flughafen oder Bahnhof, wo das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum im Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

 Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter, bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.

#### **Betrieb**



### Warnung



Im Inneren des Geräts liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.

- Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.



Schalten Sie vor dem Transport des Geräts den Netzschalter aus, und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen angeschlossenen Kabel ab.

Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.




Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung Kundenservicecenter.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.





Wenn das Gerät heruntergefallen oder die Verkleidung beschädigt ist, schalten Sie den Netzschalter aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

 Wenn Sie das Gerät trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.



Lassen Sie keine schweren Gegenstände oder Gegenstände, die Kinder mögen (Spielzeug, Süßigkeiten usw.) auf der Oberseite des Geräts liegen.

 Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunterfallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.



Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

• Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

• Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.



Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.



Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Gerät (in Lüftungsöffnungen, Anschlüsse o.ä.).

- Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

- Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



### / Vorsicht



Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

Aktivieren Sie den Stromsparmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.



Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

Staubablagerungen können in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom verursachen.



Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.



Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Ständer halten.

 Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.



Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.



Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

Andernfalls könnte dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.

Die Augen werden weniger erm
üdet.



Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.



Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

- Ihre Hand oder ein Finger könnte stecken bleiben und verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.

• Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.



Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht in den Mund nehmen, nachdem diese aus der Fernbedienung entfernt wurden. Bewahren Sie Batterien an Stellen auf, die für Kinder und Kleinkinder nicht erreichbar sind.

• Wenn Kinder die Batterien in den Mund genommen haben, müssen Sie unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen.



Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Standardbatterien und setzen Sie niemals gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein.

 Anderenfalls könnten die Batterien beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.



Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die richtige Polung (+, -).

 Anderenfalls könnte die Batterie beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.



Batterien (und Akkus) sind Sondermüll und müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Für die Rückgabe der verbrauchten Batterien und Akkus in das Recyclingsystem ist der Kunde verantwortlich.

 Der Kunde kann die verbrauchten Batterien und Akkus bei einem öffentlichen Recycling-Center oder einem Händler abgeben, der den gleichen Batterie- bzw. Akkutyp führt.

## 1.1 Überprüfen des Inhalts



Das tatsächliche Aussehen des Geräts kann von der Bilddarstellung abweichen.

### 1.1.1 Entfernen der Verpackung (nur Modelle PE40C und PE46C)

1 Öffnen Sie die Verpackung. Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu beschädigen, wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Instrument öffnen.



2 Entfernen Sie das Styropor vom Gerät.




- 3 Überprüfen Sie das Gerät, und entfernen Sie das Styropor und die Kunststoffhülle.
  - Das tatsächliche Aussehen des Geräts kann von der Bilddarstellung abweichen.




- Diese Abbildung dient nur als Beispiel.
- 4 Bewahren Sie die Kiste an einem trockenen Platz auf, damit Sie sie zur Verfügung haben, wenn das Gerät später einmal transportiert werden muss.

### 1.1.2 Entfernen der Verpackung (nur Modell PE55C)


1 Entfernen Sie den schwarzen Verschluss unten an der Kiste.



2 Heben Sie das Oberteil der Kiste an den Einkerbungen hoch und legen Sie es bei Seite.



- 3 Überprüfen Sie die Komponenten und entfernen Sie das Styropor und Kunststoffhülle.
  - Das Aussehen und die Komponenten können von dargestellten Bild abweichen.



- Diese Abbildung dient nur als Beispiel.
- 4 Bewahren Sie die Kiste an einem trockenen Platz auf, damit Sie sie zur Verfügung haben, wenn das Gerät später einmal transportiert werden muss.

### 1.1.3 Überprüfen des Lieferumfangs



- Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Das Aussehen des lieferbaren Zubehörs und der lieferbaren Teile kann vom dargestellten Bild abweichen.
- Ein Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er kann separat erworben werden.

#### Komponenten



Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.



Kurzanleitung zur Konfiguration



Garantiekarte (nicht überall verfügbar)



Benutzerhandbuch




MagicInfo Lite Edition-Software-CD



Halterklammer Standfuß



Halter-Ring (4EA)



Netzkabel



Fernbedienung



Batterien (nicht überall verfügbar)




D-Sub-Kabel


### Lieferbares Zubehör



- Der Ständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sie können die folgenden Teile beim nächstgelegene Einzelhändler erwerben.



Wandhalterung



Standfuß



RS232C-Stereokabel



DVI-Kabel




HDMI/DVI-Kabel



DP-Kabel




HDMI-Kabel




Videokabel



Componentkabel



Stereokabel



AV-Kabel



RCA-Stereokabel



Externes Sensorkit



PIM



LAN-Kabel



AV/Component-Adapter



Audioadapter



RS232C(OUT)-Adapter




RS232C(IN)-Adapter



Der RS232C-Adapter kann zur Verbindung mit einem anderen Monitor über ein D-SUB-Kabel (9-polig) vom Typ RS232C verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Adapter jeweils an die richtigen RS232C IN- oder OUT-Anschlüsse am Gerät anschließen.

## 1.2 Bauteile

### 1.2.1 Systemsteuerung



### Steuerungstaste

Tasten	Beschreibung	
	Einschalten des Geräts.  Wenn Sie die Taste [ ( ) ] drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenü geöffnet.  Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die Steuerungstaste mindestens 1 Sekunde.	
	Geht zum oberen oder unteren Menü. Sie können damit auch den Wert einer Option ändern.	
	Geht zum linken oder rechten Menü.  Sie können die Lautstärke ändern, indem Sie die Steuerungstaste nach links oder rechts bewegen, während das Steuerungsmenü nicht angezeigt wird.	
Fernbedienungssensor	Zur Regulierung der Fernbedienung an der Vorderseite des Produkts schieben Sie den Fernbedienungssensor in Richtung des Pfeils.	



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

### Steuerungsmenü



Wenn Sie die Taste [**b**] der Steuerungstaste ("1.2.1 Systemsteuerung") drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenü geöffnet.




Symbole	Beschreibung
	Zur Auswahl der angeschlossenen Eingangsquelle.
	Bewegen Sie die Steuerungstaste nach rechts, um im Steuerungsmenü Quelle
	[ ] auszuwählen. Wenn die Liste der Eingangsquellen angezeigt wird,
	bewegen Sie die Steuerungstaste nach oben oder unten, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen. Drücken Sie nun die Steuerungstaste.
	Öffnet das OSD-Menü.
	Bewegen Sie die Steuerungstaste nach links, um im Steuerungsmenü MENÜ
	[ m ] auszuwählen.
	Der OSD-Steuerungsbildschirm wird geöffnet. Bewegen Sie die Steuerungstaste nach rechts, um das gewünschte Menü auszuwählen. Sie können ein Untermenü auswählen, indem Sie die Steuerungstaste nach oben, unten, links oder rechts bewegen. Wählen Sie zum Ändern von Einstellungen das entsprechende Menü, und drücken Sie die Steuerungstaste.
CONTENT	Schaltet in den Startseite Inhalt-Modus um. Bewegen Sie die Steuerungstaste nach oben, um im Steuerungsmenü Startseite Inhalt [ auszuwählen.
The state of the	Schalten Sie das Gerät aus.
	Bewegen Sie die Steuerungstaste nach unten, um im Steuerungsmenü
	Ausschalten [ ) auszuwählen. Drücken Sie nun die Steuerungstaste.
<b>9</b>	Schließt das Steuerungsmenü.

### 1.2.2 Rückseite




Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.




Anschluss	Beschreibung
[RS232C IN]	Zur Verbindung mit MDC über ein RS232C-Stereo-Kabel.
[RS232C OUT]	
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	Versorgt die externe Sensoreinheit mit Strom oder empfängt das Beleuchtungssensorsignal.
[AUDIO OUT]	Anschließen an den Audioausgang eines externen Gerätes
[RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN]	Schließen Sie eine Audioquelle mithilfe eines Audiokabels an.
[USB ←←]	Anschluss für USB-Speichergerät.
[DP IN]	Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
[HDMI IN]	Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.
[DVI IN]	Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines DVI- oder HDMI- DVI-Kabels.
[DP OUT]	Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
[RGB IN]	Zum Anschluss eines externen Geräts über ein D-SUB-Kabel

Anschluss	Beschreibung
[AV IN / COMPONENT IN]	Zum Anschluss eines externen Geräts mithilfe des AV/Component-Adapters.
[IR OUT]	Empfängt das Signal der Fernbedienung über die externe Sensoreinheit und gibt das Signal über LOOPOUT aus.
[RJ45]	Zum Anschluss eines PCs über ein LAN-Kabel.

#### Montieren des Standfußes mit Kabelhalter






#### 1.2.3 Schloss für den Diebstahlschutz



- Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden.
- Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses h\u00e4ngen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab




- Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung für den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses für den Diebstahlschutz an der Rückseite des Geräts ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloss.
  - Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
  - Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
  - Verriegelungen für den Diebstahlschutz können im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.
- Standfuß: Separat erhältlich

### 1.2.4 Fernbedienung




- Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Die Funktionen der Fernbedienungstasten können sich je nach Gerät unterscheiden.




### Bedieneen des Bildschirmmenüs mit der Fernbedienung

MENU	1.	Öffnen Sie das Bildschirmmenü.
	2.	Wählen Sie im angezeigten OSD-Menü Bild, Ton, Netzwerk, System oder Unterstützung aus.
	3.	Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.
	4.	Beenden Sie die Einstellungen.
EXIT	5.	Schließen Sie das Bildschirmmenü.

### So legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein



### Empfangsbereich der Fernbedienung



Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung bis maximal 7 oder 10 m vom Fühler am Gerät und in einem Winkel von 30° nach rechts und links.




- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien niemals zusammen. Ersetzen Sie beide Batterien zu derselben Zeit.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet werden soll.

#### 1.2.5 Anschließen mit einem IR-Stereokabel




Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen des IR-Sensorkits aus. Schalten Sie es nach dem Anschließen wieder ein.

#### Steuern mehrerer Anzeigegeräte mithilfe der Fernsteuerung



- Verbinden Sie den [IR OUT]-Anschluss des Geräts mit dem [IR / AMBIENT SENSOR IN]-Anschluss des anderen Geräts mit dem speziellen Stereokabel.
- Wenn die Fernsteuerung auf Gerät 1 zeigt und einen Befehl sendet, wird dieser von Gerät 1 und
   2 empfangen.
  - Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

### Steuern mehrerer Anzeigegeräte mithilfe eines externen Sensorkits (separat erhältlich)



• Wenn die Fernsteuerung auf Gerät 1 (an dem das externe Sensorkit angeschlossen ist) zeigt und einen Befehl sendet, wird dieser von Gerät 1 und 2 empfangen.



Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.


### 1.3 Vor dem Aufstellen des Geräts (Installationshandbuch)

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß den Installationsanweisungen fest mit dem Boden/der Wand verbunden werden.
  - Stellen Sie sicher, dass die Wandbefestigung von einem zugelassenen Installateur angebracht wird.
  - Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
  - Bringen Sie ausschließlich die angegebene Wandbefestigung an.

#### 1.3.1 Kippwinkel und Drehung

B


Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an das Samsung-Kundendienscenter.



- A Das Gerät kann bis zu einem Winkel von 15° gegenüber der senkrechten Wandfläche gekippt werden.
- B Um das Gerät vertikal (im Hochformat) zu verwenden, drehen Sie es im Uhrzeigersinn, so dass die LED nach unten weist.

#### 1.3.2 Lüftung

#### 1. Montage an einer senkrechten Wand



- A Mindestens 40 mm
- B Umgebungstemperatur: Unter 35°C
- Wenn Sie das Gerät an einer senkrechten Wand montieren, lassen Sie mindestens 40 mm Raum zwischen dem Gerät und der Wandfläche, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist, und stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35°C liegt.


Figure 1.1 Ansicht von der Seite

#### 2. Montage an einer unregelmäßigen Wandfläche



Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an das Samsung-Kundendienscenter.

Abbildung 1.3 Ansicht von oben



Draufsicht

- A Mindestens 40 mm
- B Mindestens 70 mm
- C Mindestens 50 mm
- D Mindestens 50 mm
- E Umgebungstemperatur: Unter 35°C


Figure 1.2 Ansicht von der Seite

Wenn Sie das Gerät an einer unregelmäßigen Wandfläche montieren, lassen Sie mindestens soviel Raum zwischen dem Gerät und der Wandfläche, wie oben angegeben ist, damit ausreichende

## Vorbereitung

Belüftung gewährleistet ist, und stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35°C liegt.

### 1.4 Abmessungen



Maßeinheit: mm(Zoll)

Modellname	0	2	3	4	6
PE40C	919.6 (36.2)	885.6 (34.9)	498.2 (19.6)	532.0 (20.9)	35.1 (1.38)
PE46C	1054.5 (41.52)	1018.1 (40.1)	572.7 (22.5)	608.5 (24.0)	35.1 (1.38)
PE55C	1249.5 (49.19)	1209.6 (47.6)	680.4 (26.8)	721.0 (28.4)	35.1 (1.38)




Die Zeichnungen sind nicht immer maßstabsgetreu. Einige Abmessungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Berücksichtigen Sie die Abmessungen vor dem Aufbau des Geräts. Keine Haftung für typographische oder Druckfehler.

#### 1.5 Montieren der Wandhalterung

#### 1.5.1 Vorbereitende Arbeiten

Verwenden Sie den Halter-Ring, um eine Wandhalterung eines anderen Herstellers zu montieren.



#### 1.5.2 Montieren des Wandhalterungskits

Mit dem Wandhalterungskit (separat erhältlich) können Sie das Gerät an der Wand montieren. Detaillierte Informationen zur Montage der Wandhalterung finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Wandhalterung. Wir empfehlen Ihnen, die Montage der Wandhalterung von einem Handwerker durchführen zu lassen. Samsung Electronics ist nicht verantwortlich für jegliche Schäden am Gerät oder Verletzungen von Ihnen oder anderen Personen, wenn Sie die Wandhalterung selbst montieren.

#### 1.5.3 Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)



Montieren Sie die Wandhalterung an einer massiven senkrechten Wand. Wenn Sie die Wandhalterung an einer Wand aus einem Material wie z. B. Gipskarton montieren möchten, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Wenn Sie das Gerät an einer schrägen Wand montieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen.

### Vorbereitung




- Die Standardabmessungen für Wandmontagekits finden Sie in der Tabelle unten.
- Samsung-Wandhalterungskits enthalten eine detaillierte Montageanleitung und alle für die Montage benötigten Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als die Standardlänge sind oder nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen. Zu lange Schrauben können zu Schäden im Inneren des Geräts führen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht den VESA-Standard für Schrauben einhalten, kann die Länge der Schrauben je nach Wandbefestigungsspezifikationen variieren.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden oder herunterfallen und Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht für diese Art von Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Produkt- oder Personenschäden, wenn eine Nicht-VESA- oder nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder der Endverbraucher nicht die Montageanweisungen des Produkts befolgt.
- Montieren Sie das Gerät nicht mit einer Neigung von mehr als 15°.
- Grundsätzlich muss das Gerät von zwei Personen an der Wand befestigt werden.

Maßeinheit: mm

Modellname	VESA- Schraubenlochmaße (A * B) in mm	Standardschraube	Menge
PE40C	200 X 200	M8, L20	4
PE46C, PE55C	400 X 400	IVIO, LZO	4



Montieren Sie das Wandmontagekit nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Dies könnte zu Verletzungen durch Stromschlag führen.




## 1.6 Fernbedienung

#### 1.6.1 Kabelanschluss

#### RS232C-Kabel

Schnittstelle	RS232C (9-polig)
Stift	TxD (Stift 2), RxD (Stift 3), GND (Stift 5)
Bitrate	9600 Bit/s
Datenbits	8 Bit
Parität	Keine
Stoppbits	1 Bit
Übertragungssteuerung	Keine
Maximale Länge:	15m (nur mit Abschirmung)

#### Stiftbelegung




Stift	Signal			
1	Datenträgersignal erkennen			
2	Empfangene Daten			
3	Gesendete Daten			
4	Datenanschluss vorbereiten			
5	Signalmasse			
6	Datenansatz vorbereiten			
7	Anforderung senden			
8	Sendefreigabe			
9	Rufton			

## Vorbereitung

RS232C-Kabel


Anschluss: D-Sub (9-polig)-auf-Stereo-Kabel



-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
Dose	Rx	2	>	1	Tx	STEREOST
	Tx	3	<	2	Rx	ECKER (Ø
	Gnd	5		3	Gnd	3,5)

#### LAN-Kabel


Stiftbelegung



Pin-Nr.	Standardfarbe	Signal
1	Weiß und orange	TX+
2	Orange	TX-
3	Weiß und grün	RX+
4	Blau	NC
5	Weiß und blau	NC
6	Grün	RX-
7	Weiß und braun	NC
8	Braun	NC

• Anschluss: RJ45

Direktes LAN-Kabel (PC zu HUB)



Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<>	1	TX+
TX-	2	<>	2	TX-
RX+	3	<>	3	RX+
RX-	6	<>	6	RX-

Gekreuztes LAN-Kabel (PC zu PC)




Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<>	3	RX+
TX-	2	<>	6	RX-
RX+	3	<>	1	TX+
RX-	6	<>	2	TX-


## Vorbereitung

#### 1.6.2 Anschluss

Anschluss 1




Anschluss 2



## Vorbereitung

Anschluss 3



#### 1.6.3 Steuercodes

#### Anzeigen des Steuerstatus (Befehl: Get control)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	Befehlstyp	טו	0	Truisumme

#### Steuerung (Befehl: Set control)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten	Prüfsumme
0xAA	Befehlstyp	טו	1	Wert	Truisumme

#### **Befehl**

Nein.	Befehlstyp	Befehl	Wertebereic h
1	Steuerung – Stromversorgung	0x11	0~1
2	Steuerung – Lautstärke	0x12	0~100
3	Steuerung – Eingangsquelle	0x14	-
4	Steuerung – Bildschirmmodus	0x18	-
5	Steuerung der Bildschirmgröße	0x19	0~255
6	Steuerung – PIP Ein/Aus	0x3C	0~1
7	Steuerung – Auto-Einstellung	0x3D	0
8	Steuerung – Videowandmodus	0x5C	0~1
9	Sicherheitsverriegelung	0x5D	0~1
10	Videowand EIN	0x84	0~1
11	Videowand-Benutzersteuerung	0x89	-

• Die gesammte Datenübertragung erfolgt hexadezimal. Die Prüfsumme wird durch Addieren aller Werte außer dem Vorspann berechnet. Wenn die Prüfsumme, wie nachfolgend gezeigt, mehr als 2 Stellen lang ist (11+FF+01+01=112), wird die erste Stelle gelöscht.

#### Z. B.: Einschalten & ID=0

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten 1	Prüfsumme
0xAA	0x11	שו	1	"Power"	Traisariirio

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten 1	10	
0xAA	0x11	טו	1	1	12	

• Um alle mit einem seriellen Kabel verbundenen Geräte unabhängig von ihrer ID simultan zu steuern, stellen Sie die ID "0xFE" ein und senden Sie die Befehle. Die Befehle werden von jedem Gerät ausgeführt, aber es gibt keine Bestätigung mit ACK.

#### Steuerung – Stromversorgung

Funktion

Ein Gerät kann mithilfe eines PCs ein- und ausgeschaltet werden.

Anzeigen des Netzstatus (Get Power ON / OFF Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x11	טו	0	Truisumme

Ein-/Ausschalten der Stromversorgung (Set Power ON / OFF)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten	Prüfsumme
0xAA	0x11	ID	1	"Power"	i ruisuiriirie

"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerät eingestellt werden soll

1: Strom EIN

0: Strom AUS

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
OxAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerät eingestellt werden soll

Keine Bestätigung

Vorspai n	n Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumme
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung - Lautstärke

Funktion

Die Lautstärke eines Geräts kann mithilfe eines PCs eingestellt werden.

• Anzeigen der aktuellen Lautstärke (Get Volume Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x12	טו	0	Truisumme

Einstellen der Lautstärke (Set Volume)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten	Prüfsumme
0xAA	0x12	טו	1	"Volume"	Truisumme

<sup>&</sup>quot;Volume": Der Parameter für die Lautstärke, die an einem Monitor eingestellt werden soll (0-100)

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

<sup>&</sup>quot;Volume": Der Parameter für die Lautstärke, die an einem Monitor eingestellt werden soll (0-100)

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumme
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung - Eingangsquelle

Funktion

Die Signalquelle eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs geändert werden.

• Anzeigen der aktuellen Signalquelle (Get Input Source Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x14	טו	0	Traisamme

Einstellen der Signalquelle (Set Input Source)

Voi	rspann	Befehl		Datenlänge	Daten	
С	)xAA	0x14	ID	1	"Input Source"	Prüfsumme

"Input Source": Der Parameter für die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden soll

0x14	PC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x08	Component
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x25	Bildschirmanschluss

- !
- DVI\_video und HDMI1\_PC können im Set-Befehl nicht verwendet werden. Sie reagieren nur auf Get-Befehle.
- MagicInfo ist nur bei Modellen mit der MagicInfo-Funktion verfügbar.
- DTV sind nur bei Modellen verfügbar, die ein Fernsehgerät beinhalten.
- Bestätigung

V	orspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
	0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	C

<sup>&</sup>quot;Input Source": Der Parameter für die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden soll

Keine Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung - Bildschirmmodus

Funktion

Der Anzeigemodus eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs geändert werden.

Der Anzeigemodus kann nicht gesteuert werden, wenn die Videowand-Funktion aktiviert ist.

- Dieses Steuerelement steht nur bei Modellen mit Fernsehfunktion zur Verfügung.
- Anzeigen des Bildschirmstatus (Get Screen Mode Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x18	ID	0	Truisumme

• Einsellen des Bildformats (Set Picture Size)

Vorspann	Befehl		Datenlänge	Daten	
0xAA	0x15	ID	1	"Screen Mode"	Prüfsumme

<sup>&</sup>quot;Screen Mode": Ein Parameter, mit dem der Status eines Fernsehers/Monitors eingestellt wird

0x01	16:9
0x04	Zoom
0x31	Breitenzoom
0x0B	4:3

#### Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm
0xAA	0xFF	שו	3	'A'	0x18	"Bildschi rmmodu s"	е

<sup>&</sup>quot;Screen Mode": Ein Parameter, mit dem der Status eines Fernsehers/Monitors eingestellt wird

#### Keine Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung der Bildschirmgröße

Funktion

Die Bildschirmgröße eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs geändert werden.

• Anzeigen des Bildschirmformats (Get Screen Size Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x19	טו	0	Traisairiine

#### Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	G

<sup>&</sup>quot;Screen Size": Bildschirmgröße des Geräts (Bereich: 0 – 255, Einheit: Zoll)

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung - PIP Ein/Aus

Funktion

Der PIP-Modus des Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs aktiviert bzw. deaktiviert werden.



- Verfügbar nur in Modellen mit PIP-Funktion.
- Der Modus kann nicht gesteuert werden, wenn die Videowand-Funktion aktiviert (Ein) ist.
- Diese Funktion ist nur in MagicInfo nicht verfügbar.
- Anzeigen des PIP-Aktivierungsstatus (Get the PIP ON / OFF Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x3C	טו	0	Truisumme

• Aktivieren/Deaktiviern des PIP-Modus (Set PIP ON / OFF)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Daten	Prüfsumme
0xAA	0x3C	טו	1	"PIP"	Traisariirie

"PIP": Ein Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren des PIP-Modus eines Fernsehers/Monitors

1: PIP Ein

0: PIP AUS

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"PIP": Ein Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren des PIP-Modus eines Fernsehers/Monitors

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumme
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3C	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung – Automatische Einstellung (nur PC und BNC)

Funktion

Automatische Einstellung der PC-Systemanzeige mit Hilfe eines PCs.

- Anzeigen des Status der Funktion für automatische Einstellung (Get Auto Adjustment Status)
   Keine
- Einstellen der automatischen Einstellung (Set Auto Adjustment)

Vorspann	Befehl		Datenlänge	Daten	
0xAA	0x3D	ID	1	"Auto	Prüfsumme
				Adjustment"	

<sup>&</sup>quot;Auto Adjustment" : 0x00 (immer)

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"Auto Adjustment"	

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3D	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR" : Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Steuerung des Videowandmodus

Funktion

Der Videowand-Modus kann auf einem Gerät mithilfe eines PCs aktiviert werden.

Dieses Steuerelement ist nur bei Fernsehern/Monitoren verfügbar, bei denen Videowand aktiviert ist.

Diese Funktion ist nur in MagicInfo nicht verfügbar.

• Anzeigen des Videowandmodus (Get Video Wall Mode)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x5C	טו	0	Traisariirie

• Einstellen der Videowand (Set Video Wall Mode)

Vorspann	Befehl		Datenlänge	Daten	
0xAA	0x5C	ID	1	"Video Wall Mode"	Prüfsumme

<sup>&</sup>quot;Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Monitor

1: Vollbild

0: Natürlich

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

<sup>&</sup>quot;Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Monitor

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5C	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Sicherheitsverriegelung

Funktion

Zum Aktivieren/Deaktivieren der **Sicherheitssperre** eines Monitors kann ein PC verwendet werden. Dieses Steuerelement ist verfügbar, egal ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist oder nicht.

Anzeigen des Status der Tastensperre (Get Safety Lock Status)

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x5D	ID	0	Truisumme

Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre (Set Safety Lock Enable / Disable)

Vorspann	Befehl		Datenlänge	Daten	Prüfsumm
0xAA	0x5D	ID	1	"Safety Lock"	е

<sup>&</sup>quot;Safety Lock": Der Parameter für die Tastensperre, die am Monitor eingestellt werden soll

1: EIN

0: AUS

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	C

<sup>&</sup>quot;Safety Lock": Der Parameter für die Tastensperre, die am Monitor eingestellt werden soll

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

<sup>&</sup>quot;ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### Videowand EIN

Funktion

Der PC schaltet die Videowand EIN bzw. AUS.

Videowand-Einschaltstatus abrufen

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme
0xAA	0x84	טו	0	Truisumme

Videowand ein- bzw. ausschalten

Vorspann	Befehl		Datenlänge	Daten	Prüfsumm
0xAA	0x84	טו	1	V.Wall_On	е

V.Wall\_On: Am Gerät einzustellender Videowand-Code

1: Videowand EIN

0: Videowand AUS

Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätigung/ Keine Bestätigung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_ On	C

V.Wall\_On: Wie oben

Keine Bestätigung

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumm e
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	"ERR"	

"ERR" : Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

## Vorbereitung

#### Videowand-Benutzersteuerung

Funktion

Der PC schaltet die Videowand EIN bzw. AUS.

Videowandstatus abrufen

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Prüfsumme	
0xAA	0x89	טו	0	Prutsumme	

Videowand einstellen

Vorspan n	Befehl	ID	Datenlänge	Wert1	Wert2	Prüfsumme
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall\_Div: Am Gerät einzustellender Videowand-Teilercode

#### 10x10-Videowandmodell

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Off	0x00														
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A						
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A							
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A							
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A								

Wall\_SNo : Am Gerät einzustellender Produktnummer-Code

#### 10x10-Videowandmodell: (1 ~ 100)

Nummer einstellen	Daten			
1	0x01			
2	0x02			
99	0x63			
100	0x64			

#### Bestätigung

Vorspa nn	Befehl	ID	Datenlä nge	Bestäti gung/ Keine Bestäti gung	r-CMD	Wert1	Wert2	Prüfsumme
0xAA	0xFF		4	'A'	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

V.Wall\_On: Wie oben


Keine Bestätigung

Vorspann	Befehl	ID	Datenlänge	Bestätig ung/ Keine Bestätig ung	r-CMD	Wert1	Prüfsumme
0xAA	0xFF		3	'N'	0x89	"ERR"	

"ERR": Dieser Code zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist

#### 2.1 Vor dem Anschließen

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie dieses Gerät an andere Geräte anschließen. Zu den Geräten, die Sie mit diesem Gerät verbinden können, gehören PCs, Camcorder, Lautsprecher, Receiver und DVD-/Blu-Ray-Player.



#### 2.1.1 Vorbereitungen vor dem Anschließen


- Lesen Sie vor dem Anschließen eines externen Geräts das jeweilige Benutzerhandbuch. Die Anzahl und die Position der Anschlüsse an den externen Geräten ist modellabhängig.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschlüsse durchgeführt wurden. Wenn Sie das Netzkabel anschließen, während Sie die Anschlüsse durchführen, wird das Gerät möglicherweise beschädigt.
- Überprüfen Sie auf der Rückseite des Geräts die gewünschten Anschlüsse.

#### 2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs


#### 2.2.1 Anschließen eines PCs

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind. Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.
- Sie k\u00f6nnen den PC auf vielerlei Weise an das Ger\u00e4t anschlie\u00dfen.
   W\u00e4hlen Sie f\u00fcr Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.
  - Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.


#### Verbinden über ein D-SUB-Kabel (analog)



#### Anschließen mit einem DVI-Kabel (digital)




#### Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel




\_ß

Wenn Sie den Computer über ein HDMI/DVI-Kabel an das Gerät anschließen, setzen Sie Name bearb. auf DVI PC, um auf Video- und Audioinhalte zuzugreifen, die auf dem PC gespeichert sind.

#### Verbinden über ein HDMI-Kabel



#### Verbinden über ein DP-Kabel





Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von DP

- Um die Standby-Leistungskapazität zu erhöhen, beendet das Gerät die DP-Kommunikation, wenn es ausgeschaltet wird oder in den Energiesparmodus wechselt.
  - Wenn das Gerät während der Verwendung von zwei Monitoren ausgeschaltet wird oder in den Energiesparmodus geht, können Änderungen der Monitoreinstellungen nicht aktualisiert werden. Die Bildschirmausgabe ist daher möglicherweise nicht wie gewünscht.
  - Wenn dieses Problem auftritt, stellen Sie vor Verwendung des Geräts Max. Energiesparen auf Aus ein.
- Einige Grafikkarten, die den DP-Standard nicht einhalten, verhindern möglicherweise, dass der Windows-Start-/BIOS-Bildschirm angezeigt wird, wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet.
  - Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das Gerät einschalten, bevor Sie den PC einschalten.

#### 2.2.2 Ändern der Auflösung mithilfe eines PCs



Passen Sie für eine optimale Bildqualität die Auflösungs- und Aktualisierungsrate auf Ihrem PC unter "Systemsteuerung" an.


Die Bildqualität von TFT LCDs kann sich verschlechtern, wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt wird.

Ändern der Auflösung unter Windows XP

Öffnen Sie **Systemsteuerung**  $\rightarrow$  **Anzeige**  $\rightarrow$  **Einstellungen**, und ändern Sie die Auflösung.








Ändern der Auflösung unter Windows Vista

Wechseln Sie zu **Systemsteuerung**  $\rightarrow$  **Persönliche Einstellungen**  $\rightarrow$  **Anzeigeeinstellungen**, und ändern Sie die Auflösung.









Ändern der Auflösung unter Windows 7

Öffnen Sie **Systemsteuerung**  $\rightarrow$  **Anzeige**  $\rightarrow$  **Bildschirmauflösung**, und ändern Sie die Auflösung.









Ändern der Auflösung unter Windows 8

Öffnen Sie Einstellungen  $\rightarrow$  Systemsteuerung  $\rightarrow$  Anzeige  $\rightarrow$  Bildschirmauflösung, und ändern Sie die Auflösung.












### 2.3 Anschließen eines externen Monitors





Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.


### 2.4 Anschließen eines Videogeräts

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.
   Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.
- Sie können das Videogerät über ein Kabel anschließen.




- Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
- Drücken Sie nach dem Anschließen eines externen Geräts die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, und wählen Sie das angeschlossene externe Gerät aus.


#### 2.4.1 Anschließen mit einem AV-Kabel



#### 2.4.2 Verbinden über das Component-Kabel




#### 2.4.3 Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel





- Es erfolgt keine Tonausgabe, wenn das Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel an das Videogerät angeschlossen ist. Verbinden Sie deshalb zusätzlich die Audioanschlüsse des Geräts über ein Audiokabel mit denen des Videogeräts. Wenn Sie das Videogerät über ein HDMI/DVI-Kabel an das Gerät anschließen, setzen Sie Name bearb. auf DVI-Gerät, um auf Video- und Audioinhalte zuzugreifen, die auf dem Videogerät gespeichert sind.
- Die unterstützten Auflösungen sind 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p und 576p.

#### 2.4.4 Verbinden über ein HDMI-Kabel




## Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

#### Mit einem HDMI-Kabel oder HDMI-DVI-Kabel (bis zu 1080p)

- Für eine bessere Bild- und Tonqualität sollten Sie digitale Geräte über ein HDMI-Kabel anschließen.
- Ein HDMI-Kabel unterstützt digitale Video- und Audiosignale und benötigt kein Audiokabel.
  - Verwenden Sie HDMI-/DVI- und Audiokabel, um das Gerät mit einem digitalen Gerät zu verbinden, das keinen HDMI-Ausgang unterstützt.
- Das Bild wird möglicherweise nicht normal angezeigt (falls überhaupt) oder Audio funktioniert nicht, wenn ein externes Gerät, das eine ältere Version des HDMI-Modus verwendet, am Gerät angeschlossen wird. Wenn ein solches Problem auftritt, fragen Sie den Hersteller des externen Geräts nach der HDMI-Version und fordern ggf. ein Upgrade an.
- Verwenden Sie ausschließlich ein HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von maximal 14 mm.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes HDMI-Kabel. Andernfalls wird möglicherweise kein Bild angezeigt oder es tritt ein Verbindungsfehler auf.
- Ein normales High-Speed-HDMI- oder ein HDMI-Kabel mit Ethernet wird empfohlen. Dieses Gerät unterstützt nicht die Ethernet-Funktion über HDMI.

## Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

#### 2.4.5 Anschließen an ein Audiosystem.



# Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

# 2.5 Anschließen des PC-Moduls (separat erhältlich)

## 2.5.1 MagicInfo

Zur Verwendung von MagicInfo muss ein PC-Modul am Gerät angeschlossen werden.



Informationen zum Anschluss eines PC-Moduls finden Sie im Benutzerhandbuch des PC-Moduls.




- Führen Sie "MagicinfoSetupWizard" auf dem Desktop aus, um die MagicInfo-Einstellungen zu ändern
- Informationen zur Verwendung von MagicInfo finden Sie auf der DVD, die dem PC-Modul beiliegt.
- Die Informationen in diesem Abschnitt k\u00f6nnen zur Qualit\u00e4tsverbesserung jederzeit ohne Ank\u00fcndigung ge\u00e4ndert werden.
- Wenn ein Problem auftritt, nachdem das mit dem PC-Modul gelieferte Betriebssystem durch eine ältere Version ersetzt wird oder ein anderes Betriebssystem oder Software, die mit dem mitgelieferten Betriebssystem nicht kompatibel ist, installiert wird, können Benutzer nicht den technischen Support in Anspruch nehmen. Außerdem entfällt die Möglichkeit, das Gerät auszutauschen oder den Kaufbetrag zurückzuerstatten. Sie müssen dann gegebenenfalls Besuche durch Servicetechniker bezahlen.

#### Aktivieren des MagicInfo-Modus


- Schalten Sie das Gerät nach Installation und Anschluss des PC-Moduls am Gerät ein.
- Drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung, und w\u00e4hlen Sie Plug-in-Modul aus.

# Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

3 Wählen Sie die Standardanwendung aus, die beim Starten von Magiclnfo ausgeführt werden soll.



4 Geben Sie die IP-Informationen ein.




# Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

5 Wählen Sie eine Sprache aus. (Die Standardsprache ist Englisch.)




6 Wählen Sie einen Anzeigemodus aus.



# Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

7 Überprüfen Sie die soeben konfigurierten Einstellungen genau.



Wenn kein Ausführungssymbol angezeigt wird, doppelklicken Sie auf das MagicInfo-Symbol auf dem Desktop. Das Symbol wird in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt.

# Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

# 2.6 Ändern der Eingangsquelle

#### 2.6.1 Quelle



Im Menü Quelle können Sie die gewünschten externen Geräte auswählen und deren Namen ändern.

#### Quelle

Sie können den Bildschirm eines an das Gerät angeschlossenen externen Geräts anzeigen. Wählen Sie ein externes Gerät aus dem Menü "Quellen" aus, um dessen Bildschirm anzuzeigen.




Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

- Die Eingangsquelle kann auch geändert werden, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE** drücken.
- Der Bildschirm wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn Sie ein falsches externes Gerät ausgewählt haben.

MDC (Multiple Display Control) ist eine Anwendung, mit der Sie problemlos mehrere Anzeigegeräte gleichzeitig über einen PC steuern können.

# 3.1 Konfigurieren der Einstellungen für Multi Control



So weisen Sie dem Gerät eine ID zu.

## 3.1.1 Konfigurieren der Einstellungen für Multi Control

#### ID einstellen

Weisen Sie dem Einstellungssatz eine ID zu. (Bereich: 0~99)

Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Zahlwert zu wählen und drücken Sie [-].

#### ID eingeben

Geben Sie die ID des Geräts ein, dass für den Empfang des Eingangssignals mit dem Eingangskabel verbunden ist.

Geben Sie die gewünschte Nummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

#### MDC-Verbindung

Wählen Sie eine Methode aus, um MDC so anzuschließen, dass es das MDC-Signal empfängt.

#### RS232C MDC

Kommunikation mit MDC über das RS232C-Stereo-Kabel

#### RJ45 MDC

Kommunikation mit MDC über das RJ45-Kabel

#### DisplayPort-Reihenschaltung

Um den [DP IN]-Videoeingang über den [DP OUT]-Ausgang anzuzeigen, wählen Sie als Geräteverbindungsmethode Single Stream Transport (SST) oder Multi Stream Transport (MST) aus.

Klonen: Im Single Stream Transport (SST)-Ausgabemodus wird derselbe Bildschirm auf zwei angeschlossenen Anzeigegeräten angezeigt.



- Wenn Klonen ausgewählt ist, erkennt der PC die beiden Anzeigen als einzelnen Monitor.
- Der Klonen-Modus ist aktiviert, wenn eine andere digitale Eingangsquelle als DisplayPort ausgewählt wurde, z. B. DVI, HDMI, MagicInfo oder PIM.
- Erweitern: Im Multi Stream Transport (MST)-Ausgabemodus wird auf zwei angeschlossenen
   Anzeigegeräten eine unterschiedliche Bildschirmausgabe angezeigt.



- Wenn **Erweitern** ausgewählt ist, erkennt der PC die beiden Anzeigen als separate Monitore
- Der Modus funktioniert nur auf PCs mit DisplayPort 1.2 MST-Unterstützung.
- Bei Anzeigen mit Full HD-Auflösung (1920x1080) können maximal vier Monitore angeschlossen werden.

# 3.2 Installieren/Deinstallieren des Programms

### 3.2.1 Installieren

- 1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2 Klicken Sie auf das **MDC Unified**-Installationsprogramm.



Wenn das Fenster für die Softwareinstallation auf dem Hauptbildschirm nicht angezeigt wird, führen Sie die Installation mit der EXE-Datei **MDC Unified** durch, die sich im MDC-Ordner auf der CD befindet.

- 3 Wählen Sie eine Sprache für die Installation aus. Klicken Sie anschließend auf "OK".
- 4 Klicken Sie auf "Next", wenn der Bildschirm "Welcome to the Install Shield Wizard for MDC\_Unified" angezeigt wird.
- Wählen Sie im Fenster "Licence Agreement" die Option "I accept the terms in the licence agreement" und klicken Sie auf "Next".
- Füllen Sie im angezeigten Fenster "Customer Information" alle Informationsfelder aus und klicken Sie auf "Next".
- Wählen Sie im angezeigten Fenster "Destination Folder" den Pfad des Verzeichnisses, in dem Sie das Programm installieren möchten, und klicken Sie auf "Next".



Wenn Sie den Pfad des gewünschten Verzeichnisses nicht angeben, wird das Programm im Standardverzeichnis installiert.

- 8 Überprüfen Sie im Fenster "Ready to Install the program", ob der Pfad des gewünschten Verzeichnisses korrekt ist, und klicken Sie auf "Install".
- 9 Der Fortschritt des Installationsprozesses wird angezeigt.
- 10 Klicken Sie im angezeigten Fenster "InstallShield Wizard Complete" auf "Finish".



Wählen Sie "Launch MDC Unified" und klicken Sie auf "Finish", um MDC unverzüglich auszuführen.

11 Nach der Installation wird auf dem Desktop das MDC Unified-Verknüpfungssymbol erstellt.



- Das MDC-Ausführungssymbol wird je nach Betriebssystem oder den technischen Daten des Geräts möglicherweise nicht angezeigt.
- Drücken Sie die F5-Taste, wenn das Ausführungssymbol nicht angezeigt wird.

#### 3.2.2 Deinstallieren

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** den Befehl **Einstellungen** > **Systemsteuerung** aus, und doppelklicken Sie auf **Software**.
- 2 Wählen Sie MDC Unified aus der Liste, und klicken Sie auf Ändern/Entfernen.



Die Installation von MDC kann durch die Grafikkarte, dem Motherboard und den Netzwerkbedingungen beeinträchtigt werden.


# 3.3 Was ist MDC?

"MDC" (Multiple Display Control) ist eine Anwendung, mit der Sie problemlos mehrere Anzeigegeräte gleichzeitig über einen PC steuern können.

## 3.3.1 Verbinden mit MDC

## Verwenden von MDC über RS-232C (Standard zur seriellen Datenübertragung)


Die seriellen Anschlüsse an PC und Bildschirm müssen über ein serielles RS-232C-Kabel verbunden sein.



## Verwenden von MDC über Ethernet

Geben Sie die IP-Adresse des primären Anzeigegeräts ein, und verbinden Sie es mit dem PC. Ein Anzeigegerät kann über ein serielles RS-232C-Kabel mit einem anderen Anzeigegerät verbunden werden.


#### Verbinden über ein direktes LAN-Kabel



\_K

Mehrere Geräte können über den [RJ45]-Port am Gerät und über die LAN-Ports am Hub angeschlossen werden.

### Verbinden über ein gekreuztes LAN-Kabel



ß


Mehrere Geräte können am [RS232C IN/OUT]-Anschluss des Geräts angeschlossen werden.

## 3.3.2 Verbindungsverwaltung

Die Verbindungsverwaltung umfasst die **Verbindungsliste** und die **Änderungsoptionen für die Verbindungsliste**.

Verbindungsliste – zeigt die Details der Verbindungen wie Verbindungseinstellung (IP-Adresse/COM, Portnummer, MAC und Connection Type), Verbindungsstatus, Set ID Range und erkannte Geräte an. Jede Verbindung kann maximal 100 Geräte enthalten, die seriell hintereinander geschaltet sind. Alle in einer Verbindung erkannten LFDs werden in der Geräteliste angezeigt. Der Benutzer kann Gruppen bilden und Befehle an die erkannten Geräte senden.

Änderungsoptionen für die Verbindungsliste – Die Änderungsoptionen umfassen Add, Edit, Delete und Refresh.



## 3.3.3 User Login


Beim Starten des Programms wird ein Fenster zur Benutzeranmeldung geöffnet.

Zu Anfang sind die Login-ID (**User Login**: "admin") und das Kennwort (**password**: "admin") mit "admin" vorbelegt.

- Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie das Kennwort ändern, um das System zu schützen.
- Gehen Sie zum Ändern des Kennworts zu Home > User Settings.

Wenn Sie angemeldet sind, wird unten rechts auf dem Bildschirm [User Login: "admin"] angezeigt.

Wenn die Anmeldung bei Programmstart automatisch erfolgen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auto Login** im Fenster **User Login**.




## 3.3.4 Auto Set ID

Die Funktion **Auto Set ID** weist allen hintereinander geschalteten LFDs eine Set ID zu. Eine Verbindung kann maximal 100 LFDs enthalten. Der Geräte-ID wird in der Hintereinanderschaltung fortlaufend 1-99 zugewiesen. Die letzte Geräte-ID ist 0.

B


Die ID des 100. LFD wird auf 0 eingestellt.



## 3.3.5 Klonen


Mithilfe der Funktion Klonen können Sie die Einstellung eines LFDs kopieren und für mehrere ausgewählte LFDs übernehmen. Im Fenster mit den Kopiereinstellungen können Sie Einstellungen bestimmter oder aller Registerkarten zum Klonen auswählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Paste Settings**, um die konfigurierten Einstellungen zu löschen.



## 3.3.6 Befehl wiederholen

Diese Funktion dient zur Angabe der maximalen Häufigkeit, mit der der MDC-Befehl wiederholt wird, wenn keine Reaktion oder eine fehlerhafte Reaktion von einem LFD erfolgte. Der Wert für die Wiederholungsanzahl kann im MDC-Optionsfenster festgelegt werden. Der Wert für die Wiederholungsanzahl muss zwischen 1 und 10 liegen. Der Standardwert ist 1.



#### 3.3.7 Erste Schritte mit MDC


1 Klicken Sie auf Start → Alle Programme → Samsung → MDC Unified, um das Programm zu starten.


Nach dem Starten des Programms MDC wird das Anmeldefenster geöffnet. Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort ein.

- Die Benutzer-ID und das Kennwort sind standardmäßig "admin".
- Sie müssen das Kennwort nach der ersten Anmeldung ändern.
- 2 Klicken Sie auf Add, um ein Anzeigegerät hinzuzufügen.

SET ID Range: Wählen Sie einen Bereich der einem Monitor zugewiesenen eindeutigen IDs aus.


- Wenn die Verbindung über RS232C erfolgt, navigieren Sie zu Serial und geben den COM Port an.
- Wenn die Verbindung über Ethernet erfolgt, geben Sie die IP-Adresse ein, die für das Anzeigegerät eingegeben wurde.







## 3.3.8 Aufteilung des Hauptbildschirms



1 Menüleiste	Ändert den Status eines Anzeigegeräts oder die Eigenschaften des Programms
2 Gerätekategorie	Zeigt eine Liste der verbundenen Anzeigegeräte oder Gerätegruppen an
3 Zeitplankategorie	Zeigt eine Liste mit Zeitplänen für Anzeigegeräte an
4 Geräteliste	Zur Auswahl des anzupassenden Geräts
6 Geräteliste ändern	Zum Hinzufügen, Bearbeiten, Neugruppieren oder Löschen von Geräten
6 Hilfethemen	Zeigt Hilfethemen zum Programm an

#### 3.3.9 Menüs

Sie können ein ausgewähltes Gerät ein- oder ausschalten oder die Eingangsquelle oder die Lautstärke des Geräts ändern.

Wählen Sie Anzeigegeräte aus der Geräteliste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Home.



## 1 Home

Wählen Sie ein Element aus, und ändern Sie die entsprechende Einstellung.

#### Netz

- On: schaltet das ausgewählte Anzeigegerät ein
- Off: schaltet das ausgewählte Anzeigegerät aus

#### Input

Eingangsquelle: Ändert die Eingangsquelle




- Die verfügbaren Eingangsquellen unterscheiden sich je nach angeschlossenem Gerätemodell.
- Die Eingangsquelle kann nur für eingeschaltete Anzeigegeräte geändert werden.
- Channel: wechselt den Sender



- Der Fernsehsender kann mithilfe der Nach-oben-/Nach-unten-Schaltflächen gewechselt werden
- Der Sender kann nur gewechselt werden, wenn die Eingangsquelle **TV** ist.
- Nur registrierte Sender können ausgewählt werden.
- Gilt nur für Modelle, die Fernsehgeräte unterstützen.

## 2 Volume





Die Änderung der Lautstärke oder die Stummschaltung ist nur für eingeschaltete Anzeigegeräte möglich.

#### Volume

Die Lautstärke lässt sich mit dem Schieberegler im Bereich von 0 bis 100 regeln.
 Zur Einstellung der Lautstärke des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### Mute

Aktiviert oder deaktiviert **Mute** für das ausgewählte Anzeigegerät. **Mute** wird automatisch deaktiviert, wenn **Volume** geregelt wird, während **Mute** aktiviert ist.

## 3 Alert



#### Fault Device

Dieses Menü zeigt eine Liste der Anzeigegeräte an, die folgende Fehler aufweisen: Lüfterfehler, Temperaturfehler, Helligkeitssensorfehler oder Lampenfehler.

Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus. Die Schaltfläche **Repair** wird aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", um den Fehlerstatus des Anzeigegeräts zu aktualisieren. Das wiederhergestellte Anzeigegerät wird aus der **Fault Device List** entfernt.

#### Fault Device Alert

Das Anzeigegerät, bei dem ein Fehler gefunden wurde, wird per E-Mail gemeldet.

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. Die Schaltflächen **Test** und **OK** werden aktiviert. Stellen Sie sicher, dass die **Sender**-Daten und mindestens ein **Recipient** eingegeben werden.

## **4** User Login



#### **User Settings**

• Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Anmeldeinformationen.

#### Logout

- Sie können sich vom aktuellen Benutzerkonto wie folgt abmelden:
- Klicken Sie auf Logout. Die Meldung "Do you want to log admin out?" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Yes. Das Fenster zur Benutzeranmeldung wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Close, wenn Sie sich nicht anmelden möchten. Das Programm wird geschlossen.



Wenn Sie das Programm über **Logout** schließen, wird das Fenster für die Eingabe der Benutzerinformationen auch dann angezeigt, wenn das Kontrollkästchen **Auto Login** aktiviert ist.

## 3.3.10 Bildschirmanpassung

#### Benutzerdef.





- Die Bildschirmeinstellungen (Kontrast, Helligkeit usw.) können angepasst werden.
- Wählen Sie Anzeigegeräte aus der Geräteliste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte
   Picture.
- Wählen Sie ein Element aus, und ändern Sie die entsprechende Bildschirmeinstellung.

#### Picture Mode

Ändert den Bildmodus des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### Contrast

Ändert den Kontrast des ausgewählten Anzeigegeräts.

## **Brightness**

Ändert die Helligkeit des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### Color

Wählen Sie ein Element aus, und ändern Sie die entsprechende Bildschirmeinstellung.





- Color und Tint sind nicht verfügbar, wenn die Eingangsquelle PC ist.
- Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue und PC Screen Adjustment sind nicht verfügbar, wenn sowohl PC Source als auchVideo Source ausgewählt sind.

#### Color

Ändert die Farben des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### Tint (G/R)

Ändert den Farbton des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### **Color Tone**

Ändert die Hintergrundfarbe des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### **Color Temp**

Ändert die Farbtemperatur des ausgewählten Anzeigegeräts.



Diese Option ist aktiviert, wenn Color Tone auf Off eingestellt ist.

#### **HDMI Black Level**

Ändert den HDMI Black Level des ausgewählten Anzeigegeräts.

### **Optionen**



#### **Auto Motion Plus**

Diese Option wird verwendet, um dynamische Bilder anzuschauen.

- Off: deaktiviert die Auto Motion Plus-Funktion
- Clear: stellt die Auto Motion Plus-Stufe auf klar ein. Dieser Modus eignet sich für die Anzeige lebendiger Bilder.
- Standard: stellt die Auto Motion Plus-Stufe auf Standard ein.
- Smooth: stellt die Auto Motion Plus-Stufe auf weich ein. Dieser Modus eignet sich für die Anzeige weicher Bilder.
- Custom: für die Anpassung von Einstellungen wie Intensität des Bildschirmeinbrennens oder Flackerns
- Demo: Diese Funktion demonstriert die Auto Motion Plus-Technologie. Das Ergebnis einer Modusänderung kann auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden.
  - Auto Motion Plus ist nicht auf allen Geräten verfügbar.
- Detail: Zeigt ausführliche Informationen über das ausgewählte Anzeigegerät an.

## **Brightness Sensor**

Aktiviert oder deaktiviert den Brightness Sensor des ausgewählten Anzeigegeräts.

Der **Brightness Sensor** erkennt die Helligkeit der Raumbeleuchtung und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

## B

Brightness Sensor ist nicht auf allen Geräten verfügbar.



#### **MPEG Noise Filter**

Verringert MPEG-Rauschen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen.

Off / Low / Medium / High / Auto

#### **Smart LED**

Regelt die LED-Hintergrundbeleuchtung, um die Bildschärfe zu maximieren.

#### Cinema Black

Im Film-Modus dimmt diese Funktion die oberen und unteren Bereiche des Videobilds, um für ein besonders beeindruckendes Erlebnis zu sorgen.

- Off: Schaltet die Funktion Cinema Black aus.
- On: Dimmt die oberen und unteren Bereiche des Bildschirms je nach Video.

#### Größe



#### Picture Size

Ändert die Bildschirmgröße des ausgewählten Anzeigegeräts.

Das Element **Detail** wird deaktiviert, wenn **Picture Size** auf einen Modus eingestellt ist, der keine detaillierte Konfiguration unterstützt.

Die Schaltflächen -/+ können zur **Zoom**-Änderung verwendet werden.

Der Bildschirm kann mit den Nach-oben-/Nach-unten-/Nach-links-/Nach-rechts-Schaltflächen neu positioniert werden.

#### Detail

Die Details der ausgewählten Bildschirmgröße werden angezeigt.

### PC Screen Adjustment

Die Frequenzeinstellung oder Feinabstimmung kann mithilfe der Schaltflächen -/+ in Coarse bzw. Fine vorgenommen werden.

Klicken Sie auf eines der vier Bilder unter **Position**, um den Bildschirm neu zu positionieren.

Klicken Sie auf **Auto Adjustment**, um die Änderung der Frequenz, die Feinabstimmung oder die Neupositionierung automatisch durchzuführen.

## 3.3.11 Erweiterte Funktionen



## 3D Control



#### 3D Mode

Auswahl des 3D-Eingangsformats

#### 3D L/R Change

Vertauscht das linke und rechte Bild.

#### $3D \rightarrow 2D$

Zeigt nur das Bild für das linke Auge.

#### 3D Auto View

Wenn Sie **3D Auto View** auf **Message Notice** einstellen, wird ein Popup-Meldungsfenster angezeigt, sobald das Gerät ein 3D-Signal empfängt.

#### 3D Optimization

Zur generellen Anpassung des 3D-Effekts

#### 3D Expert Pattern

Zeigt ein 3D-Muster an.

#### 3D Effect

Passen Sie 3D-Effekte wie Perspektive und Tiefe Ihrem bevorzugten 3D-Seherlebnis an.

- Auto: Automatische Anpassung der Einstellungen für Perspektive und Tiefe je nach 3D-Eingangsquelle.
- Manual: Manuelle Anpassung der Einstellungen für Perspektive und Tiefe.

## **Advanced Settings**



## **Dynamic Contrast**

Stellen Sie den Bildschirmkontrast ein.

#### **Gamma Control**

Passen Sie die Intensität der Primärfarbe an.

#### **RGB Only Mode**

Zeigt die Farben **Red**, **Green** und **Blue** an, um eine Feinabstimmung von Farbton und Sättigung vorzunehmen.

#### Flesh Tone

Verstärkt den rosa Hautton.

## **Motion Lighting**

Reduziert den Stromverbrauch, indem die Helligkeit des Bildschirms verringert wird, wenn das Bild auf dem Bildschirm in Bewegung ist.

#### **LED Motion Plus**

Entfernt Unschärfe und Ruckeln aus Szenen mit vielen schnellen Bewegungen, um ein schärferes Bild zu erzielen.

## **Color Space**

Passt die Palette und Vielfalt der Farben (Farbraum) an, die zum Erstellen von Bildern verfügbar sind.

Auto / Native / Custom



Stellen Sie zur Anpassung von Color, Red, Green, Blue und Reset Color Space auf Custom ein.

#### White Balance

Passen Sie die Farbtemperatur an, um eine natürlicheres Bild zu erhalten.

R-Offset / G-Offset / B-Offset

Passt die Dunkelheit der einzelnen Farben (Rot, Grün, Blau) an.

R-Gain / G-Gain / B-Gain

Passt die Helligkeit der einzelnen Farben (Rot, Grün, Blau) an.

Reset

Setzt die White Balance auf die Standardeinstellungen zurück.

## 3.3.12 Anpassen des Tons

Sie können die Toneinstellungen anpassen.

Wählen Sie Anzeigegeräte aus der Geräteliste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Sound.





Bass oder Treble ist deaktiviert, wenn das Element vom ausgewählten Gerät nicht unterstützt wird.

#### **Bass**

Anpassen der Bässe des ausgewählten Anzeigegeräts

#### **Treble**

Anpassen der Höhen des ausgewählten Anzeigegeräts

## Balance(L/R)

Anpassen der Lautstärke für den linken und rechten Lautsprecher des ausgewählten Anzeigegeräts.

#### **SRS TS XT**

Aktiviert oder deaktiviert den SRS TS XT-Effekt des ausgewählten Anzeigegeräts.

## 3.3.13 Systemkonfiguration

Wählen Sie Anzeigegeräte aus der Geräteliste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte System.

#### Video Wall

Die Funktion **Video Wall** kann verwendet werden, um einen Bildausschnitt anzuzeigen oder auf jedem der angeschlossenen Anzeigegeräte dasselbe Bild anzuzeigen.

K

Video Wall ist nur aktiviert, wenn sich Geräte in der Gruppe befinden.





#### Video Wall

Aktivieren oder Deaktivieren von Video Wall

## **Format**

Auswählen des Formats der Teilbildschirme









Full Natural

Н

Auswählen der Anzahl der horizontal anzuordnenden Teilbildschirme

Bis zu 15 Teilbildschirme können in einer Reihe angeordnet werden.



V kann maximal den Wert 6 haben, wenn H den Wert 15 hat.

V

Auswählen der Anzahl der vertikal anzuordnenden Teilbildschirme

Bis zu 15 Teilbildschirme können in einer Reihe angeordnet werden.



V kann maximal den Wert 6 haben, wenn H den Wert 15 hat.

#### **Screen Position**

Anzeigen des Layouts der (mit dem Bildschirmteiler konfigurierten) Teilbildschirme oder Ändern des Layouts nach Bedarf

Screen Position und Preview sind aktiviert, wenn Video Wall "ON" ist.

Beachten Sie bei Auswahl mehrerer Geräte, dass **Preview** nur aktiviert ist, wenn die Einstellungen für H und V dem Layout der ausgewählten Geräte entsprechen.

Um die Position zu ändern, wählen Sie ein Gerät aus und ziehen es an eine neue Position.



Der Einstellungsbereich für den Bildschirmteiler unterscheidet sich je nach Modell.

## PIP

Zur Einstellung von PIP erforderliche grundlegende Informationen werden im Menü angezeigt.



- PIP ist deaktiviert, wenn Video Wall ON ist.
- Beachten Sie, dass Picture Size deaktiviert ist, wenn PIP ON ist.



#### PIP Size

Anzeigen der PIP Size des aktuellen Anzeigegeräts.

#### **PIP Source**

Auswählen einer PIP-Eingangsquelle

#### **Sound Select**

Auswählen und Aktivieren des Klangs entweder auf dem primären oder auf dem sekundären Bildschirm

#### Channel

Der Sender kann gewechselt werden, wenn PIP Source TV ist.

## **Allgemein**



#### **User Auto Color**

Automatische Einstellung der Bildschirmfarben



Nur im PC-Modus verfügbar.

#### **Auto Power**

Stellt das Gerät so ein, dass es sich automatisch einschaltet.

#### **Standby Control**

Aktiviert den Standby-Modus, wenn keine Eingangsquelle erkannt wird.

## Lüfter und Temperatur



Konfiguriert die Einstellungen, die zur Erkennung der Lüfterdrehzahl und Innentemperatur zum Schutz des Geräts erforderlich sind.

#### **Fan Control**

Auswählen einer Methode, um die Lüfterdrehzahl zu konfigurieren

#### Fan Speed

Konfigurieren der Lüfterdrehzahl

## **Temperature**

Erkennen der Innentemperatur durch Angabe eines Temperaturbereichs

#### Sicherheit



#### Safety Lock

Sperren der Bildschirmmenüs



Stellen Sie zum Entsperren der Menüs Safety Lock auf Off ein.

#### **Button Lock**

Sperren der Tasten am Anzeigegerät



Stellen Sie zum Entsperren der Tasten Button Lock auf Off ein.

## **OSD-Anzeige**



#### Source OSD

Wählen Sie aus, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn die Source geändert wird.

## Not Optimum Mode OSD

Wählen Sie aus, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn ein nicht kompatibler Modus ausgewählt wird.

## No Signal OSD

Wählen Sie aus, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist.

### MDC OSD

Wählen Sie aus, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn vom MDC Einstellungen geändert werden.

#### Zeit



#### Clock Set



Ändert die aktuelle Uhrzeit auf dem ausgewählten Anzeigegerät in die Uhrzeit eines angeschlossenen PCs.

Wenn auf dem Anzeigegerät keine Uhrzeit eingestellt ist, werden Null-Werte angezeigt.

## Timer



#### On Timer

- Repeat: legt den Zeitraum fest, in dem der ausgewählte Timer wiederholt werden soll Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply: Die Holiday Management-Einstellungen k\u00f6nnen auf den Timer \u00fcbernommen werden.
- On Time: legt fest, zu welcher Uhrzeit das ausgewählte Anzeigegerät eingeschaltet werden soll
- Volume: legt die Lautstärke des Anzeigegeräts fest, wenn es von On Time eingeschaltet wird
- Source: legt die Eingangsquelle des Anzeigegeräts fest, wenn es von On Time eingeschaltet wird

#### **Off Timer**

- Repeat: legt den Zeitraum fest, in dem der ausgewählte Timer wiederholt werden soll Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply: Die Holiday Management-Einstellungen k\u00f6nnen auf den Timer \u00fcbernommen werden.
- Off Time: legt fest, zu welcher Uhrzeit das ausgewählte Anzeigegerät eingeschaltet werden soll



Die Kontrollkästchen zur Auswahl der Wochentage unter **Repeat** sind nur aktiviert, wenn **Manual** ausgewählt ist.

## **Holiday Management**

Mit **Holiday Management** können Sie verhindern, dass Geräte, die vom **Timer** an einem bestimmten Tag eingeschaltet werden würden, eingeschaltet werden.



Die Funktion Holiday Management kann im Timer-Einstellungsmenü aktiviert oder deaktiviert werden.



Add: zur Angabe von Feiertagen (freien Tagen):
 Klicken Sie im Fenster Holiday Management auf die Schaltfläche Add.



- **Delete**: Löscht Feiertage. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, und klicken Sie auf diese Schaltfläche.
- Liste der Feiertage: zeigt eine Liste der hinzugefügten Feiertage an.

#### Einbrennschutz



#### **Pixel Shift**



Verschiebt den Bildschirm leicht in bestimmten Zeitabständen, um ein Einbrennen zu verhindern.

#### Screen Saver



**Period**(**Hour**) und **Time**(**Sec**) können konfiguriert werden, wenn **Repeat** ausgewählt ist.

**Start Time** und **End Time** können konfiguriert werden, wenn **Interval** ausgewählt ist.

Diese Funktion verhindert das Einbrennen, wenn der Bildschirm des ausgewählten Anzeigegeräts für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Time: Sie können den Timer für Screen Saver einstellen.

- Off
- Repeat: Zeigt das unter Mode festgelegte Muster zur Verhinderung von Nachbildern zu festgelegten Intervallen (Period) an.
- Interval: Zeigt das unter Mode festgelegte Muster zur Verhinderung von Nachbildern für einen festgelegten Zeitraum an (von Start Time bis End Time).
- Mode: Wählen Sie das anzuzeigende Muster für den Bildschirmschutz aus.

# Verwenden von MDC

- **Period**(**Hour**): Hiermit legen Sie fest, in welchem Zeitabstand die **Screen Saver** -Funktion aktiviert werden soll.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Repeat die Option Timerausgewählt ist.
- Time(Sec): Geben Sie die Dauer der Screen Saver-Funktion an.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Repeat die Option Timerausgewählt ist.
- Start Time: Legt fest, wann der Bildschirmschoner aktiviert werden soll.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Repeat die Option Timerausgewählt ist.
- End Time: Legt fest, wann der Bildschirmschoner deaktiviert werden soll.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Repeat die Option Timer ausgewählt ist.

#### Safety Screen



Die Funktion **Safety Screen** verhindert das Einbrennen, wenn der Bildschirm eines Anzeigegeräts für einen längeren Zeitraum ein statisches Bild anzeigt.

#### **Lamp Control**

**Lamp Control** wird verwendet, um die Hintergrundbeleuchtung anzupassen und den Stromverbrauch zu reduzieren.



Stellt die Hintergrundbeleuchtung für das gewählte Anzeigegerät zu einer gegebenen Zeit automatisch ein.

Wenn Manual Lamp Control geändert wird, schaltet Auto Lamp Control automatisch auf Off.

Manuelles Anpassen der Hintergrundbeleuchtung für das ausgewählte Anzeigegerät.

Wenn Auto Lamp Control geändert wird, schaltet Manual Lamp Control automatisch auf Off.

• Ambient Light: Die Funktion Ambient Light erkennt die Helligkeit der Raumbeleuchtung und passt die Bildschirmhelligkeit sämtlicher LFDs in der gleichen Reihenschaltung automatisch an.

#### **Ticker**

Geben Sie Text ein, während ein Video oder Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, und zeigen Sie den Text auf dem Bildschirm an.



#### Ticker

Aktivieren oder Deaktivieren von Ticker.

### Aus / Ein

#### Message

Geben Sie eine Nachricht ein, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

#### Timer

Legen Sie Start Time und End Time für die Anzeige einer Meldung (Message) fest.

### **Position**

Wählen Sie aus, wie die Meldung (Message) angezeigt werden soll (Horizontal oder Vertical).

#### Motion

Legen Sie **Direction** und **Speed** für die Anzeige einer Meldung (**Message**) fest.

#### **Font Options**

Legen Sie Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color und Background Opacity der Meldung fest.

### 3.3.14 Tool-Einstellungen

### Sicherheit



#### Panel Control

Schaltet den Bildschirm eines Anzeigegeräts ein oder aus.

#### Remote Control

Aktiviert oder deaktiviert die Fernbedienung.

### 2 Zurückset.



#### **Reset Picture**

Setzt die Bildschirmeinstellungen zurück.

#### **Reset Sound**

Setzt die Toneinstellungen zurück.

#### **Reset System**

Setzt die Systemeinstellungen zurück.

#### Reset All

Setzt gleichzeitig die Bildschirm-, Ton- und Systemeinstellungen zurück.

(Language, Security, Multi Control, Multi Control und Anynet+ werden nicht initialisiert.)

### **3** Edit Column

#### **Options**



Konfigurieren Sie die Einstellungen der Elemente, die in der Liste der Anzeigegeräte angezeigt werden sollen.


Language: Wählen Sie die im Programm MDC zu verwendende Sprache aus. Starten Sie das Programm MDC neu, nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, damit diese verwendet wird.

**Command Retry Count**: Legen Sie fest, wie oft versucht werden soll, einen fehlgeschlagenen Befehl zu wiederholen.

**Error Status Interval**: Legen Sie das Zeitintervall fest, in der das Anzeigegerät abgefragt werden soll, um zu prüfen, ob "**Fault Device**" aufgetreten ist.


Mail Alert Interval: Legen Sie das Zeitintervall für E-Mail-Benachrichtigungen fest, wenn "Fault Device" aufgetreten ist.

#### **Edit Column**



Zur Auswahl der Elemente, die in der Geräteliste angezeigt werden sollen.

#### **Monitor Window**




Es wird ein Fenster geöffnet, das Details der Datenübertragung zwischen dem Computer und Anzeigegeräten anzeigt.

### Filter



### **4** Information




Zeigt die Programminformationen an

### 3.3.15 Sonstige Funktionen


#### Ändern der Größe eines Fensters

Platzieren Sie den Mauszeiger auf einer Ecke des Programmfensters. Ein Pfeil erscheint. Bewegen Sie den Pfeil, um die Größe des Programmfensters anzupassen.



### Gruppenverwaltung

Erstellen von Gruppen



Sie können Gruppen erstellen und die Gerätelisten pro Gruppe verwalten.

- Doppelte Gruppennamen sind nicht zulässig.
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie in der auf der linken Seite des Programmfensters angezeigten Geräteliste **Group** → **Edit** aus.
- 2 Klicken Sie im Fenster Edit Group auf Add on the same level oder Add on the sub level.
  - Add on the same level: erstellt eine Gruppe auf der gleichen Ebene wie die ausgewählte Gruppe.





• Add on the sub level: erstellt eine Untergruppe unter der ausgewählten Gruppe.



3 Geben Sie den Namen der Gruppe ein.

#### Löschen von Gruppen

- 1 Wählen Sie einen Gruppennamen aus, und klicken Sie auf Edit.
- 2 Klicken Sie im Fenster Edit Group auf Delete.



3 Klicken Sie auf **Yes**. Die Gruppe wird gelöscht.

#### Umbenennen von Gruppen

- Wählen Sie einen Gruppennamen aus, und klicken Sie auf Edit.
- 2 Klicken Sie im Fenster Edit Group auf Rename.




Wenn im alten Gruppennamen ein Cursor angezeigt wird, geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.

### Zeitplanverwaltung

### Erstellen von Zeitplänen

Zum Erstellen und Registrieren eines Zeitplans auf Gruppenebene.


1 Klicken Sie im Zeitplanabschnitt auf der linken Seite des Programmfensters auf All Schedule List. Die Schaltfläche Add wird aktiviert.



2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Add. Das Fenster Add Schedule wird angezeigt.



3 Klicken Sie unterhalb von **Device Group** auf **Add**, und wählen Sie die Gruppe aus, der Sie einen Zeitplan hinzufügen möchten.



- 4 Wählen Sie **Date**&**Time**/**Action** aus, und klicken Sie auf **OK**. Der Zeitplan wird hinzugefügt, und eine Liste der Zeitpläne wird in der Geräteliste angezeigt.
  - Device Group: zur Auswahl einer Gruppe
  - Date&Time
    - Instant Execution: führt den Zeitplan sofort aus
    - Timer: legt Datum, Uhrzeit und Intervall zur Ausführung des Zeitplans fest
  - Action: zur Auswahl einer Funktion, die zur angegebenen Zeit und im angegebenen Intervall aktiviert wird

#### Zeitplanänderung

Um einen Zeitplan zu ändern, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Edit.

#### Löschen eines Zeitplans

Um einen Zeitplan zu löschen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Delete.

### 3.3.16 Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem		Lösung	
Das Anzeigegerät, das Sie steuern möchten, wird in der Steuerungsinfotabelle nicht angezeigt.	1.	Überprüfen Sie den Anschluss des RS232C-Kabels (kontrollieren Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß mit dem richtigen seriellen Anschluss verbunden ist).	
	2.	Stellen Sie sicher, dass kein weiteres Anzeigegerät mit der gleichen <b>ID</b> angeschlossen ist. Wenn zwei Anzeigegeräte mit der gleichen <b>ID</b> angeschlossen werden, kann es sein, dass beide Geräte aufgrund von Datenkonflikten nichts anzeigen.	
	3.	Überprüfen Sie, ob für das Anzeigegerät eine <b>ID</b> innerhalb des Bereichs von 0 bis 99 angegeben ist. Ändern Sie die ID ggf. über das Menü "Anzeige".	
		Für ein Anzeigegerät, das ID in einem Bereich von 0 bis 99 unterstützt, muss eine ID zwischen 0 und 99 eingestellt werden.	
Das Anzeigegerät, das Sie steuern möchten, wird im Informationsfeld der anderen Steuerungsinfotabellen nicht angezeigt.		Überprüfen Sie, ob das Anzeigegerät eingeschaltet ist. (Überprüfen Sie den Netzstatus in der Steuerungsinfotabelle.)	
		Stellen Sie sicher, dass Sie die Eingangsquelle auswählen, an die das Anzeigegerät angeschlossen ist.	
Die folgende Meldung wird wiederholt angezeigt:  Notice Please make selection in the information grid before controlling.  OK  OK  OK	Überprüfen Sie, ob das Anzeigegerät, das Sie steuern möchten, ausgewählt ist.		
Das Anzeigegerät wird zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausgeschaltet, obwohl On Time oder Off Time eingestellt ist.		llen Sie die Uhrzeit am PC ein, um die Zeit zwischen den geschlossenen Anzeigegeräten zu synchronisieren.	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	weine Co beh	Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht richtig, nn das RS-232C-Kabel entfernt oder das Programm mit em Fehler beendet wird, während die Funktion Remote ntrol deaktiviert (Disable) ist. Um dieses Problem zu neben, starten Sie das Programm neu und stellen Remote ntrol auf Enable ein.	

# 3

### Verwenden von MDC



Dieses Programm kann manchmal aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen dem PC und dem Anzeigegerät oder wegen elektromagnetischer Störungen, die von elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe stammen, versagen.

## So können Sie die Eigenschaften der Anzeigegeräte anzeigen, wenn mehrere Anzeigegeräte verwendet werden

- 1 Es wurde kein Anzeigegerät ausgewählt: Der Standardwert wird angezeigt.
- 2 Es wurde ein Anzeigegerät ausgewählt: Die Einstellungen für das ausgewählte Anzeigegerät werden angezeigt.
- 3 Es wurden zwei Anzeigegeräte ausgewählt (z. B. in der Reihenfolge ID 1 und ID 3): Die Einstellungen für ID 1 werden vor denen für ID 3 angezeigt.
- 4 Wenn das Kontrollkästchen **All+Select** aktiviert ist und alle Anzeigegeräte ausgewählt sind: Die Standardeinstellungen werden angezeigt.



Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbton usw.).



Das Layout der Optionen im Menü Bild ist modellabhängig.

### 4.1 Bildmodus



Wählen Sie einen Bildmodus (Bildmodus) aus, der für die Einsatzumgebung des Geräts geeignet ist. Je nach der aktuellen Eingangsquelle werden unterschiedliche Bildmodus-Optionen angezeigt:



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

### 4.1.1 Als Eingangsquelle ist PC, DVI oder DisplayPort eingestellt

- Information Dieser Modus senkt die Erschöpfung der Augen und ist für das Anzeigen von Informationen vor Publikum geeignet.
- Werbung Dieser Modus eignet sich zum Anzeigen von Videoinhalten sowie für Werbungen im Innen- und Außenbereich.
- Kalibriert: In diesem Modus werden die mit dem Farbkalibrierungsprogramm Advanced Color Management angepassten Einstellungen für Helligkeit, Farbe, Gamma und Einheitlichkeit angewendet.



- Um den Kalibriert-Modus korrekt anzuwenden, müssen Sie die Einstellungen für die Bildqualität wie Helligkeit, Farbe, Gamma und Einheitlichkeit mit dem Farbkalibrierungsprogramm Advanced Color Management konfigurieren.
- Sie können das Programm **Advanced Color Management** auf www.samsunglfd.com herunterladen.

### 4.1.2 Als Eingangsquelle ist AV, Component oder HDMI eingestellt

- Dynamisch: Dieser Modus ist bei hellem Umgebungslicht geeignet.
- Standard: Dieser Modus ist für alle Umgebungen geeignet.
- Natürlich: Geeignet zur Verringerung der Augenbelastung.
- Film: Mit diesem Modus reduzieren Sie die Erschöpfung der Augen.

## 4.2 Hintergrundbel. / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)



Ihr Gerät hat mehrere Optionen für die Anpassung der Bildqualität. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ▲ und ▼ eine Option aus, und drücken Sie [◄]. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Optionswert zu ändern, oder wählen Sie eine Optionseinstellung. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [◄].



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Eingangsquelle	Bildmodus	Anpassbare Optionen
PC, DVI,	Information	Hintergrundbel. / Kontrast / Helligkeit / Schärfe
DisplayPort, HDMI (wenn ein	Werbung	Hintergrundbel. / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe
PC angeschlossen ist)	Kalibriert	Hintergrundbel.
AV, Component, HDMI	Dynamisch, Standard, Natürlich, Film	Hintergrundbel. / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)




- Wenn Sie Änderungen an Hintergrundbel., Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe oder Farbton (G/R), vornehmen, wird das OSD entsprechend angepasst
- Sie können Einstellungen für jedes mit dem Gerät verbundene externe Gerät anpassen und speichern.
- Wenn Sie die Bildhelligkeit verringern, senkt dies den Stromverbrauch.

### 4.3 Bildschirmanpassung



Bildschirmanpassung bietet diverse Bildformat- und Seitenverhältnisoptionen. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ▲ und ▼ eine Option aus, und drücken Sie dann [◄]. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Option im Untermenü auszuwählen, und drücken Sie dann [◄].

Je nach der aktuellen Eingangsquelle werden unterschiedliche Optionen für Bildschirmanpassung angezeigt.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### 4.3.1 Bildformat

Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenempfänger verwenden, bietet dieser möglicherweise eigene Bildschirmformate an. Wir empfehlen jedoch, in den meisten Fällen den 16:9-Modus des Geräts zu verwenden.

- 16:9: Stellt das Bildformat auf 16:9-Breitbildmodus ein.
- Zoom1: Bewirkt eine moderate Vergrößerung. Schneidet oben und seitlich ab.
- Zoom2: Bewirkt eine stärkere Vergrößerung.
- Smart-Anzeige 1: Verkleinert das 16:9-Bild um 50%.



- Smart-Anzeige 1 ist nur im HDMI-Modus aktiviert.
- Die Bildgröße kann abhängig von der Eingangsauflösung bei der Wiedergabe von Videos in Medien variieren.
- Smart-Anzeige 2: Verkleinert das 16:9-Bild um 25%.



Smart-Anzeige 2 ist nur im HDMI-Modus aktiviert.

- Die Bildgröße kann abhängig von der Eingangsauflösung bei der Wiedergabe von Videos in Medien variieren.
- Breitenanpass.: Vergrößert das Seitenverhältnis des Bildes auf den gesamten Bildschirm.
- 4:3: Stellt das Bildformat auf Standardmodus (4:3) ein.
  - Stellen Sie das Gerät nicht längere Zeit auf das 4:3-Format ein. Die links und rechts oder oben und unten auf dem Bildschirm vorhandenen Randstreifen könnten Bildremanenz (Einbrennen des Bildschirms) verursachen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- **Bildanpassung**: Zeigt bei HDMI (720p/1080i/1080p)- oder Component (1080i/1080p)- Eingangssignalen das ganze Bild nicht abgeschnitten an.
- Benutzerdef.: Ändert die Auflösung auf die benutzerdefinierte Auflösung.
- Original Seitenverh.: Wenn Sie als Eingangsquelle PC, DVI, HDMI(PC-Anschluss) oder DisplayPort w\u00e4hlen, wird das Video im urspr\u00fcnglichen Seitenverh\u00e4ltnis angezeigt.
  - Die Anschlüsse können je nach Modell unterschiedlich sein. (seite 31)
- ß

Sie können Einstellungen für jedes mit einem Eingang des Geräts verbundene externe Gerät anpassen und speichern.

### Je nach Eingangsquelle verfügbare Bildformate

Eingangsquelle	Bildformat
AV, Component (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Benutzerdef.
<b>Component</b> (1080i, 1080p)	16:9, Breitenanpass., 4:3, Bildanpassung, Benutzerdef.
<b>HDMI</b> (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Smart-Anzeige 1, Smart-Anzeige 2, Breitenanpass., 4:3, Bildanpassung, Benutzerdef.
PC, DVI, DisplayPort, HDMI (wenn ein PC angeschlossen ist)	16:9, 4:3, Original Seitenverh.

#### 4.3.2 Zoom/Position

Stellt die Position des Bildes ein. **Position** ist nur verfügbar, wenn **Bildformat** auf **Zoom1**, **Zoom2**, **Breitenanpass.** oder **Bildanpassung** eingestellt ist.

- Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion Position nach Auswahl von Zoom1, Zoom2,
   Breitenanpass. oder Bildanpassung zu verwenden:
- 1 Drücken Sie die Taste ▼, um Position auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste [→].
- 3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das Bild nach oben bzw. unten zu verschieben.
- 4 Drücken Sie die Taste [→].

- 5 Wählen Sie Schließen, indem Sie nacheinander die Tasten ▲ und ▼ drücken. Drücken Sie zum Zurücksetzen der Bildposition Zurücksetzen.
- Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Zoom/Position** nach Auswahl von **Bildanpassung** im **HDMI** (1080i/1080p)-, **Component** (1080i/1080p)- oder **Benutzerdef.**-Modus zu verwenden:
- 1 Drücken Sie die Taste ▼, um Zoom/Position auszuwählen.
- Wählen Sie Zoom oder Position aus.
- 3 Drücken Sie die Taste [→].
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um das Bild zu verschieben.
- 5 Drücken Sie die Taste [→].
- 6 Wählen Sie Schließen, indem Sie nacheinander die Tasten ▲ und ▼ drücken.



Wenn Sie das Bild wieder an die ursprüngliche Position verschieben möchten, wählen Sie **Zurücksetzen** auf dem Bildschirm **Zoom/Position** aus. Das Bild wird auf die Standardposition eingestellt.

#### 4.3.3 4:3 Seitenverhältnis

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Bildgröße auf Autom. Breit eingestellt ist. Sie können das gewünschte Bildformat beim 4:3-Breitbilddienst oder der Originalgröße bestimmen. Für jedes europäische Land ist ein anderes Bildformat erforderlich.



Nicht verfügbar im Modus PC, Component oder HDMI.

#### 4.3.4 PC-Bildschirmanpassung

**Grob/Fein**: Entfernt oder reduziert Bildrauschen. Wenn das Rauschen nicht allein durch Feinabstimmung entfernt werden kann, verwenden Sie die Funktion**Grob**, um die Frequenz optimal anzupassen (**Grob**). Führen Sie dann die Feinabstimmung erneut durch. Nachdem das Rauschen reduziert ist, justieren Sie das Bild erneut, sodass es an der Mitte des Bildschirms ausgerichtet ist.

Position: So stellen Sie die PC-Bildschirmposition ein, wenn das Bild nicht zentriert ist oder nicht auf den Gerätebildschirm passt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die vertikale Position anzupassen.

Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die horizontale Position anzupassen.

Bild zurücksetzen: Setzt das Bild auf die Standardeinstellungen zurück.



Diese Option ist verfügbar, wenn als Eingangsquelle PC eingestellt ist.

#### 4.3.5 Auflösung wählen

Wenn das Bild nicht normal angezeigt wird, obwohl die Auflösung der Graphikkarte einer der Folgenden entspricht, können Sie die Bildqualität optimieren, indem Sie für das Gerät und den PC die gleiche Auflösung einstellen.

Verfügbare Auflösungen: Aus / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768



Diese Option ist verfügbar, wenn als Eingangsquelle PC eingestellt ist.

### 4.4 Autom. Einstellung






Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Passt die Frequenzwerte/Positionen an und nimmt automatisch die Feinabstimmung der Einstellungen vor.



Diese Option ist verfügbar, wenn als Eingangsquelle PC eingestellt ist.

### 4.5 Drehen





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Passt die Frequenzwerte/Positionen an und nimmt automatisch die Feinabstimmung der Einstellungen vor.

- Querformat: Zeigt den Bildschirm im Querformat an (Standard).
- Hochformat: Zeigt den Bildschirm im Hochformat an.

### 4.6 Seitenverhältnis





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Sie können festlegen, ob der gedrehte Bildschirm als Vollbild oder mit dem ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt wird.

- Vollbildschirm: Zeigt den gedrehten Bildschirm als Vollbild an.
- Original: Zeigt den gedrehten Bildschirm mit dem ursprünglichen Seitenverhältnis an.



Nur verfügbar, wenn **Drehen** auf **Hochformat** eingestellt ist.

### 4.7 Erweiterte Einstellungen



Wählen Sie dazu eine Option mithilfe der Nach-oben- und Nach-unten-Tasten aus, und drücken Sie dann [4]. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Wert oder die Einstellung zu ändern, und drücken Sie dann [4].



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Eingangsquelle	Bildmodus	Erweiterte Einstellungen
PC, DVI, DisplayPort, HDMI (wenn ein PC angeschlossen ist)	Information, Kalibriert	Weißabgleich / Gamma
	Werbung	Optimalkontrast / Schwarzton / Hautton / Farbraum / Weißabgleich / Gamma
AV, Component, HDMI	Natürlich, Dynamisch	Nicht verfügbar
AV	Standard	Optimalkontrast / Schwarzton / Hautton / Nur RGB- Modus / Farbraum / Weißabgleich / Gamma / Bewegungsbel.
	Film	Optimalkontrast / Schwarzton / Hautton / Nur RGB- Modus / Farbraum / Weißabgleich / 10 P Weißabgleich / Gamma

Eingangsquelle	Bildmodus	Erweiterte Einstellungen
Component, HDMI	Standard	Optimalkontrast / Schwarzton / Hautton / Nur RGB- Modus / Farbraum / Weißabgleich / Gamma / Expertenmuster / Bewegungsbel.
	Film	Optimalkontrast / Schwarzton / Hautton / Nur RGB- Modus / Farbraum / Weißabgleich / 10 P Weißabgleich / Gamma / Expertenmuster

### 4.7.1 Optimalkontrast

Stellen Sie den Bildschirmkontrast ein.

Aus / Gering / Mittel / Hoch

#### 4.7.2 Schwarzton

Wählen Sie den Schwarzwert für die Anpassung der Bildschirmtiefe aus.

Aus / Dunkel / Dunkler / Max. dunkel

### 4.7.3 Hautton

Verstärkt den rosa Hautton.

### 4.7.4 Nur RGB-Modus

Zeigt die Farben Rot, Grün und Blau an, um eine Feinabstimmung von Farbton und Sättigung vorzunehmen.

Aus / Rot / Grün / Blau

#### 4.7.5 Farbraum

Passt die Palette und Vielfalt der Farben (Farbraum) an, die zum Erstellen von Bildern verfügbar sind.

Auto / Nativ / Benutzerdef.



Um Farbe, Rot, Grün, Blau oder Zurücksetzen anzupassen, stellen Sie Farbraum auf Benutzerdef, ein.

### 4.7.6 Weißabgleich

Passen Sie die Farbtemperatur an, um eine natürlicheres Bild zu erhalten.

- R-Offset / G-Offset / B-Offset: Passt die Dunkelheit der einzelnen Farben (Rot, Grün, Blau) an.
- R-Gain/G-Gain/B-Gain: Passt die Helligkeit der einzelnen Farben (Rot, Grün, Blau) an.
- Zurücksetzen: Setzt den Weißabgleich auf die Standardeinstellungen zurück.

### 4.7.7 10 P Weißabgleich (Aus / Ein)

Regelt den Weißabgleich in 10-Punkt-Intervallen durch Anpassung der Rot-, Grün- und Blau-Helligkeit.

- Intervall: Zur Auswahl des anzupassenden Intervalls.
- Rot: Zur Einstellung des Rotpegels.
- Grün : Zur Einstellung des Grünpegels.
- Blau: Zur Einstellung des Blaupegels.
- Zurücksetzen: Setzt den 10 P Weißabgleich auf die Standardeinstellungen zurück.



- Verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film und der externe Eingang auf Alle eingestellt ist.
- Einige externe Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

#### 4.7.8 Gamma

Passen Sie die Intensität der Primärfarbe an.

### 4.7.9 Expertenmuster

Verwenden Sie die Funktion **Expertenmuster**, um das Bild zu kalibrieren. Wenn das OSD-Menü ausgeblendet oder ein anderes Menü als das Bildmenü geöffnet wird, speichert das Gerät die Kalibrierung, und der Bildschirm **Expertenmuster** wird geschlossen.

Aus

Schaltet die Funktion **Expertenmuster** aus.

Muster 1

Dieser Testbildschirm zeigt die Auswirkung der Anzeigeeinstellungen auf Schattierungen von Grau und Schwarz.

Muster 2

Dieser Testbildschirm zeigt die Auswirkung der Anzeigeeinstellungen auf die Farbe.



- Nach Auswahl von Muster 1 oder Muster 2 können Sie eine der erweiterten Einstellungen anpassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
- Während Sie sich im Expertenmuster befinden, wird kein Ton ausgegeben.

Nur in Component- oder HDMI-Modi verfügbar.

### 4.7.10 Bewegungsbel. (Aus/Ein)

Reduziert den Stromverbrauch, indem die Helligkeit des Bildschirms verringert wird, wenn das Bild auf dem Bildschirm in Bewegung ist.

### 4.8 Bildoptionen



Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ▲ und ▼ eine Option aus, und drücken Sie dann [◄]. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie dann [◄].



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Eingangsque Ile	Bildmodus	Bildoptionen
PC, DVI	Information	Farbton / Farbtemp. / Kalibrierungswert / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Werbung	Farbton / Farbtemp. / Digit. Rauschfilter / MPEG- Rauschfilter / Kalibrierungswert / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Kalibriert	Dynam. Hintergrundbeleuchtung
HDMI (wenn ein PC angeschlossen ist)	Information	Farbton / Farbtemp. / HDMI-Schwarzp. / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Werbung	Farbton / Farbtemp. / Digit. Rauschfilter / MPEG- Rauschfilter / HDMI-Schwarzp. / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Kalibriert	HDMI-Schwarzp. / Dynam. Hintergrundbeleuchtung

Eingangsque Ile	Bildmodus	Bildoptionen
DisplayPort	Information	Farbton / Farbtemp. / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Werbung	Farbton / Farbtemp. / Digit. Rauschfilter / MPEG-Rauschfilter / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
	Kalibriert	Dynam. Hintergrundbeleuchtung
HDMI	Dynamisch, Natürlich, Film, Standard	Farbton / Farbtemp. / Digit. Rauschfilter / MPEG- Rauschfilter / HDMI-Schwarzp. / Dynam. Hintergrundbeleuchtung
AV, Component, HDMI(1080i)	Dynamisch, Natürlich, Film, Standard	Farbton / Farbtemp. / Digit. Rauschfilter / MPEG- Rauschfilter / Filmmodus / Dynam. Hintergrundbeleuchtung

#### 4.8.1 Farbton

Als Eingangsquelle ist PC, DVI, DisplayPort oder HDMI eingestellt (PC-Anschluss).

Aus / Kalt / Standard / Warm

Als Eingangsquelle ist AV, Component oder HDMI eingestellt.

Aus/Kalt/Standard/Warm1/Warm2



- Warm1 oder Warm2 wird deaktiviert, wenn der Bildmodus Dynamisch ist.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Geräts angeschlossen haben.

### 4.8.2 Farbtemp.

Passt die Farbtemperatur (Rot/Grün/Blau) an. (Bereich: 3000K-15000K)



Diese Option ist verfügbar, wenn Farbton deaktiviert (Aus) ist.

### 4.8.3 Digit. Rauschfilter

Wenn das vom Gerät empfangene Signal schwach ist, können Sie die Funktion **Digit. Rauschfilter** aktivieren, um statische und Geisterbilder, die auf dem Bildschirm auftreten, abzuschwächen.

Aus/Gering/Mittel/Hoch/Auto



Wenn das Signal schwach ist, probieren Sie alle Optionen durch, bis das beste Bild angezeigt wird.

#### 4.8.4 MPEG-Rauschfilter

Verringert MPEG-Rauschen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen.

Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto

#### 4.8.5 HDMI-Schwarzp.

Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

Normal / Gering



Verfügbar nur im HDMI- und DVI-Modus (AV-Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

#### 4.8.6 Filmmodus

Stellt das Gerät so ein, dass es Videosignale von allen Quellen automatisch erkennt und verarbeitet und das Bild in optimaler Qualität anzeigt.

Aus / Auto1 / Auto2



Verfügbar bei AV, COMPONENT(480i/1080i) oder HDMI (1080i).

### 4.8.7 Kalibrierungswert(Kalibrierungswert)

Wählen Sie aus, ob die über das Farbkalibrierungsprogramm "Advanced Color Management" angepassten Einstellungen für Helligkeit, Farbe, Gamma und Einheitlichkeit für die Modi Information und Werbung angewendet werden sollen.

Nicht anw. (Nicht anw.) / Anwenden



Sie können das Programm Advanced Color Management auf www.samsunglfd.com herunterladen.

### 4.8.8 Dynam. Hintergrundbeleuchtung

Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung automatisch an, um unter den aktuellen Bedingungen den bestmöglichen Bildschirmkontrast zu erreichen.

Aus / Ein



Das **Dynam. Hintergrundbeleuchtung** ist nicht verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf **PC**, **AV** oder **Component** eingestellt ist, während **Videowand Ein** ist.

### 4.9 Bild zurücksetzen



Setzt den aktuellen Bildmodus auf die Standardeinstellungen zurück.




Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

### **Anpassen des Tons**

Konfigurieren der Toneinstellungen (Ton) für das Gerät

### 5.1 Tonmodus



Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann [3].



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

- Standard: Wählt den normalen Tonmodus aus.
- Musik: Gibt Musik den Vorrang vor Stimmen.
- Film: Bietet den besten Ton für Filme.
- Klare Stimme: Gibt Stimmen den Vorrang vor anderen Tönen.
- Verstärken: Erhöht die Intensität von hochfrequenten Tönen, um ein besseres Hörerlebnis für Hörgeschädigte zu ermöglichen.
- Wenn Lautsprecher auswählen auf Extern eingestellt ist, ist Tonmodus deaktiviert.

# 5

### **Anpassen des Tons**

### 5.2 Soundeffekt





- Wenn Lautsprecher auswählen auf Extern eingestellt ist, ist Soundeffekt deaktiviert.
- Nur verfügbar, wenn **Tonmodus** auf **Standard** eingestellt ist.

#### Virtual Surround (Aus / Ein)

Diese Funktion ermöglicht ein virtuelles 5.1-Kanal-Surround-Sound-Erlebnis mithilfe eines Lautsprecherpaars mit HRTF (Head Related Transfer Function)-Technologie.

#### Dialog Clarity (Aus / Ein)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Intensität von Stimmen vor Hintergrundmusik oder Soundeffekten so zu verstärken, dass Gespräche deutlicher zu verstehen sind.

#### Equalizer

Der Equalizer weist eine Reihe von Schiebereglern auf. Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um einen Schieberegler auszuwählen. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten können Sie den Wert des Schiebereglers ändern. Um den **Equalizer Zurücksetzen**, wählen Sie **Zurücksetzen** aus, drücken Sie [], wählen Sie JA aus, und drücken Sie []. Wählen Sie zum Beenden **Schließen** aus, und drücken Sie dann [].

- Balance L/R: Stellt die Balance zwischen dem rechten und linken Lautsprecher ein.
- 100Hz/300Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz (Bandbreiteneinstellung): Stellt den Pegel bestimmter Bandbreitenfrequenzen ein.
- Zurücksetzen: Setzt den Equalizer auf die Standardeinstellungen zurück.

### 5.3 Lautsprechereinstellungen



#### Lautsprecher auswählen (Extern / Intern)

Wenn Sie den Ton einer Sendung oder eines Films über einen externen Empfänger wiedergeben, hören Sie eventuell ein Echo, das durch die unterschiedliche Dekodiergeschwindigkeit der Gerätelautsprecher und der an Ihrem Audioempfänger angeschlossenen Lautsprecher verursacht wird. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie das Gerät auf Extern ein.



Wenn Sie Lautsprecher auswählen auf Extern einstellen, werden die Lautsprecher des Geräts ausgeschaltet. Sie hören den Ton dann nur über die externen Lautsprecher. Wenn Lautsprecher auswählen auf Intern eingestellt ist, sind sowohl die Lautsprecher des Geräts als auch die externen Lautsprecher eingeschaltet. Sie hören Töne also über beide.

### **Anpassen des Tons**

- Wenn kein Videosignal anliegt, sind sowohl die Gerätelautsprecher als auch die externen Lautsprecher ausgeschaltet.
- Autom. Lautst. (Aus/Normal/Nacht)

Normal macht die Lautstärke für jeden Sender gleich. Wenn Sie also den Sender wechseln, bleibt die Lautstärke unverändert.

Nacht macht die Lautstärke aller Sender gleich und verringert ihre Lautstärke, sodass alle Sender leiser sind. Nacht ist besonders bei Nacht nützlich, wenn Sie die Lautstärke gering halten möchten.



Um den Lautstärkeregler eines angeschlossenen Quellgeräts zu verwenden, stellen Sie Autom. Lautst. auf Aus ein. Eine Änderung der Lautstärke am angeschlossenen Quellgerät wirkt sich möglicherweise nicht aus, wenn Autom. Lautst. auf Normal oder Nacht eingestellt ist.

### 5.4 Ton zurücks.




Setzt alle Toneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie Ton zurücks. aus, drücken Sie [4], wählen Sie im Popup Ja aus, und drücken Sie erneut [4].

### 6.1 Netzwerkeinstellung


### 6.1.1 Verbinden mit einem kabelgebundenen Netzwerk (LAN)

Es gibt drei Möglichkeiten, um Ihr Gerät mithilfe eines Kabels mit Ihrem LAN zu verbinden.


Sie k\u00f6nnen Ihr Ger\u00e4t mit dem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der R\u00fcckseite des Ger\u00e4ts
mithilfe eines LAN-Kabels mit einem externen Modem verbinden (siehe Abbildung unten).



Sie k\u00f6nnen Ihr Ger\u00e4t mit dem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der R\u00fcckseite des Ger\u00e4ts
mit einem IP-Sharer verbinden, der wiederum mit einem externen Modem verbunden ist. Verwenden
Sie f\u00fcr die Verbindung ein LAN-Kabel (siehe Abbildung unten).



 Je nachdem, wie Ihr Netzwerk konfiguriert ist, können Sie das Gerät auch mit Ihrem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der Rückseite des Geräts mithilfe eines LAN-Kabels direkt mit einer Netzwerkdose verbinden (siehe Abbildung unten). Die Wanddose muss mit einem Modem oder Router an anderer Stelle in Ihrem Haus verbunden sein.



 Wenn Sie ein Netzwerk ohne feste IP-Adressen (dynamisches Netzwerk) haben, sollten Sie ein ADSL-Modem oder einen Router, das bzw. der das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) unterstützt, verwenden. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen automatisch die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zur Verfügung, die das Gerät benötigt, um auf das

### **Netzwerk**

Internet zuzugreifen. Sie müssen sie dann nicht manuell eingeben. Die meisten Heimnetzwerke sind dynamische Netzwerke.

Einige Netzwerke erfordern eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, müssen Sie beim Einrichten der Netzwerkverbindung die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS im Kabelkonfigurationsbildschirm manuell eingeben. Sie erhalten die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS von Ihrem Internet-Dienstanbieter. Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, können Sie diese Werte auch über Ihren Computer ermitteln.




Sie können ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, auch verwenden, wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt. ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, ermöglichen auch die Verwendung statischer IP-Adressen.

### 6.1.2 Kabelgebundene Netzwerkeinstellungen



Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung, um Internetdienste nutzen und Software-Updates durchführen zu können.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

### Netzwerk

#### Automatische Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie die automatischen Netzwerkeinstellungen, wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden, das DHCP unterstützt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um automatisch eine Verbindung Ihres Geräts mit einem Kabelnetzwerk herzustellen.

#### So konfigurieren Sie das Gerät automatisch

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm Netzwerkeinstellungen.
- Wählen Sie Start aus, drücken Sie [◄], und drücken Sie dann erneut [◄].
- Der Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und überprüft die Netzwerkverbindung. Wenn die Verbindung überprüft wurde, wird die Meldung "Internetverbindung hergestellt." angezeigt.



- Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie den LAN-Port-Anschluss.
- Wenn die Netzwerkeinstellungen nicht automatisch ermittelt werden können oder Sie die Verbindung manuell einrichten möchten, finden Sie entsprechende Informationen im nächsten Abschnitt, "Manuelle Netzwerkeinrichtung".

#### Manuelle Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie die manuelle Netzwerkeinstellungen, wenn Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbinden, das eine statische IP-Adresse erfordert.

#### Abrufen der Netzwerkverbindungseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkverbindungseinstellungen anzuzeigen (funktioniert so bei den meisten Windows-PCs).

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- Klicken Sie im angezeigten Popup-Menü auf "Status".
- Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte "Support".
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Support" auf die Schaltfläche "Details". Die Netzwerkverbindungseinstellungen werden angezeigt.

#### So konfigurieren Sie das Gerät manuell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um manuell eine Verbindung Ihres Geräts mit einem Kabelnetzwerk herzustellen.

- Öffnen Sie den Bildschirm Netzwerkeinstellungen.
- 2 Wählen Sie Start aus, drücken Sie [□], und drücken Sie dann erneut [□]. Der Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und die Überprüfung beginnt.
- 3 Drücken Sie [→]. Die Prüfung wird beendet. Wählen Sie auf dem Netzwerkverbindungsbildschirm IP-Einst. aus. Der Bildschirm IP-Einst. wird angezeigt.
- Wählen Sie das oberste Feld aus, drücken Sie [4], und stellen Sie dann IP-Einst. auf Manuell eingeben ein.

# 6

### **Netzwerk**

- Drücken Sie die Taste ▼ auf Ihrer Fernbedienung, um zum Eingabefeld IP-Adresse zu navigieren, und drücken Sie dann [[-]].
- 6 Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den ersten Teil der IP-Adresse (z. B. 105) in das erste Eingabefeld ein. Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zum nächsten Feld zu gehen.
- 7 Geben Sie den nächsten Teil der IP-Adresse ein. Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zum nächsten Feld zu gehen.
- 8 Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Feld der IP-Adresse.
  - Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe einer Zahl machen, geben Sie einfach die richtige Zahl ein. Sie können auch die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste drücken, um jeweils eine Gruppe von Zahlen zu ändern.
- 9 Wenn Sie die Eingabe der IP-Adresse abgeschlossen haben, drücken Sie [4].
- 10 Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um zu den Feldern der **Teilnetzmaske** zu navigieren. Drücken Sie dann [ ].
- 11 Geben Sie analog die Werte für Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein.
- 12 Wählen Sie zum Abschluss **OK** am unteren Rand der Seite, und drücken Sie []. Der Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und die Überprüfung beginnt. Wenn die Verbindung überprüft wurde, wird die Meldung "Internetverbindung hergestellt." angezeigt.

## 6.1.3 Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk (WLAN)

Um das Gerät mit einem WLAN zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Router oder ein WLAN-Modem sowie einen Samsung-WLAN-Adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX). Dieser wird am USB-Anschluss auf der Rückseite oder Seite des Geräts angeschlossen (siehe Abbildung unten).



Der Samsung-WLAN-Adapter ist separat erhältlich und wird bei ausgewählten Einzelhändlern, Webshops und Samsungparts.com angeboten. Der Samsung-WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11a/b/g und n. Samsung empfiehlt die Verwendung von IEEE 802.11n. Wenn Sie ein Video über eine Netzwerkverbindung wiedergeben, wird es möglicherweise nicht einwandfrei wiedergegeben.



- In einem drahtlosen Netzwerk müssen Sie den Samsung-WLAN-Adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) verwenden.
- Der Samsung-WLAN Adapter und das USB-Verlängerungskabel sind separat erhältlich und werden von ausgewählten Einzelhändlern, Webshops und Samsungparts.com angeboten.
- Um ein drahtloses Netzwerk verwenden zu können, muss das Gerät mit einem drahtlosen IP-Sharer (Router oder Modem) verbunden sein. Wenn der drahtlose IP-Sharer DHCP unterstützt, kann das Gerät eine dynamische (DHCP) oder eine statische IP-Adresse verwenden, um sich mit dem WLAN zu verbinden.
- Wählen Sie einen freien Kanal für den drahtlosen IP-Sharer aus. Wenn der für den drahtlosen IP-Sharer festgelegte Kanal gerade von einem anderen Gerät in der Nähe verwendet wird, führt dies zu Störungen und Übertragungsfehlern.
- Ihr Produkt unterstützt nur die folgenden WLAN-Sicherheitsprotokolle.
  - Authentifizierungsmodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Verschlüsselungstyp: WEP, TKIP, AES
- Wenn Sie den Pure High-Throughput (Greenfield) 802.11n-Modus auswählen und der Verschlüsselungstyp am AP oder WLAN-Router auf WEP, TKIP oder TKIP AES (WPS2Mixed) eingestellt ist, unterstützen Samsung-Fernseher keine Verbindungen nach den neuen WLAN-Zertifizierungsspezifikationen.
- Wenn Ihr WLAN-Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk über PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. WPS konfiguriert die SSID- und WPA-Schlüssel in beiden Modi automatisch.
- Wenn Ihr Router, Ihr Modem oder Ihr Gerät nicht zertifiziert ist, kann es möglicherweise über den Samsung-WLAN-Adapter keine Verbindung herstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie den Samsung-WLAN-Adapter anschließen.

# Netzwerk

- Verbindungsmethoden: Es gibt drei Methoden zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung.
  - Automatische Einrichtung (mithilfe der automatischen Netzwerksuche)
  - Manuelle Einrichtung
  - WPS(PBC)
- Das Gerät erkennt den Samsung-WLAN-Adapter möglicherweise nicht, wenn Sie ihn über einen USB-Hub oder ein anderes als das mit dem Gerät gelieferte USB-Verlängerungskabel mit dem Gerät verbinden.

## 6.1.4 Kabellose Netzwerkeinstellung

#### Automatische Netzwerk einrichten

Die meisten drahtlosen Netzwerke verfügen über ein optionales Sicherheitssystem, bei dem Geräte, die auf das Netzwerk zugreifen möchten, einen verschlüsselten Sicherheitscode, den so genannten Zugriffsoder Sicherheitsschlüssel, übertragen müssen. Der Sicherheitsschlüssel basiert auf einer Passphrase, in der Regel ein Wort oder eine Folge von Buchstaben und Zahlen einer bestimmten Länge. Wenn Sie Sicherheit für Ihr drahtloses Netzwerk einrichten, werden Sie danach gefragt. Wenn Sie diese Methode für die Einrichtung der Netzwerkverbindung wählen und einen Sicherheitsschlüssel für Ihr drahtloses Netzwerk haben, müssen Sie die Passphrase bei der automatischen oder manuellen Einrichtung eingeben.

#### So konfigurieren Sie das Gerät automatisch

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm Netzwerkeinstellungen.
- 2 Wählen Sie Start aus, und drücken Sie [☐].
- 3 Die Netzwerk-Funktion sucht nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Abschließend wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.
- Drücken Sie in der Liste der Netzwerke die Taste ▲ oder ▼, um ein Netzwerk auszuwählen. Drücken Sie dann zweimal die Taste [4].



Wenn der WLAN-Router auf verborgen (unsichtbar) eingestellt ist, müssen Sie Netzwerk hinzufügen auswählen und den richtigen Name des Netzwerks (SSID) und Sicherheitsschlüssel eingeben, um die Verbindung herzustellen.

- 5 Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn der Bildschirm Sicherh.-Schl. eing. angezeigt wird. Wenn Sie einen WLAN-Router auswählen, der nicht geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wenn der Router geschützt ist, geben Sie den Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) ein.



- Verwenden Sie bei der Eingabe des Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) die Tasten ◀/▶/▲/▼ auf Ihrer Fernbedienung zur Auswahl der Ziffern/Zeichen. Drücken Sie die Taste [4], um die Zeichen einzugeben.
- Sie können durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung auch Zahlen eingeben.
- Bewegen Sie zum Abschluss den Cursor mithilfe der Nach-rechts-Taste auf Weiter, und drücken Sie dann [].

# **Netzwerk**

Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt und die Überprüfung beginnt. Nach der Bestätigung der Verbindung wird die Meldung "Das Drahtlosnetzwerk und die Internetverbindung sind einger. und betriebsbereit." angezeigt.



- Wenn das Netzwerk den Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) nicht akzeptiert, wählen Sie Erneut vers. aus, oder wählen Sie IP-Einst. aus, um die Einstellungen manuell einzugeben.
- Wenn Sie die Verbindung manuell einrichten möchten, wählen Sie IP-Einst. aus. Fahren Sie dann mit dem nächsten Abschnitt, "So konfigurieren Sie das Gerät manuell", fort.

#### Manuelle Netzwerk einrichten

Verwenden Sie die manuelle **Netzwerkeinstellungen**, wenn Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbinden, das eine statische IP-Adresse erfordert oder wenn die automatische Verbindung fehlgeschlagen ist.

#### Abrufen der Netzwerkverbindungseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkverbindungseinstellungen anzuzeigen (funktioniert so bei den meisten Windows-PCs).

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- 2 Klicken Sie im angezeigten Popup-Menü auf "Status".
- 3 Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte "Support".
- 4 Klicken Sie auf der Registerkarte "Support" auf die Schaltfläche "Details". Die Netzwerkverbindungseinstellungen werden angezeigt.

#### So konfigurieren Sie das Gerät manuell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um manuell eine Verbindung Ihres Geräts mit einem Kabelnetzwerk herzustellen.

- Öffnen Sie den Bildschirm Netzwerkeinstellungen.
- 2 Wählen Sie Start aus, und drücken Sie [☐].
- 3 Die Netzwerk-Funktion sucht nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Abschließend wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.



Wenn der WLAN-Router auf verborgen (unsichtbar) eingestellt ist, müssen Sie Netzwerk hinzufügen auswählen und den richtigen Name des Netzwerks (SSID) und Sicherheitsschlüssel eingeben, um die Verbindung herzustellen.

- 5 Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn der Bildschirm "Sicherh.-Schl. eing." angezeigt wird. Wenn Sie einen WLAN-Router auswählen, der nicht geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- 6 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) ein.

# **Netzwerk**



- Verwenden Sie bei der Eingabe des Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN)
  die Tasten ◄/▶/▲/▼ auf Ihrer Fernbedienung zur Auswahl der Ziffern/Zeichen. Drücken Sie
  [[◄], um die Zeichen einzugeben.
- Sie können durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung auch Zahlen eingeben.
- Die Passphrase finden Sie normalerweise auf einem der Bildschirme, die Sie zum Einrichten Ihres Routers oder Modems verwendet haben.
- 7 Bewegen Sie zum Abschluss den Cursor mithilfe der Taste ▶ auf Weiter, und drücken Sie dann die Taste [→].
- Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt und die Überprüfung beginnt. Drücken Sie [], um abzubrechen. Wählen Sie auf dem Netzwerkverbindungsbildschirm IP-Einst. aus. Der Bildschirm IP-Einst. wird angezeigt.
- 9 Wählen Sie das oberste Feld aus, drücken Sie [┌╃], und stellen Sie dann IP-Einst. auf Manuell ein.
- 10 Drücken Sie die Taste ▼ auf Ihrer Fernbedienung, um zum Eingabefeld IP-Adresse zu navigieren, und drücken Sie dann [ ].
- 11 Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den ersten Teil der IP-Adresse (z. B. 105) in das erste Eingabefeld ein. Drücken Sie die Taste ▶, um zum nächsten Feld zu gehen.
- 12 Geben Sie den nächsten Teil der IP-Adresse ein. Drücken Sie die Taste ▶, um zum nächsten Feld zu gehen.
- 13 Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Feld der IP-Adresse.
  - Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe einer Zahl machen, geben Sie einfach die richtige Zahl ein. Sie können auch die Taste ▲ oder ▼ drücken, um jeweils eine Gruppe von Zahlen zu ändern.
- 14 Wenn Sie die Eingabe der IP-Adresse abgeschlossen haben, drücken Sie [4].
- 15 Drücken Sie die Taste ▼, um zu den Feldern der Teilnetzmaske zu navigieren. Drücken Sie dann [[]].
- 16 Geben Sie analog die Werte für Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein.
- Wählen Sie zum Abschluss OK am unteren Rand der Seite, und drücken Sie []. Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt und die Überprüfung beginnt. Nach der Bestätigung der Verbindung wird die Meldung "Das Drahtlosnetzwerk und die Internetverbindung sind einger. und betriebsbereit." angezeigt.

# **Netzwerk**

## 6.1.5 WPS(PBC)

## So richten Sie ein Gerät mit WPS (PBC) ein

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Ihr Router eine WPS(PBC)-Taste hat.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm Netzwerkeinstellung.
- 2 Wählen Sie Start aus, drücken Sie [4], und drücken Sie dann erneut [4].
- 3 Drücken Sie die WPS(PBC)-Taste an Ihrem Router innerhalb von 2 Minuten. Ihr Gerät empfängt nun automatisch alle benötigten Netzwerkeinstellungen und stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her.
- 4 Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt. Die Netzwerkeinrichtung ist abgeschlossen.

# 6.2 Netzwerkstatus



Sie können den aktuellen Netzwerk- und Internetverbindungsstatus überprüfen.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

# **Netzwerk**

# 6.3 MagicInfo Lite-Einstellungen



#### 1 Server

- Server (Einstellen der MagicInfo Lite-Server-IP-Adresse)
  - Geben Sie die IP-Adresse und Portnummer des Servers ein. Verwenden Sie 7001 als Portnummer.



Wenn mit Portnummer 7001 keine Verbindung zum Server möglich ist, fragen Sie ihren Server-Administrator nach der richtigen Portnummer und tragen Sie diese ein.

#### FTP-Modus

Auswahl einer FTP-Betriebsart: Aktiv oder Passiv.

#### Standardspeicher

- Legen Sie den Standardspeicher zum Speichern von Zeitplänen oder Inhalten, die vom Server gesendet werden, fest.
- Wenn der Standardspeicher auf USB eingestellt ist, wird ein Zeitplan nicht ausgeführt, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist.
- Sendet eine Benachrichtigung an den Server, wenn der interne Speicher voll ist.

## 2 Speicherung

- Int. Speicher: Zeigt den derzeit belegten Speicher an oder löscht alle Inhalte.
- USB: Zeigt den derzeit belegten Speicher an.

#### 3 Name des Eintrags

- Wählen Sie beim Erstellen einer lokalen Programmliste ein Zeitplantitelformat aus.
  - YYYYMMDD, YYYYDDMM, DDMMYYYY

#### 4 Information

- Gerätename: Zeigt den Namen eines vom Server erkannten Geräts an.
- Seriennummer: Zeigt die Original-ID eines Geräts an.
- Softwareversion: Zeigt die Softwareversion eines Geräts an.



Weitere Informationen zum Menü MagicInfo Lite Player finden Sie auf seite 203.

# **Netzwerk**

## 6.4 Wi-Fi-Direkt



Richten Sie diese Option ein, um das Gerät mit drahtlosen Mobilgeräten zu verbinden. Mit dieser Funktion können Sie drahtlose Mobilgeräte direkt ohne Router mit Ihrem Gerät verbinden.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Mobilgerät von Wi-Fi-Direkt unterstützt werden.

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Mobilgerät über Wi-Fi Direct mit Ihrem Gerät zu verbinden:

- Öffnen Sie das Fenster Wi-Fi-Direkt (Netzwerk → Wi-Fi-Direkt). Das Gerät sucht nach Geräten.
- 2 Schalten Sie die Funktion Wi-Fi-Direkt auf Ihrem Gerät ein. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Gerät aus.
  - PBC: Drücken Sie die WPS(PBC)-Taste an Ihrem WLAN-Gerät innerhalb von 2 Minuten. Ihr Gerät empfängt nun automatisch alle benötigten Netzwerkeinstellungen und stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her.
  - PIN: Geben Sie die angezeigte PIN in Ihrem Gerät ein.
  - Wenn Sie die Verbindung zu dem Gerät trennen möchten, wählen Sie das verbundene WLAN-Gerät und anschließend Verb. trenn. aus.

# 6.5 Soft-AP

Mit dieser Funktion können Sie das Produkt auf Ihren Mobilgeräten verbinden, wenn Ihre Mobilgeräte Wi-Fi-Direkt nicht unterstützen. Konfigurieren Sie die Optionen für die Verbindung des WLAN-Geräts.

Soft-AP

Schaltet **Soft-AP** ein und aus. Wenn für **Soft-AP** die Option **Ein** ausgewählt ist, können Ihre Mobilgeräte den Gerätenamen in der WLAN-Verbindungsliste finden.

Sicherheitsschlüssel

Legen Sie den Sicherheitsschlüssel manuell über die Fernbedienung fest.

B Sicherheitssch. anz.

Zeigt den Sicherheitsschlüssel an. Sie können über ein Kontrollkästchen oben festlegen, ob der Sicherheitsschlüssel angezeigt wird.

A Entf

Löscht den eingegebenen Sicherheitsschlüssel Zeichen um Zeichen.

# **Netzwerk**

### Leertaste

Fügt bei der Eingabe des Sicherheitsschlüssels ein Leerzeichen zwischen den Zeichen ein.

■ Zurück

Kehrt zum Bildschirm vor der Eingabe des Sicherheitsschlüssels zurück.



- Der Sicherheitsschlüssel sollte aus mehr als 8 Ziffern bestehen.
- Geben Sie den erstellten Sicherheitsschlüssel auf dem Gerät ein, das Sie verbinden möchten.
- Wenn das Netzwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie den Sicherheitsschlüssel erneut. Ein falscher Sicherheitsschlüssel kann zu Fehlfunktionen führen.

# 6.6 AllShare-Einstellungen



Zeigt eine Liste der Mobiltelefone oder angeschlossenen Geräte an, die für die Verwendung der AllShare Play-Funktion mit diesem Gerät eingerichtet sind.



Die Allshare Play-Funktion steht auf allen Geräten, die DLNA DMC unterstützen, zur Verfügung.

- Zulassen / Verbiet.: Erlaubt/sperrt Geräte.
- Aus der Liste löschen: Löscht Geräte aus der Liste.



Diese Funktion löscht nur den Namen des Geräts aus der Liste. Wenn ein gelöschtes Gerät eingeschaltet ist oder versucht, sich mit dem Gerät zu verbinden, wird es in der Liste möglicherweise wieder angezeigt.

### 6.6.1 Verwenden der AllShare Play-Funktion

Ein Meldungsfenster informiert darüber, dass von einem Mobiltelefon gesendete Medieninhalte (Videos, Fotos, Musik) auf Ihrem Gerät angezeigt werden. Die Inhalte werden automatisch 3 Sekunden lang wiedergegeben, nachdem das Meldungsfenster eingeblendet wurde. Wenn Sie die Taste **RETURN** oder **EXIT** drücken, wenn das Meldungsfenster angezeigt wird, werden die Medieninhalte nicht wiedergegeben.



- Wenn ein Gerät zum ersten Mal mithilfe der Medien-Funktion auf Ihr Gerät zugreift, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Taste [], um Zulassen auszuwählen. Dies ermöglicht dem Telefon den freien Zugang zum Gerät und die Verwendung der AllShare Play-Funktion zur Wiedergabe von Inhalten.
- Stellen Sie zum Deaktivieren der Übertragung von Medieninhalten von einem Mobiltelefon in den AllShare-Einstellungen Verbiet. ein.
- Je nach Auflösung und Format werden einige Inhalte möglicherweise nicht auf Ihrem Gerät wiedergegeben.


# Netzwerk

- Die Tasten [♣] und ◄/▶ haben möglicherweise je nach Typ des Medieninhalts keine Wirkung.
- Sie können Allshare Play mithilfe des Mobilgeräts steuern. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilgeräts.

# 6.7 Gerätename

Wählen Sie einen Gerätenamen aus, oder geben Sie einen Gerätenamen ein. Dieser Name kann über das Netzwerk auf Netzwerk-Fernbedienungen angezeigt werden.

## 7.1 Multi Control



So weisen Sie dem Gerät eine ID zu.

#### 7.1.1 Konfigurieren der Einstellungen für Multi Control

#### ID einstellen

Weisen Sie dem Einstellungssatz eine ID zu. (Bereich: 0~99)

Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Zahlwert zu wählen und drücken Sie [卍].

#### ID eingeben

Geben Sie die ID des Geräts ein, dass für den Empfang des Eingangssignals mit dem Eingangskabel verbunden ist.

Geben Sie die gewünschte Nummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

#### MDC-Verbindung

Wählen Sie eine Methode aus, um MDC so anzuschließen, dass es das MDC-Signal empfängt.

#### RS232C MDC

Kommunikation mit MDC über das RS232C-Stereo-Kabel

#### RJ45 MDC

Kommunikation mit MDC über das RJ45-Kabel

#### DisplayPort-Reihenschaltung

Um den [DP IN]-Videoeingang über den [DP OUT]-Ausgang anzuzeigen, wählen Sie als Geräteverbindungsmethode Single Stream Transport (SST) oder Multi Stream Transport (MST) aus.

Klonen: Im Single Stream Transport (SST)-Ausgabemodus wird derselbe Bildschirm auf zwei angeschlossenen Anzeigegeräten angezeigt.



- Wenn Klonen ausgewählt ist, erkennt der PC die beiden Anzeigen als einzelnen Monitor.
- Der Klonen-Modus ist aktiviert, wenn eine andere digitale Eingangsquelle als DisplayPort ausgewählt wurde, z. B. DVI, HDMI, MagicInfo oder PIM.
- Erweitern: Im Multi Stream Transport (MST)-Ausgabemodus wird auf zwei angeschlossenen
   Anzeigegeräten eine unterschiedliche Bildschirmausgabe angezeigt.



- Wenn **Erweitern** ausgewählt ist, erkennt der **PC** die beiden Anzeigen als separate Monitore
- Der Modus funktioniert nur auf PCs mit DisplayPort 1.2 MST-Unterstützung.
- Bei Anzeigen mit Full HD-Auflösung (1920x1080) können maximal vier Monitore angeschlossen werden.

# **System**



Weitere Informationen zum Menü MDC finden Sie auf Seite seite 78.

## 7.2 Zeit



Sie können die Zeit einstellen oder den Sleep-Timer konfigurieren. Außerdem können Sie das Gerät mithilfe der Timer-Funktion so einstellen, dass es zu einer angegebenen Zeit automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.

#### 7.2.1 Zeit einstellen

Stellen Sie die Uhr ein, damit die verschiedenen Timer-Funktionen des Geräts verwendet werden können.

## Ändern der Einstellungen für die Uhr

### Zeit einstellen

Zur Einstellung von Datum und Zeit.

Wählen Sie Zeit einstellen aus. Wählen Sie Datum oder Zeit aus, und drücken Sie dann []. Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von Zahlen, oder drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste. Verwenden Sie die Nach-links- und Nach-rechts-Taste, um von einem Eingabefeld zum nächsten zu gehen. Drücken Sie zum Abschluss [].



Sie können **Datum** und **Zeit** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.

#### 7.2.2 Sleep-Timer

Schaltet das Gerät nach einer voreingestellten Zeit automatisch aus (Aus / 30 Min. / 60 Min. / 90 Min. / 120 Min. / 150 Min. / 180 Min.)



Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um eine Zeitdauer auszuwählen, und drücken Sie dann [4]. Wählen Sie zum Ausschalten von Sleep-Timer Aus aus.

#### 7.2.3 Autom. Ein

Stellen Sie Autom. Ein ein, damit sich Ihr Gerät automatisch am gewünschten Tag zur gewünschten Uhrzeit einschaltet.

- Autom. Ein Stellen Sie den Einschalttimer ein, indem Sie eine der sieben Optionen auswählen. Sie müssen vorher die Uhrzeit einstellen. (Autom. Ein 1 ~ Autom. Ein 7)
  - Sie müssen die Uhr einstellen, bevor Sie Autom. Ein verwenden können.
  - Einstell.: Wählen Sie Aus, Einmal, Täglich, Mo Fr, Mo Sa, Sa So oder Manuell aus. Wenn Sie Manual auswählen, können Sie die Tage festlegen, an denen Autom. Ein Ihr Gerät ausschalten soll.
    - Das Häkchen zeigt die ausgewählten Tage an.
  - Zeit: Einstellen von Stunde und Minute Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-obenund Nach-unten-Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten können Sie Eingabewerte ändern.
  - Lautstärke: Zur Einstellung der gewünschten Lautstärke. Mit den Nach-links- und Nachrechts-Tasten können Sie die Lautstärke ändern.
  - Quelle : Zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle.
  - Musik / Foto (wenn Quelle auf USB eingestellt ist): Wählen Sie auf dem USB-Gerät einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien aus, die beim automatischen Einschalten des Geräts angezeigt werden.



- Wenn sich auf dem USB-Gerät keine Musikdatei befindet oder Sie keinen Ordner mit einer Musikdatei auswählen, funktioniert die Timer-Funktion nicht richtig.
- Wenn sich auf dem USB-Gerät nur eine einzige Fotodatei befindet, wird keine Diashow wiedergegeben.
- Wenn ein Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewählt werden. Jedem verwendeten USB-Gerät wird ein eigener Ordner zugewiesen. Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät vom gleichen Typ verwenden, müssen die den einzelnen Geräten zugewiesenen Ordner unterschiedliche Namen haben.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Verwendung von Autom. Ein einen USB-Stick und ein Multi-Card-Lesegerät zu verwenden. Die Autom. Ein-Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit USB-Geräten mit integriertem Akku, MP3-Playern oder PMPs bestimmter Hersteller, weil das Gerät zu lange braucht, um diese Geräte zu erkennen.

#### 7.2.4 Autom. Aus

Stellen Sie den Ausschalttimer (Autom. Aus) ein, indem Sie eine der sieben Optionen auswählen. (Autom. Aus 1 ~ Autom. Aus 7)



Sie müssen die Uhr einstellen, bevor Sie Autom. Aus verwenden können.

• Einstell.: Wählen Sie Aus, Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So oder Manuell aus. Wenn Sie Manuell auswählen, können Sie die Tage festlegen, an denen Autom. Aus Ihr Gerät ausschalten soll.

# **System**



Das Häkchen zeigt die ausgewählten Tage an.

• Zeit: Einstellen von Stunde und Minute Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten können Sie Eingabewerte ändern.

## 7.2.5 Feiertagsverwaltung

Hiermit wird der Timer während eines als Feiertag festgelegten Zeitraums deaktiviert.

#### Einstellen der Feiertagsverwaltung

- **Hinzuf.**: Einstellen des Zeitraums, den Sie als Feiertag festlegen möchten.
  - Wählen Sie mithilfe der Tasten ▲/▼ das Start- und Enddatum der freien Tage aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern. wissen
  - Der Zeitraum wird zur Liste der Feiertage hinzugefügt.
    - Start: Legt das Startdatum der freien Tage fest.
    - Ende: Legt das Enddatum der freien Tage fest.
    - Entfernen: Löschen aller Element aus der Liste der Feiertage.
       Wählen Sie Entfernen. Die Meldung "Alle Feiertage löschen?" wird angezeigt.
       Wählen Sie Ja. Alle Feiertage werden gelöscht.
- Anwenden: Stellen Sie Autom. Ein und Autom. Aus so ein, dass sie an Feiertagen nicht aktiviert werden.
  - Drücken Sie [], um die Einstellungen für Autom. Ein und Autom. Aus auszuwählen, die nicht aktiviert werden sollen.
  - Die ausgewählten Autom. Ein und Autom. Aus werden nicht aktiviert.

# 7.3 Sprache



Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen.




Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen. Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.

# 7.4 Menüanzeige drehen



- Querformat: Zeigt das Menü im Querformat an (Standard).
- Hochformat: Zeigt das Menü im Hochformat auf der rechten Bildschirmseite an.
- Verfügbar im Modus PC, DVI, HDMI, DisplayPort, MagicInfo.

# 7.5 Öko-Lösung





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## 7.5.1 Energiesparmod.

Mithilfe des **Energiesparmod.** können Sie Energie sparen.

Wenn Energiesparmod. aktiv ist, wird der Stromverbrauch zum Sparen von Energie gesenkt.

Aus/Gering/Mittel/Hoch/Bild aus

## 7.5.2 Öko-Sensor (Aus/Ein)

Zur Verbesserung der Energieeinsparung werden die Bildeinstellungen automatisch an die Helligkeit im Raum angepasst.



Wenn Sie unter **Bild** die Einstellung für **Hintergrundbel**. ändern, während Öko-Sensor eingeschaltet ist, wird der **Aus** deaktiviert.

 Min. Hintergr.bel.: Wenn der Öko-Sensor auf EINeingestellt ist, können Sie die minimale Bildschirmhelligkeit manuell anpassen.



Wenn der Öko-Sensor auf EINeingestellt ist, passt sich die Bildschirmhelligkeit an die Umgebungshelligkeit an (wird dunkler oder heller). Sie können die minimale Helligkeit über die Funktion Min. Hintergr.bel. steuern.

### 7.5.3 Kein Sig. Standby

Um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, können Sie festlegen, wie lange das Gerät eingeschaltet bleibt, wenn es kein Signal empfängt.

Aus / 15 Min. / 30 Min. / 60 Min.



- Deaktiviert, wenn sich ein angeschlossener PC im Energiesparmodus befindet.
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach einer bestimmten Zeit aus. Diese Zeit kann nach Bedarf geändert werden.

#### 7.5.4 Autom. Aussch. (Aus/Ein)

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie innerhalb von 4 Stunden weder eine Taste auf der Fernbedienung noch eine Taste vorne am Gerät drücken, um eine Überhitzung zu vermeiden.

## 7.6 Sicherheit



Jedes Mal, wenn Sie auf die Sicherheitsfunktionen zugreifen, wird der PIN-Bildschirm angezeigt; die Standard-PIN lautet "0-0-0-0". Der PIN-Bildschirm wird geschlossen, und das **Sicherheit** menü wird angezeigt.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## 7.6.1 Sicherheitssperre (Aus/Ein)

Aktiviert die Tastensperre-Funktion.

Alle Menüs und Schaltflächen des Geräts und der Fernbedienung, mit Ausnahme der LOCK-Taste auf der Fernbedienung, werden durch die Sicherheitssperre-Funktion gesperrt. Zum Entsperren des Menüs und der Schaltflächen drücken Sie die LOCK-Taste, und geben Sie das Kennwort ein (Standardkennwort: 0 - 0 - 0).

### 7.6.2 Tastensperre (Aus/Ein)

Mit diesem Menü können Sie die Tasten am Gerät sperren. Bei **ein**geschalteter **Tastensperre** können Sie das Gerät nur über die Fernbedienung steuern.

#### 7.6.3 PIN ändern

Der Bildschirm PIN ändern wird angezeigt. Wählen Sie eine beliebige vierstellige Zahlenfolge als PIN, und geben Sie sie unter Neue PIN eingeben ein. Geben Sie die 4 Zahlen unter Neue PIN bestätigen erneut ein. Drücken Sie die Taste Schließen, sobald das Bestätigungsfenster ausgeblendet wird. Die neue PIN wurde im Gerät gespeichert.

# **System**

## 7.7 PIP





- Wenn Sie in PIP (Picture-in-Picture) Double ( )-Modus eingestellt haben, können Sie die Bildformat nicht anpassen.
- Lesen Sie zur Einstellung des PIP-Tons die Anweisungen zu Ton wählen.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, während es im PIP -Modus betrieben wird, bleibt die PIP Funktion nach dem Aus-/Einschalten aktiv.
- Das Bild des PIP-Bildschirms wird womöglich etwas unnatürlich, wenn Sie auf dem Hauptbildschirm ein Spiel oder Karaoke ansehen.
- PIP-Einstellungen

Das Bild der externen Videoquelle wird im Bildschirm des ersten Tuners angezeigt, das Bild des Geräts wird im PIP-Bildschirm des zweiten Tuners angezeigt.

Bild des ersten Tuners	Bild des zweiten Tuners
PC	AV
AV	PC, HDMI, DVI, DisplayPort
Component	N/A
HDMI, DVI, DisplayPort	AV
MagicInfo Lite	PC, AV, Component, HDMI, DVI, DisplayPort

- PIP (Aus/Ein): Aktiviert oder deaktiviert die PIP-Funktion.
- Quelle (je nach Eingangsquelle): Wählen Sie eine Signalquelle für das PIP-Bild.
- Position (, , , , ): Wählt die Position des Nebenbilds aus.
  - Im Double (■■, ■■, ■-)-Modus können Sie Position nicht auswählen.
- Ton wählen (Hauptbild/PIP-Bild): Sie können zwischen dem Ton von Hauptbild oder von PIP-Bild wählen.

## 7.8 Autom. Schutzzeit



Wenn eine festgelegte Zeitdauer lang ein Standbild angezeigt wird, aktiviert das Gerät den Bildschirmschoner, um ein Einbrennen des Bildes zu vermeiden.

Aus/2 Std./4 Std./8 Std./10 Std.

# 7.9 Einbrennschutz



Um ein Einbrennen zu vermeiden, ist das Gerät mit der Einbrennschutztechnologie Pixel-Shift ausgestattet. Pixel-Shift verschiebt das Bild auf dem Bildschirm leicht. Mit der Zeiteinstellung von Pixel-Shift können Sie die Zeitdauer der Bildverschiebung in Minuten programmieren.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### 7.9.1 Pixel-Shift

Konfigurieren Sie die Option Pixel-Shift, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.



Verfügbare Pixel-Shift-Einstellungen und optimale Einstellungen.

	Verfügbare Einstellungen	Optimale Einstellungen für AV/ Component/HDMI/PC
Horizontal	0-4 (Pixel)	4
Vertikal	0-4 (Pixel)	4
Zeit (Minuten)	1–4 Min.	4 Min.



- Der Pixel-Shift-Wert ist abhängig von der Gerätegröße (Zoll) und dem Modus.
- Diese Funktion ist nicht im Modus Bildanpassung verfügbar.
- Horizontal: Legt fest, um wie viele Pixel der Bildschirm horizontal verschoben wird.
- Vertikal: Legt fest, um wie viele Pixel der Bildschirm vertikal verschoben wird.
- Zeit: Legt das Zeitintervall jeweils für die horizontale oder vertikale Verschiebung fest.

#### 7.9.2 Timer

Sie können den Timer für den Einbrennschutz festlegen.

#### **Timer**

- Aus
- Wiederh.: Zeigt das unter Modus festgelegte Muster zur Verhinderung von Nachbildern zu festgelegten Intervallen (Periode) an.
  - Periode und Zeit können konfiguriert werden, wenn Wiederh. ausgewählt wird.
- Intervall: Zeigt das unter Modus festgelegte Muster zur Verhinderung von Nachbildern für einen festgelegten Zeitraum an (von Startzeit bis Endzeit).
  - Die Option ist nur verfügbar, wenn Zeit einstellen konfiguriert wurde.
- Modus: Wählen Sie das anzuzeigende Muster für den Bildschirmschutz aus.
  - Pixel: Es werden ständig an verschiedenen Orten schwarze Pixel angezeigt.
  - Rollender Balken: Ein vertikaler Balken bewegt sich von links nach rechts.
  - Bildschirm ausblenden: Der gesamte Bildschirm wird abwechselnd heller und dunkler.
  - Die Muster Rollender Balken und Bildschirm ausblenden werden unabhängig vom angegebenen Wiederholungsintervall oder Zeitraum nur einmal angezeigt.
- Periode: Legen Sie das Intervall fest, zu dem die Funktion Einbrennschutz aktiviert werden soll.
  - Stunde 1 ~ Stunde 10
    - Diese Option ist aktiviert, wenn für Timer die Option Wiederh. ausgewählt ist.
- Zeit: Geben Sie die Dauer der Funktion Einbrennschutz an.
  - Sek. 10 ~ Sek. 50
    - Diese Option ist aktiviert, wenn für Modus die Option Pixel ausgewählt ist.
- Startzeit: Legen Sie die Startzeit fest, zu der die Funktion für den Bildschirmschutz aktiviert werden soll.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Timer die Option Intervall ausgewählt ist.
- Endzeit: Legen Sie die Endzeit fest, zu der die Funktion für den Bildschirmschutz deaktiviert werden soll.
  - Diese Option ist aktiviert, wenn für Timer die Option Intervall ausgewählt ist.

#### 7.9.3 Sofort darstellen

Wählen Sie den Bildschirmschoner aus, der sofort aktiviert werden soll.

Aus / Pixel / Rollender Balken / Bildschirm ausblenden

# **System**

## 7.9.4 Seite grau

Wenn für den Bildschirm das Seitenverhältnis 4:3 festgelegt ist, passen Sie die Helligkeit der weißen Ränder an den Seiten an, um den Bildschirm zu schützen.

Aus/Hell/Dunkel

## 7.10 Ticker

Geben Sie Text ein, während ein Video oder Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, und zeigen Sie den Text auf dem Bildschirm an.


Aus / Ein



Meldung, Zeit, Position, Bewegung und Schriftartoptionen sind nur aktiviert, wenn für Ticker die Option Ein ausgewählt ist.

- Meldung: Geben Sie eine Nachricht ein, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- Zeit: Legen Sie Startzeit und Endzeit für die Nachrichtenanzeige fest (Meldung).
- Position: W\u00e4hlen Sie aus, wie die Nachricht (Meldung) angezeigt werden soll (Horizontal oder Vertikal).
- Bewegung: Legen Sie Richtung und Geschwindigkeit für die Nachrichtenanzeige fest (Meldung).
- Schriftartoptionen: Legen Sie Größe und Text Color für die Nachricht fest.

## 7.11 Videowand



Hiermit können Sie die Bildschirme mehrerer angeschlossener Anzeigegeräte so anpassen, dass sie eine Videowand bilden. Zudem können Sie einen Bildaussschnitt oder das gleiche Bild auf allen angeschlossenen Anzeigegeräten anzeigen. Weitere Informationen zum Anzeigen mehrerer Bilder finden Sie in der MDC-Hilfe oder dem MagicInfo-Benutzerhandbuch. Die MagicInfo-Funktion wird von einigen Modellen möglicherweise nicht unterstützt.



- Wenn mehr als vier Bildschirme horizontal und vertikal angeordnet werden, wird empfohlen, eine Eingangsauflösung von XGA (1024 x 768) oder höher zu verwenden, damit das Bild aufgrund eines schlechteren Kontrasts oder einer geringeren Farbintensität nicht zu dunkel angezeigt wird.
- Die Option Videowand wird nur aktiviert, wenn PIP aktiviert wird (Aus).

#### 7.11.1 Videowand

Sie können die Videowand aktivieren oder deaktivieren. Aktivieren Sie die Videowand (Ein), um sie zu organisieren.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### 7.11.2 Format

Wählen Sie das Format aus, mit dem Sie die Bilder auf mehreren Anzeigegeräten anzeigen möchten.

- Vollbild: Anzeigen der Bilder als Vollbild.
- Natürlich: Anzeigen der Bilder mit der ursprünglichen Auflösung ohne sie zu vergrößern oder zu verkleinern.
- B

Die Option Format wird nur aktiviert, wenn Videowand aktiviert wird (Ein).

#### 7.11.3 Horizontal

Mit dieser Funktion wird der Bildschirm automatisch entsprechend der Anzahl der horizontalen Teilbildschirme unterteilt. Geben Sie die Anzahl der horizontal anzuordnenden Teilbildschirme an. Das Bild wird horizontal entsprechend der angegebenen Anzahl aufgeteilt. Horizontal können bis zu 15 Teilbildschirme angeordnet werden.



- Das Bild kann in maximal 100 Teilbildschirme (Produkt der Bildschirme in horizontaler und vertikaler Richtung) unterteilt werden. Wenn z. B. 15 Teilbilschirme horizontal eingestellt sind, können vertikal höchstens 6 Teilbildschirme verwendet werden. Wenn z. B. 15 Teilbildschirme vertikal eingestellt sind, können horizontal höchstens 6 Teilbildschirme verwendet werden.
- Die Option Horizontal wird nur aktiviert, wenn Videowand aktiviert wird (Ein).

#### 7.11.4 Vertikal

Mit dieser Funktion wird der Bildschirm automatisch entsprechend der Anzahl der vertikalen Teilbildschirme unterteilt. Geben Sie die Anzahl der vertikal anzuordnenden Teilbildschirme an. Das Bild wird vertikal entsprechend der angegebenen Anzahl aufgeteilt. Vertikal können bis zu 15 Teilbildschirme angeordnet werden.



- Das Bild kann in maximal 100 Teilbildschirme (Produkt der Bildschirme in horizontaler und vertikaler Richtung) unterteilt werden. Wenn z. B. 15 Teilbilschirme horizontal eingestellt sind, können vertikal höchstens 6 Teilbildschirme verwendet werden. Wenn z. B. 15 Teilbildschirme vertikal eingestellt sind, können horizontal höchstens 6 Teilbildschirme verwendet werden.
- Die Option Vertikal wird nur aktiviert, wenn Videowand aktiviert wird (Ein).

## 7.11.5 Bildschirmposition

Sie können die Anordnung der Teilbildschirme Ihren Wünschen entsprechend ändern, indem Sie die Teilbildschirme mit der Funktion **Bildschirmposition** anhand ihrer Nummer verschieben.

Wählen Sie "Bildschirmposition", um die Anordnung der Teilbildschirme (dargestellt mit einer Zahl) anzuzeigen, die bei den Einstellungen für "Horizontal" und "Vertikal" festgelegt wurden. Um die Anordnung nach Ihren Wünschen anzupassen, verschieben Sie eine Zahl (Teilbildschirm) mithilfe der Richtungstasten auf der Fernbedienung und drücken Sie [74].



- Mit der Funktion Bildschirmposition können bis zu 100 Teilbildschirme angeordnet werden.
- Die Option Bildschirmposition wird nur aktiviert, wenn Videowand aktiviert wird (Ein).
- Das Fenster Bildschirmposition wird nur angezeigt, wenn die Einstellungen für Horizontal und Vertikal konfiguriert wurden.

## 7.12 Einstell. für autom. Quelle



Wenn Sie die Anzeige bei aktivierter (Ein) Autom. Quellenwahl einschalten, werden automatisch die verschiedenen Videosignalquellen für das aktive Videosignal durchsucht, sofern die zuletzt verwendete Videosignalquelle nicht aktiv ist.

#### Autom. Quellenwahl

Wenn Autom. Quellenwahl aktiviert (Ein) ist, wird die Videoquelle der Anzeige automatisch nach einem aktiven Videosignal durchsucht.

Die ausgewählte Primärquelle wird aktiviert, wenn die aktuelle Eingangsquelle nicht erkannt wird.

Die ausgewählte **Sekundärquelle** wird aktiviert, wenn an der primären Signalquelle kein Signal ansteht.

Wenn sowohl die primäre als auch die sekundäre Signalquelle nicht erkannt werden, führt die Anzeige zwei Suchen nach einer aktiven Quelle durch. Bei jeder Suche werden die primäre und dann die sekundäre Quelle überprüft. Wenn beide Suchvorgänge fehlschlagen, wechselt die Anzeige zur ersten Bildquelle zurück und gibt eine Meldung aus, dass es kein Signal gibt.

Wenn für die **Primärquelle** jedoch **Alle** ausgewählt ist, durchsucht das System zweimal hintereinander die Videosignaleingänge nach einer aktiven Videoquelle und wechselt wieder zur ersten Signalquelle, wenn kein Videosignal gefunden wird.



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### Primärquellenauswahl

Wählen Sie aus, ob die ausgewählte primäre Eingangsquelle wiederhergestellt werden soll, sobald eine primäre Eingangsquelle angeschlossen wird.



Die Funktion **Primärquellenauswahl** ist deaktiviert, wenn für **Primärquelle** die Option **Alle** ausgewählt ist.

# **System**


## Primärquelle

Legen Sie die **Primärquelle** als automatische Eingangsquelle fest.

## Sekundärquelle

Legen Sie die **Sekundärquelle** als automatische Eingangsquelle fest.

# 7.13 Allgemein





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### 7.13.1 Max. Energiesparen

Schaltet das Gerät ab, um den Energieverbrauch zu senken, nachdem der PC eine festgelegte Zeitdauer inaktiv war.



Es sind nur die Modi PC, DVI, HDMI und DisplayPort verfügbar.

## 7.13.2 Spielemodus

Wenn Sie eine Spielekonsole, z. B. eine PlayStation™ oder Xbox™, anschließen, sorgt der Spielemodus für ein realistisches Spielerlebnis.



- Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen des Spielemodus
  - Deaktivieren Sie den **Spielemodus** im Menü Einstell. (**Aus**), um die Spielekonsole zu trennen und ein anderes externes Gerät anzuschließen.
  - Wenn Sie im Spielemodus das Gerätemenü anzeigen, zittert der Bildschirm leicht.
- Der Spielemodus ist nicht verfügbar, wenn für die Eingangsquelle PC, DVI oder DisplayPort ausgewählt ist.
- Schalten Sie den Spielemodus nach Anschluss der Spielekonsole ein. Die Bildqualität kann sich verschlechtern.
- Bei aktiviertem Spielemodus (Ein)

# **System**

Der Bildmodus ist Standard, und der Tonmodus ist Film.

#### 7.13.3 BD Wise

Liefert die optimale Bildqualität für DVD-, Blu-ray- und Home Theater-Geräte von Samsung mit BD Wise-Unterstützung. Wenn BD Wise aktiviert ist (Ein), wechselt der Bildmodus automatisch zur optimalen Auflösung.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Samsung-Geräte mit **BD Wise**-Unterstützung über ein HDMI-Kabel an das Gerät anschließen.

## 7.13.4 Menütransparenz

Passen Sie die Transparenz des Menüs an.

Hoch / Mittel / Gering

#### 7.13.5 Ton-Feedback

Ihr Gerät gibt bei der Verwendung akustische Rückmeldungen. **Ton-Feedback** ist standardmäßig aktiviert. Schalten Sie **Ton-Feedback** aus, oder passen Sie die Lautstärke an.

Aus/Gering/Mittel/Hoch

#### 7.13.6 Autom. ein

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Gerät automatisch eingeschaltet, sobald das Netzkabel mit der Steckdose verbunden wird.

#### 7.13.7 Standby-Steuerung

Sie können einstellen, dass der Bildschirm in den Standby-Modus wechselt, sobald ein Eingangssignal ansteht.

#### Auto

Der Stromsparmodus wird ausgelöst, wenn kein Eingangssignal festgestellt wird, obwohl ein externes Gerät an die Anzeige angeschlossen ist.

Wenn kein Anzeigegerät angeschlossen ist, wird die Meldung "Kein Signal" angezeigt.

#### Ein

Der Stromsparmodus wird ausgelöst, wenn kein Eingangssignal festgestellt wird.

#### Aus

Wenn kein Eingangssignal ansteht, wird die Meldung "Kein Signal" angezeigt.

# **System**



- Die Option Standby-Steuerung ist nur dann aktiviert, wenn Quelle auf PC, DVI, HDMI oder DisplayPort eingestellt ist.
- □ Überprüfen Sie die Kabelverbindung, wenn die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, obwohl ein Anzeigegerät angeschlossen ist. Einzelheiten zum Anschließen von Anzeigegeräten finden Sie auf Seite seite 62.

## 7.13.8 Lampenzeitplan

Aktiviert die Anpassung des Lampenwerts im MDC-Modus nach einer festgelegten Zeitdauer auf einen benutzerdefinierten Wert.

Aus / Ein

## 7.13.9 OSD-Anzeige

Blendet Menüelemente auf dem Bildschirm ein oder aus.

OSD von Quelle / OSD bei fehl. Signal / MDC-OSD

#### 7.13.10 Anschaltkorrektur

Sie können die Aufwärmzeit einstellen, die der Bildschirm benötigt, bis er nach dem Drücken der Netztaste eingeschaltet wird. (Bereich: 0 – 50 Sekunden)



Eine zu kurze Aufwärmzeit kann das Gerät aufgrund einer Überspannung beschädigen.

### 7.13.11 Temperatursteuerung

Diese Funktion ermittelt die Temperatur im Innern des Geräts. Sie können den zulässigen Temperaturbereich festlegen.

Die Standardtemperatur beträgt 77° C.

Die empfohlene Betriebstemperatur des Geräts beträgt 75 bis 80° C (ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 40° C).



Der Bildschirm wird dunkler, wenn die aktuelle Temperatur das angegebene Temperaturlimit überschreitet. Wenn die Temperatur weiterhin ansteigt, wird das Gerät ausgeschaltet, um eine Überhitzung zu verhindern.

# 7.14 Anynet+ (HDMI-CEC)



## 7.14.1 Anynet+ (HDMI-CEC)

Was ist **Anynet+**?

Anynet+ ist eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte mit Anynet+Unterstützung über Ihre Samsung-Gerätefernbedienung steuern können. Das Anynet+-System kann nur
mit Samsung-Geräten mit der Anynet+-Funktion verwendet werden. Überprüfen Sie, ob auf Ihrem
Samsung-Gerät ein Anynet+-Logo vorhanden ist, um sicherzugehen, dass Ihr Gerät diese Funktion
unterstützt.



- Sie k\u00f6nnen Anynet+-Ger\u00e4te nur \u00fcber die Ger\u00e4tefernbedienung steuern, nicht \u00fcber die Tasten am Ger\u00e4t.
- Die Gerätefernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie das Anynet+-Gerät erneut aus, wenn dieses Problem auftritt.
- Die Anynet+-Funktionen können nicht auf Geräten anderer Hersteller verwendet werden.
- Anweisungen zum Anschluss externer Anynet+-Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Sie müssen Anynet+-Geräte über ein HDMI-Kabel anschließen. Einige HDMI-Kabel unterstützen die Anynet+-Funktionen möglicherweise nicht.
- Anynet+ funktioniert, wenn das AV-Gerät mit Anynet+-Unterstützung im Ruhezustand oder eingeschaltet ist.
- Im PIP-Modus funktioniert Anynet+ nur, wenn als primärer Bildschirm ein AV-Gerät angeschlossen ist. Anynet+ funktioniert nicht, wenn das AV-Gerät als sekundärer Bildschirm angeschlossen ist.
- Anynet+ unterstützt bis zu 12 AV-Geräte insgesamt. Beachten Sie, dass Sie bis zu 3 Geräte des gleichen Typs verbinden können.

#### Anynet+-Menü

Das Anynet+-Menü passt sich an die Art und den Status der mit dem Gerät verbundenen Anynet+-Geräte an.

Anynet+-Menü	Beschreibung
PC sehen	Wechselt vom Anynet+-Modus zum PC-Modus.
Geräteliste	Zeigt die Anynet+-Geräteliste an.
(Gerätename) <b>MENU</b>	Zeigt das Menü der verbundenen Gerätemenüs an. Beispiel: Wenn ein DVD-Player verbunden ist, wird das DVD-Menü des DVD-Players angezeigt.

Anynet+-Menü	Beschreibung	
(Gerätename) Extras	Zeigt das Menü "Extras" des verbundenen Geräts an. Beispiel: Wenn ein DVD-Player verbunden ist, wird das Menü "Extras" des DVD-Players angezeigt.	
	Dieses Menü ist nicht auf allen Geräten verfügbar.	
(Gerätename) Titelmenü	Zeigt das Titel-Menü des verbundenen Geräts an. Beispiel: Wenn ein DVD-Player verbunden ist, wird das Titel-Menü des Films im DVD-Player angezeigt.	
	Dieses Menü ist nicht auf allen Geräten verfügbar.	

## 7.14.2 Autom. Ausschalten (Nein / Ja)

Legt fest, dass Anynet+-Geräte beim Ausschalten des Geräts automatisch ausgeschaltet werden.



- Wenn für **Autom. Ausschalten** die Option **Ja** ausgewählt ist, werden aktive externe Geräte zusammen mit dem Gerät ausgeschaltet.
- Diese Option ist je nach Gerät möglicherweise nicht aktiviert.

## Umschalten zwischen Anynet+-Geräten

- 1 Drücken Sie die Taste TOOLS, wählen Sie Anynet+ (HDMI-CEC) aus, und drücken Sie dann [4].
- 2 Wählen Sie Geräteliste aus, und drücken Sie die Taste [→].
  - Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, wählen Sie Aktual. aus, um die Liste zu aktualisieren.
- Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie die Taste [4]. Sie können auf das ausgewählte Gerät umschalten.
  - B

Das Menü **Geräteliste** wird nur angezeigt, wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** im Menü **System** aktiviert (**Ein**) ist.

- Das Umschalten auf das ausgewählte Gerät kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können den Umschaltvorgang nicht abbrechen.
- Wenn Sie ein Anynet+-Gerät über die Taste **SOURCE** und Auswahl der Eingangsquelle ausgewählt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Schalten Sie zwischen Anynet+-Geräten nur über die **Geräteliste** um.

# Fehlerbehebung für Anynet+

Problem	Mögliche Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob das Gerät ein Anynet+-Gerät ist. Das Anynet+- System unterstützt nur Anynet+-Geräte.
	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist.</li> </ul>
	Überprüfen Sie die Video-/Audio/HDMI-Kabel-Verbindungen des Anynet+-Geräts.
	<ul> <li>Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Anynet+-Setupmenü aktiviert (Ein) ist.</li> </ul>
	Prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit Anynet+ kompatibel ist.
	<ul> <li>Wenn Sie das HDMI-Kabel entfernt und dann wieder verbunden haben, suchen Sie Geräte erneut, oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</li> </ul>
	Prüfen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet-Geräts eingeschaltet ist.
Ich möchte Anynet+ starten.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät korrekt mit dem Gerät verbunden ist und ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Anynet+- Setupmenü aktiviert (Ein) ist.</li> </ul>
	Drücken Sie die Taste <b>TOOLS</b> , um das Anynet+-Menü anzuzeigen, und wählen Sie das gewünschte Menü aus.
Ich möchte Anynet+ schließen.	Wählen Sie im Anynet+-Menü PC sehen aus.
	<ul> <li>Drücken Sie die Taste SOURCE auf der Gerätefernbedienung, und wählen Sie ein Gerät ohne Anynet+ aus.</li> </ul>

Problem	Mögliche Lösung
Die Meldung "Verbindung zu Anynet+-Gerät wird hergestellt…" wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Sie können die Fernbedienung beim Konfigurieren von Anynet+ oder Umschalten zur Ansicht nicht verwenden.
	<ul> <li>Sie können die Fernbedienung nach Abschluss der Anynet+- Konfiguration oder nach dem Umschalten auf Anynet+ verwenden.</li> </ul>
Das verbundene Gerät wird	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Gerät Anynet+-Funktionen unterstützt.</li> </ul>
nicht angezeigt.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Anynet+-Setupmenü aktiviert (Ein) ist.</li> </ul>
	Suchen Sie erneut nach Anynet+-Geräten.
	Anynet+ erfordert einen HDMI-Port. Achten Sie darauf, dass das Gerät über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Gerät verbunden ist.
	<ul> <li>Einige HDMI-Kabel unterstützen die Anynet+-Funktionen möglicherweise nicht.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn die Verbindung durch einen Stromausfall oder durch Trennen des HDMI-Kabels unterbrochen wird, wiederholen Sie die Gerätesuche.</li> </ul>

# 7.15 DivX® Video On Demand




Zeigt den Registrierungscode für das Gerät an. Wenn Sie eine Verbindung mit der DivX-Website herstellen und sich mit diesem Code registrieren, können Sie die VOD-Registrierungsdatei herunterladen.



Weitere Informationen zu DivX® VOD erhalten Sie auf http://vod.divx.com.

# 7.16 Player-Modus



Wählen Sle Player-Modus aus.


Bei einer Änderung des Player-Modus ändern sich auch die Funktionen in Startseite Inhalt.

MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S



- Bei einer Änderung des **Player-Modus** wird das Gerät automatisch neu gestartet, und die Änderungen werden übernommen.
- Bei einer Änderung des Player-Modus werden alle zuvor in Player-Modus vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt.

# 7.17 Magic Clone



Sie können die Geräteeinstellungen auf ein USB-Gerät exportieren oder die Einstellungen von einem USB-Gerät laden.

- Clone to USB: Kopieren Sie die Geräteeinstellungen auf ein USB-Gerät.
- Clone From USB: Weisen Sie die auf einem USB-Gerät gespeicherten Einstellungen dem Gerät zu.



- Nach Abschluss der Konfiguration wird das Gerät automatisch neu gestartet.
- Dieses Verfahren funktioniert eventuell nicht, wenn das USB-Gerät noch andere Dateien außer der Einstellungsdatei enthält.
- Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät ordnungsgemäß arbeitet, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
- Diese Möglichkeit besteht nur für Geräte vom gleichen Modellcode und mit der gleichen Softwareversion.

Gehen Sie zu **Unterstützung** → **Software-Update**. Dort finden Sie den **Modellcode** und die **Softwareversion** des Geräts.

# 7.18 System zurücksetzen



Mit dieser Option werden die unter "System" konfigurierten Werte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


# 7.19 Alle zurücksetzen



Mit dieser Option werden alle aktuellen Einstellungen für ein Anzeigegerät auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

(Sprache, Sicherheit, Zeit, Multi Control und Anynet+ werden nicht initialisiert.)

## 7.20 PC-Modulleistung



Das PC-Modul kann unabhängig vom LFD ein- und ausgeschaltet werden.



PC-Modul ist eine alternative Bezeichnung für PIMs.

#### 7.20.1 Synchr. Einschalten

Wählen Sie Aus aus, um das PC-Modul einzuschalten, ohne das LFD einzuschalten.

Aus / Ein

#### 7.20.2 Synchr. Ausschalten

Wählen Sie Aus aus, um das LFD auszuschalten, ohne das PC-Modul auszuschalten.

Aus / Ein

## 8.1 Software-Update



Im Menü Software-Update können Sie die Gerätesoftware auf die aktuelle Version aktualisieren.

Aktuelle Version: Dies ist die bereits auf dem Gerät installierte Softwareversion.



Schalten Sie das Gerät erst nach Abschluss des Updates aus. Das Gerät schaltet sich nach Abschluss des Software-Updates automatisch aus und wieder ein. Wenn Sie die Software aktualisieren, werden alle Video- und Audioeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Notieren Sie sich die Einstellungen, um sie nach dem Update einfach wiederherstellen zu können.

#### 8.1.1 PER USB

Wenden Sie sich an das Kundendienstcenter, wenn Sie ein Softwareupdate von einem USB-Gerät durchführen möchten.

#### 8.1.2 Alternative Software



Die Funktion Alternative Software ist bei diesem Modell nicht verfügbar.

Alternative Software

Mit der Option Alternative Software können Sie das Update über eine zuvor heruntergeladene Datei, die Sie nicht sofort installiert haben, oder über eine im Ruhezustand heruntergeladene Datei durchführen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Update über Alternative Software durchzuführen.

- Wenn ein Software-Update heruntergeladen wurde, wird die Software-Versionsnummer rechts neben Alternative Software angezeigt.
- 2 Wählen Sie Alternative Software aus, und drücken Sie dann die Taste [→].
- 3 Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie das Update bestätigen müssen. Wählen Sie Ja. Das Update wird gestartet.
- 4 Nach Abschluss des Updates schaltet sich das Gerät automatisch aus und wieder ein.

## 8.2 Samsung kontaktieren



Zeigen Sie diese Informationen an, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten. Hier finden Sie Informationen zu unseren Callcentern sowie zum Herunterladen von Produkten und Software.

#### 8.3 Startseite Inhalt



Sie können verschiedene nützliche Inhalte wiedergeben.



#### 8.3.1 MagicInfo Lite



Drücken Sie die Taste MagicInfo Lite auf der Fernbedienung.

MagicInfo Lite Player ermöglicht die Wiedergabe von Inhalten (Bilder, Videos, Dokumente) zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Sie können Inhalte wiedergeben, die im internen Speicher oder im USB-Speicher gespeichert sind. Sie können nach dem Anschluss an ein Netzwerk Inhalte auch über MagicInfo Lite Server wiedergeben.

Weitere Informationen zum Menü MagicInfo Lite Player finden Sie auf Seite seite 203.

#### 8.3.2 MagicInfo Premium S





- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Premium S auf demt MagicInfo Premium S for the Player-Modus als System aus.
- Zur Verwendung von MagicInfo Premium S muss eine Lizenz erworben werden.

MagicInfo Premium S Player kann zum Bearbeiten und Wiedergeben von Inhaltsdateien, einschließlich Vorlagen wie Bilder, Videos und Dokumente, verwendet werden.

Sie können Inhaltsdateien und Vorlagen vom USB-Speicher oder vom integrierten Speicher wiedergeben. Alternativ können Sie Inhaltsdateien und Vorlagen über **MagicInfo Premium Server** über ein Netzwerk wiedergeben.



Weitere Informationen zum Menü MagicInfo Premium S finden Sie auf Seite seite 236.

#### 8.3.3 MagicInfo Videowall S



 $MENU \ [ \ \underline{\hspace{-0.05cm}} \ ] \ \rightarrow \ Unterst\"{u}tzung \ \rightarrow \ Startseite \ Inhalt \ \rightarrow \ MagicInfo \ Videowall \ S \ \rightarrow \ ENTER \ [ \ \ \blacksquare \ ]$ 



- MagicInfo Videowall S kann auch durch Drücken von MagicInfo Lite auf der Fernbedienung gestartet werden.
- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Videowall S auf demt MagicInfo Videowall S for the Player-Modus als System aus.
- Zur Verwendung von MagicInfo Videowall S muss eine Lizenz erworben werden.

MagicInfo Videowall S Player ermöglicht die Wiedergabe von Inhalten zu einem beliebigen Zeitpunkt. Außer normalen Bild- und Videodateien können mit MagicInfo Videowall Author erstellte VideoWall-Inhalte wiedergegeben werden.

Inhalte können über ein Netzwerk nur mit Videowall Console wiedergegeben werden.



Weitere Informationen zum Menü MagicInfo Videowall S finden Sie auf Seite seite 278.

#### 8.3.4 AllShare Play



 $\mathsf{MENU}\left[ \underline{\quad}\right] \to \mathsf{Unterst\"{u}tzung} \to \mathsf{Startseite\ Inhalt} \to \mathsf{AllShare\ Play} \to \mathsf{ENTER}\left[ \boxed{\blacktriangleleft}\right]$ 

Sie können auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen bzw. wiedergeben.



Weitere Informationen zum Menü AllShare Play finden Sie auf Seite seite 186.

#### 8.3.5 Quelle

Im Menü Quelle können Sie die gewünschten externen Geräte auswählen und deren Namen ändern.

Sie können den Bildschirm eines an das Gerät angeschlossenen externen Geräts anzeigen. Wählen Sie ein externes Gerät aus dem Menü "Quellen" aus, um dessen Bildschirm anzuzeigen.



Die Eingangsquelle kann auch geändert werden, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE** drücken.



Der Bildschirm wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn Sie ein falsches externes Gerät ausgewählt haben.

#### Name bearb.



Sie können den Namen eines angeschlossenen externen Geräts ändern.

• In einigen Fällen wird der Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt, bevor der Name des externen Geräts unter Name bearb. festgelegt wird. Außerdem sollte der Name des externen Geräts immer unter Name bearb. geändert werden, um die optimale Bildqualität zu erzielen.



In der Liste können die folgenden externen Geräte aufgeführt sein. Die externen Geräte in der Liste können je nach ausgewählter Quelle unterschiedlich sein.

VCR / DVD / Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-Geräte / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA



Die im Menü Bild zur Verfügung stehenden Einstellungen können je nach dem ausgewählten externen Gerät und den unter Name bearb. konfigurierten Einstellungen unterschiedlich sein.

- Beim Anschluss eines PCs am HDMI-IN-Port über ein HDMI-Kabel sollten Sie den PC-Modus unter Name bearb. festlegen.
- Beim Anschluss eines PCs am HDMI-IN-Port über ein HDMI/DVI-Kabel sollten Sie den DVI PC-Modus unter Name bearb. festlegen.
- Beim Anschluss eines PCs am HDMI-IN-Port über ein HDMI/DVI-Kabel sollten Sie den DVI-Geräte-Modus unter Name bearb. festlegen.

#### Information



Sie können detaillierte Informationen zum ausgewählten externen Gerät anzeigen.

# 9

## **AllShare Play**

Sie können auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen bzw. wiedergeben.

## 9.1 Was ist AllShare Play?

Geben Sie auf einem Speichermedium gespeicherte Fotos, Videos oder Musikdateien wieder. Verbinden Sie über ein Drahtlosnetzwerk ein Smartphone drahtlos mit einem PC.

Geben Sie über eine der folgenden Methoden in AllShare Play verschiedene Inhalte wieder:

- Über den internen Speicher und ein USB-Gerät: Geben Sie Videos, Fotos und Musikdateien von einem USB-Gerät wieder. Kopieren Sie Dateien in den internen Speicher.
- Verbindung mit einem PC über ein Netzwerk: Geben Sie auf einem PC gespeicherte Fotos, Videos und Musikdateien über eine Netzwerkverbindung wieder.



Sie können Allshare Play auch über CONTENET(HOME) auf der Fernbedienung starten.

# 9.1.1 Lesen Sie folgende Hinweise, bevor Sie AllShare Play mit einem USB-Gerät verwenden.

#### Vorsicht

- Führen Sie vor dem Anschließen eines USB-Geräts an Ihr Gerät eine Datensicherung durch, um Beschädigung oder Verlust der Daten zu vermeiden. Samsung Electronics ist nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust.
- Entfernen Sie ein USB-Gerät nicht, solange Daten geladen werden.
- Wenn ein USB-Gerät über ein USB-Verlängerungskabel angeschlossen ist, wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder Daten auf dem Gerät können nicht gelesen werden.
- Wenn das Gerät ein angeschlossenes USB-Gerät nicht erkennt, kann es sein, dass die Dateien auf dem USB-Gerät beschädigt sind oder nicht wiedergegeben werden können. Wenn dies auftritt, schließen Sie das USB-Gerät an einen PC an, um es zu formatieren, und stellen Sie dann sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.
- USB-Festplatten mit mehr als 2 TB Speicher werden nicht unterstützt.

#### Mit AllShare Play kompatible Geräte

- Einige Arten von USB-Geräten, -Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- AllShare Play ist nur mit USB MSC-Geräten kompatibel.
- MSC-Geräte bezeichnen Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC-Geräte sind USB-Sticks, Flashcard-Reader und USB-Festplatten. (USB-Hubs werden nicht unterstützt.)
   Diese MSC-Geräte müssen direkt über einen USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden.
- Wenn mehr als ein PTP-Gerät (Picture Transfer Protocol) angeschlossen ist, funktioniert nur eines davon gleichzeitig.

- Wenn mehrere MSC-Geräte angeschlossen sind, werden einige davon möglicherweise nicht erkannt. USB-Geräte, die hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) abfordern, werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn beim Anschluss oder der Verwendung eines USB-Geräts eine Überhitzungswarnung angezeigt wird, wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt oder funktioniert nicht richtig.
- Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn das Gerät für die unter Autom. Schutzzeit festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird.
- Der Stromsparmodus bestimmter externer Festplattenlaufwerke wird möglicherweise automatisch deaktiviert, wenn sie an das Gerät angeschlossen werden.

#### **Dateisystem und Dateiformate**

- Allshare play funktioniert mit nicht lizenzierten Multimediadateien möglicherweise nicht richtig.
- MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.
- Die unterstützten Dateisysteme sind FAT16, FAT32 und NTFS (nur lesen).
- AllShare Play unterstützt das sequenzielle JPEG-Format. Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.
- Bei Bildern mit einer höheren Auflösung dauert es länger, bis sie auf dem Bildschirm dargestellt werden.
- Die maximal unterstützte JPEG-Auflösung beträgt 15360x8640 Pixel.
- Wenn eine Datei inkompatibel oder beschädigt ist, wird die Meldung "Nicht unterstütztes Dateiformat." angezeigt.
- Bei der Sortierung von Dateien in der Ordneransicht k\u00f6nnen maximal 1000 Dateien pro Ordner angezeigt werden.
- Wenn ein USB-Gerät mehr als 8000 Dateien und Ordner enthält, lassen sich manche Dateien und Ordner nicht öffnen.
- Von gebührenpflichtigen Websites heruntergeladene MP3-Dateien mit DRM können nicht wiedergegeben werden. DRM (Digital Rights Management) bezeichnet ein System zum Schutz der Urheberrechte von Daten, die über das Internet verbreitet werden, sowie von anderen digitalen Medien, das eine sichere Verbreitung ermöglicht und/oder die illegale Weitergabe von Daten verhindert.

#### 9.1.2 Verwenden eines USB-Geräts

#### Anschließen eines USB-Geräts

- 1 Schalten Sie Ihr Gerät ein.
- 2 Schließen Sie ein USB-Gerät mit Foto-, Musik- und/oder Filmdateien am USB-Port auf der Rückseite oder Seite des Geräts an.
- Wenn das USB-Gerät korrekt angeschlossen wurde, wird die Meldung "Neues Gerät angeschlossen." angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Inhaltstyp aus (Videos, Fotos oder Musik).



- Wenn nur ein USB-Gerät angeschlossen ist, werden die auf dem USB-Gerät gespeicherten Dateien automatisch wiedergegeben.
- Um auf einem USB-Gerät gespeicherte Inhalte anzuzeigen, schließen Sie das USB-Gerät an einen USB-Anschluss am Gerät an.
- Es wird empfohlen, eine USB-Festplatte mit Netzteil zu verwenden.

#### Entfernen eines USB-Geräts

Es wird empfohlen, USB-Geräte über die Funktion **USB sicher entfernen** zu entfernen.

#### Trennen eines USB-Geräts von der Quelle

1 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **SOURCE**. Oder öffnen Sie im OSD-Menü "Quelle".



- Wählen Sie ein USB-Gerät aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **TOOLS**. Die Werkzeugoptionen werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie **USB sicher entfernen** aus, und warten Sie, bis das USB-Gerät getrennt wurde. Das USB-Gerät ist getrennt.

#### Löschen von AllShare Play vom Bildschirm

1 Öffnen Sie die Seite AllShare Play.



- 2 Wählen Sie alle Optionen außer Liste aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf lacksquare.
- Wählen Sie ein USB-Gerät aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **TOOLS**. Die Werkzeugoptionen werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie **USB sicher entfernen** aus, und warten Sie, bis das USB-Gerät getrennt wurde. Das USB-Gerät ist getrennt.

#### 9.1.3 Verbindung mit einem PC über ein Netzwerk

Geben Sie auf einem PC gespeicherte Fotos, Videos und Musikdateien im AllShare Play-Modus über eine Netzwerkverbindung wieder.

- Weitere Informationen zur Konfiguration eines Netzwerks finden Sie im Abschnitt "6.1 Netzwerkeinstellung".
- Um auf dem PC gespeicherte Inhalte anzuzeigen, schließen Sie das Gerät und den PC an denselben WLAN-Router an, und laden Sie auf http://www.samsung.com die AllShare PC-Software herunter.
- Das Gerät und der PC müssen an dasselbe Subnetz angeschlossen sein. Alle IP-Adressen bestehen aus vier durch Punkte getrennten Teilen. (Beispiel: IP-Adresse 111.222.333.444) Das Gerät muss dieselbe IP-Adresse wie der PC haben, nur der vierte Teil muss unterschiedlich sein, wenn sie mit demselben Subnetz verbunden sind. (Beispiel: 111.222.333.\*\*\*)



Wenn das Gerät über ein Netzwerk mit einem PC verbunden ist, unterstützt AllShare Play die folgenden Funktionen nicht:

- Die Funktionen Hintergrundmusik an und Einstellung der Hintergrundmusik
- Funktionen zur Sortierung von Dateien in den Ordnern Videos, Fotos und Musik nach den Standardeinstellungen
- DivX DRM wird nicht unterstützt.
- Achten Sie darauf, AllShare PC in der Windows-Firewall freizugeben.
- Wenn Sie den AllShare Play-Modus über eine Netzwerkverbindung verwenden, sind die verfügbaren Funktionen wie folgt serverabhängig:
  - Die Sortiermodi sind unterschiedlich.
  - Die Szenensuchfunktion wird möglicherweise nicht unterstützt.
  - Die Fortsetzenfunktion ist möglicherweise nicht für mehrere Benutzer verfügbar. (Die Funktion merkt sich nur die Stelle, an der der letzte Benutzer die Wiedergabe beendet hat.)
  - Die Suchfunktion funktioniert abhängig von den Inhaltsinformationen möglicherweise nicht.
- Wenn Sie Videoinhalte über eine Netzwerkverbindung wiedergeben, kann es zu Ruckeln kommen.

#### 9.1.4 Verwenden der DLNA-Funktionen

Wenn Sie das Gerät und ein externes Gerät, z. B. ein Mobiltelefon oder einen PC, mit demselben Netzwerk verbinden, können Sie auf dem Gerät gespeicherte Inhalte wie Videos, Fotos und Musik wiedergeben.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.samsung.com oder über das Samsung Electronics Customer Center. Auf Ihrem Mobilgerät muss möglicherweise noch weitere Software installiert werden. Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.



Wenn Sie einen Samsung- Monitor oder -Fernseher mit einem DLNA-Server eines anderen Herstellers verbinden, kann es bei der Videowiedergabe zu Kompatibilitätsproblemen kommen.



Verbinden Sie Ihren Samsung-Monitor über AllShare Play mit einem Netzwerk, und nutzen Sie die Sonderfunktionen von Samsung wie folgt:

- Wiedergabe verschiedener Videoformate (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV usw.)
- Video-Miniaturansichten
- Lesezeichenfunktion (zur Fortsetzung der Videowiedergabe)
- Automatische Kapiteleinteilung (Szenensuche)
- Verwaltung digitaler Inhalte
- Kompatibel mit verschiedenen Untertitelformaten (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Suche mit Dateinamen
- Und viele andere



Um die spezifischen DLNA-Funktionen von Samsung auf Ihrem PC nutzen zu können, müssen Sie auf http://www.samsung.com die AllShare-Software herunterladen.

## 9.2 Verwenden der Grundfunktionen von AllShare Play

 $\begin{tabular}{ll} \hline \mbox{MENU} \ [\mbox{$\mbo$ 



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### 9.2.1 Sortieren der Dateilisten

Drücken Sie zum Sortieren auf der Fernbedienung auf D, um die Sortierkriterien festzulegen.

Sortierkriterien	Betrieb	Videos	Fotos	Musik
Ordneransicht	Zeigt den gesamten Ordner an. Sie können Dateinamen und Miniaturansichten anzeigen, indem Sie den Ordner auswählen.	~	<b>✓</b>	~
Titel	Sortiert und zeigt die Dateititel nach Symbol, Zahl, alphabetischischer Reihenfolge und Sonderzeichen an.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Spätestes Dat.	Sortiert und zeigt die Dateien ab dem neuesten Datum an.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Frühestes Dat.	Sortiert und zeigt die Dateien ab dem frühesten Datum an.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Monatlich	Sortiert und zeigt Fotodateien nach Monat gruppiert an.		<b>✓</b>	
Interpret	Sortiert Musikdateien nach Interpret gruppiert in alphabetischer Reihenfolge.			~
Album	Sortiert Musikdateien nach Album gruppiert in alphabetischer Reihenfolge.			~
Genre	Sortiert Musikdateien nach Genre.			~

#### 9.2.2 Wiedergeben ausgewählter Dateien

- Wählen Sie Dateien aus den Listen Videos, Fotos oder Musik aus.
- 2 Drücken Sie **TOOL** auf der Fernbedienung, und wählen Sie **Ausw. wiederg.** aus.
  - Die Option wird nicht angezeigt, wenn ein Ordner durch den Cursor hervorgehoben ist.
- Wählen Sie Dateien aus, und drücken Sie auf Wiedergabe.



- wird für die ausgewählten Dateien angezeigt.
- Um alle Dateien im aktuellen Ordner auszuwählen, drücken Sie Alle wählen.
- Drücken Sie Alle abwählen, um die Auswahl aufzuheben.

#### 9.2.3 Kopieren von Dateien

- Wählen Sie Dateien aus den Listen Videos, Fotos oder Musik aus.
- 2 Wählen Sie ein Speichergerät aus.
  - Int. Speicher: Kopieren Sie Dateien vom Int. Speicher auf ein USB-Geräts-Speichergerät.
  - USB-Geräts: Kopieren Sie Dateien von einem USB-Geräts-Speichergerät auf den Int.
     Speicher.
- 3 Drücken Sie **TOOL** auf der Fernbedienung, und wählen Sie **Senden** aus.
  - Die Option wird nicht angezeigt, wenn ein Ordner durch den Cursor hervorgehoben ist.
- Wählen Sie Dateien aus, und drücken Sie auf Senden.



- wird für die ausgewählten Dateien angezeigt.
- Um alle Dateien im aktuellen Ordner auszuwählen, drücken Sie Alle wählen.
- Drücken Sie Alle abwählen, um die Auswahl aufzuheben.

#### 9.2.4 Erstellen einer Wiedergabeliste (W.-Liste)

Erstellen Sie eine Liste mit Dateien, die Sie häufig wiedergeben möchten.

- Wählen Sie Dateien aus den Listen Videos, Fotos oder Musik aus.
- 2 Drücken Sie **TOOL** auf der Fernbedienung, und wählen Sie **Zu W.-Li. hinz.** aus.
  - Die Option wird nicht angezeigt, wenn ein Ordner durch den Cursor hervorgehoben ist.
- Wählen Sie Dateien aus, und drücken Sie auf Hinzuf..

Die Seite Zu W.-Li. hinz. wird angezeigt.



- wird f
  ür die ausgew
  ählten Dateien angezeigt.
- Um alle Dateien im aktuellen Ordner auszuwählen, drücken Sie Alle wählen.
- Drücken Sie Alle abwählen, um die Auswahl aufzuheben.
- 4 Wählen Sie Neu erst. aus. Die Seite Neue Wdg.liste erstellen. wird angezeigt.
- Geben Sie über die Fernbedienung einen Namen für die Wiedergabeliste ein, und wählen Sie Fertig aus.
- 6 Eine Wiedergabeliste wird erstellt.
  - Um die erstellte Wiedergabeliste wiederzugeben, wählen Sie Wiedergabe aus.
  - Um zur Liste der Dateien zurückzukehren, wählen Sie OK aus.
- 7 Erstellte Wiedergabelisten (W.-Liste) werden unter Liste angezeigt.

### 9.3 Liste



Greifen Sie bequemer und schneller auf die gewünschten Inhalte zu.

Wählen Sie Dateien oder eine Wiedergabeliste (W.-Liste) aus, und drücken Sie [], um Dateien wiederzugeben.

- Kürzl. wiederg.: Zeigen Sie kürzlich wiedergegebene Videos, Fotos oder Musikdateien an. Mit diesem Modus können Sie bereits einmal wiedergegebene Dateien erneut wiedergeben.
- Neues: Zeigen Sie neue Videos, Fotos oder Musikdateien an, die auf einen PC oder ein USB-Gerät hochgeladen wurden. Mit diesem Modus können Sie neue Dateien wiedergeben, die vor kurzem hochgeladen wurden.
- W.-Liste: Zeigen Sie auf einem PC oder USB-Gerät gespeicherte Dateien einer Wiedergabeliste (W.-Liste) an. Um eine Wiedergabeliste (W.-Liste) wiederzugeben, wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste (W.-Liste) aus.

#### 9.3.1 Optionen für Liste

Optionsname	Wirkung	Kürzl. wiederg.	Neues	WListe
Wiedergabe	Gibt eine ausgewählte Datei oder Wiedergabeliste (W Liste) wieder.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
Entfernen	Löscht eine ausgewählte Datei.	<b>✓</b>		
Entfernen	Löscht eine ausgewählte Wiedergabeliste (WListe).			<b>✓</b>
WdgL. bearb.	Zur Bearbeitung einer ausgewählten Wiedergabeliste (WListe).			<b>✓</b>
Anmelden				
Information	Zeigt Informationen zu einer ausgewählten Datei oder Wiedergabeliste (WListe) an.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>

#### 9.4 Videos



#### 9.4.1 Wiedergeben von Videos

- 1 Wählen Sie den internen Speicher oder ein USB-Gerät aus. Wählen Sie Dateien aus der Dateiliste aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [☐] oder [☐] (Wiederg).



- Der Dateiname wird ganz oben mit der Wiedergabezeit angezeigt.
- Wenn die Wiedergabezeit unbekannt ist, werden Wiedergabezeit und Fortschrittsbalken nicht angezeigt.
- Während der Videowiedergabe können Sie mithilfe der Tasten ◀ und ▶ suchen.
- Sie können die Tasten [◄] (REW), ▶ (FF), [Ⅲ] (Pause), [■] (Stopp), und [▶] (Wiedergabe) im unteren Bereich der Fernbedienung während der Wiedergabe verwenden. (◀ 3 / ◀ 2 / ◀ 1 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3)
- Drücken Sie die Taste RETURN, um den Film zu beenden.

#### Verwenden der Wiedergabe fortsetzen-Funktion

Wenn Sie einen Film während der Wiedergabe beenden, können Sie ihn später ab der Stelle, wo Sie aufgehört haben, wiedergeben.



Die Fortsetzen-Funktion unterstützt nicht mehrere Benutzer. (Sie merkt sich nur die Stelle, an der der letzte Benutzer die Wiedergabe beendet hat.)

- 1 Wählen Sie eine Datei aus der Dateiliste aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [▶](Wiederg) oder [◄].
- 3 Der Film beginnt die Wiedergabe an der Stelle, an der Sie ihn beendet hatten



Drücken Sie zum Anhalten die Taste [III].

Fortsetzen ist nur verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe eines Films, den Sie angehalten hatten, fortsetzen möchten.

#### 9.5 Fotos



#### 9.5.1 Anzeigen eines Fotos (oder einer Diashow)

- 1 Wählen Sie den internen Speicher oder ein USB-Gerät aus. Wählen Sie eine Datei aus der Dateiliste aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [→].
  - Drücken Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste, um Dateien nacheinander manuell anzuzeigen.
  - Drücken Sie zum Starten der Diashow die Taste [▶] (Wiederg), wenn die ausgewählte Datei angezeigt wird.
  - Während der Diashow werden alle Dateien in der Dateiliste nacheinander angezeigt, ausgehend von der von Ihnen ausgewählten Datei.



- Wenn Sie die Taste [▶] (Wiederg) in der Dateiliste drücken, beginnt die Diashow sofort.
- Drücken Sie während einer Diashow die Taste TOOLS, um auf zusätzliche Funktionen wie Zur Fotoliste, Diashow anhalten, Diashow-Geschw., Diashow-Effekt, Hintergrundmusik an / Hintergrundmusik aus, Einstellung der Hintergrundmusik, Bildmodus, Tonmodus, Zoom, Drehen und Information zuzugreifen.
- Sie können einer Diashow Hintergrundmusik hinzufügen, wenn auf dem USB-Gerät oder PC Musikdateien vorhanden sind, indem Sie im Menü Extras Hintergrundmusik auf Ein einstellen und anschließend die wiederzugebenden Musikdateien auswählen.
- Wenn Sie die falsche Hintergrundmusik ausgewählt haben, können Sie das erst ändern, nachdem das BGM (Hintergrundmusik) fertig geladen ist.
- Sie können die Tasten [Ⅲ] (Pause), [■] (Stopp) und [▶] (Wiedergabe) im unteren Bereich der Fernbedienung während der Wiedergabe einer Diashow verwenden.
- Wenn Sie die Taste [ ] (Stopp) oder [ ] (Zurück) drücken, stoppt die Diashow und der Foto-Hauptbildschirm wird wieder angezeigt.

# 9

## **AllShare Play**

## 9.6 Musik



#### 9.6.1 Wiedergeben von Musik

- 1 Wählen Sie den internen Speicher oder ein USB-Gerät aus. Wählen Sie Dateien aus der Dateiliste aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [♣] oder [▶] (Wiederg).
  - Während die Musik wiedergegeben wird, können Sie mit den Tasten [◄] (REW) und [▶] (FF) eine Suche durchführen.
- Wenn der Ton bei der Wiedergabe von MP3-Dateien nicht normal ist, passen Sie ihn mit dem Equalizer im Menü Ton an. (Eine übermodulierte MP3-Datei kann Tonprobleme verursachen.)

## 9.7 Wiedergabeoptionsmenü für Videos/Fotos/Musik

Bei der Wiedergabe von Video- oder Fotodateien können Sie durch Drücken der Taste **TOOLS** ein Menü mit Optionen anzeigen.

Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Optionen sowie die Medien, für die jede Option gilt, auf.

Optionsname	Wirkung	Videos	Fotos	Musik
Ansicht	Sortieren Sie Musikdateien gruppiert nach Ordneransicht, Titel, Interpret, Album oder Genre.			~
Ausw. wiederg.	Zur Auswahl und Wiedergabe von Dateien aus einer Liste von Musikdateien.			~
Gruppe abspielen	Gibt Dateien aus der gleichen Gruppe wie die zurzeit wiedergegebene Datei wieder.			<b>✓</b>
Zur Videoliste	Kehrt zur Liste der Videodateien zurück.	<b>✓</b>		
Zur Fotoliste	Kehrt zur Liste der Fotodateien zurück.		<b>✓</b>	
Zur Wiedergabeliste wechseln	Öffnet <b>Liste</b> .			<b>✓</b>
Vom Anfang wiedergeben	Geben Sie das aktuelle Video von Anfang an wieder.	~		
Szenensuche	Sie können die <b>Szenensuche</b> -Funktion während der Wiedergabe verwenden, um einen Film ab der Szene Ihrer Wahl anzusehen.	~		
Titelsuche	Sie können direkt zu einem anderen Titel springen.	~		
Zeitsuche	Sie können den Film mithilfe der Tasten ◀ und ▶ in Intervallen von 1 Minute durchsuchen.	<b>✓</b>		
Untertitel	Sie können Untertitel anzeigen. Sie können eine bestimmte Sprache auswählen, wenn die Untertiteldatei mehrere Sprachen enthält.	~		
Wiederholmod.	Sie können Film- und Musikdateien wiederholt wiedergeben.	<b>✓</b>		
Bildformat	Sie können das Bildformat nach Ihren Wünschen ändern.	<b>✓</b>		
Bildmodus	Sie können den Bildmodus ändern.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	

Optionsname	Wirkung	Videos	Fotos	Musik
Tonmodus	Sie können den <b>Tonmodus</b> ändern.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Wiedergabespra che	Sie können Videos in einer der unterstützten Sprachen genießen. Die Funktion ist nur bei der Wiedergabe von Dateien vom Typ Stream, die mehrere Audioformate unterstützen, aktiviert.	<b>✓</b>		
Untertiteleinstell ungen	Zeigt die <b>Untertiteleinstellungen</b> an. Sie können eine Untertitel-Option einrichten.	<b>✓</b>		
Diashow starten/ Diashow anhalten	Sie können eine Diashow starten oder anhalten. Alternativ können Sie die Taste oder nauf der Fernbedienung verwenden.		<b>✓</b>	
Diashow- Geschw.	Sie können die Diashow-Geschwindigkeit während der Diashow auswählen. Alternativ können Sie die Taste ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung verwenden.		<b>✓</b>	
Diashow-Effekt	Sie können verschiedene Diashow-Effekte festlegen.		<b>✓</b>	
Hintergrundmusi k an/Aus	Sie können die Hintergrundmusik starten oder stoppen.		<b>✓</b>	
Einstellung der Hintergrundmusi k	Sie können die Hintergrundmusik auswählen, die beim Ansehen einer Fotodatei oder Diashow wiedergegeben wird.		~	
Zoom	Sie können Bilder auf ein Vollbild vergrößern.		<b>✓</b>	
Drehen	Sie können Bilder drehen.		<b>✓</b>	
Information	Zeigt Dateiinformationen an.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>



- Wenn Sie die Taste INFO drücken, während ein Gerätename ausgewählt ist, werden Informationen zum ausgewählten Gerät angezeigt.
- Wenn Sie die Taste **INFO** drücken, während eine Datei ausgewählt ist, werden Informationen zur ausgewählten Datei angezeigt.

#### Unterstützte Untertitel- und AllShare Play-Dateiformate 9.8

#### 9.8.1 Untertitel

	Extern		Intern
•	Zeitgesteuerter MPEG-4-Text (.ttxt)	•	Xsub
•	SAMI (.smi)		Container: AVI
•	SubRip (.srt)	•	SubStation Alpha
•	SubViewer (.sub)		Container: MKV
•	Micro DVD (.sub oder .txt)	•	Advanced SubStation Alpha
•	SubStation Alpha (.ssa)		Container: MKV
•	Advanced SubStation Alpha (.ass)	•	SubRip
•	Powerdivx (.psb)		Container: MKV
		•	Zeitgesteuerter MPEG-4-Text
			Container: MP4

### 9.8.2 Unterstützte Bildauflösungen

Dateierweiterung	Тур	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 X 1000
*.mpo	MPO	15360 x 8640

### 9.8.3 Unterstützte Musikdateiformate

Dateierweiterung	Тур	Codec	Kommentare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a			
*.mpa	MPEG4	AAC	
*.aac	IVIPEG4	AAC	
*.3ga			

Dateierweiterung	Тур	Codec	Kommentare
*.flac	FLAC	FLAC	Die Suchfunktion (Sprungfunktion) wird nicht unterstützt. Unterstützt bis zu 2 Kanäle
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt bis zu 2 Kanäle
*.wma	WMA	WMA	Unterstützt bis WMA 10 Pro mit 5.1-Kanälen. Verlustfreies WMA- Audio wird nicht unterstützt.

#### 9.8.4 Unterstützte Videoformate

Dateierw eiterung	Container	Video-Codec	Auflösung	Framerate (fps)	Bitrate (Mbit/ s)	Audio- Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.ts *.tp *.trp *.trp *.mov *.flv	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x  MPEG4 SP/ASP  H.264 BP/MP/ HP  Motion JPEG  Windows Media Video v9  MPEG2  MPEG1	1920 x 1080	6 ~ 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711
*.vob *.svi		VP6	640 x 480		4	(A-Law, µ- Law)
*.m2ts		SVAF			30	
*.mts *.divx		MVC	1920 x 1080	24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 ~ 30	8	Vorbis



- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Töne oder Video können nicht funktionieren, wenn der Inhalt eine Standard-Bitrate/Framerate hat, die über den kompatiblen Frames/s in der obigen Tabelle liegt.
- Wenn die Indextabelle fehlerhaft ist, wird die Suchen (Jump)-Funktion nicht unterstützt.
- Wenn Sie ein Video über eine Netzwerkverbindung wiedergeben, kann es zu Ruckeln kommen.
- Videoinhalte können nicht wiedergegeben werden, wenn eine Datei sehr viel Inhalt hat.
- Wenn Sie ein Video über eine Netzwerkverbindung wiedergeben, wird es möglicherweise nicht einwandfrei wiedergegeben.
- Es dauert möglicherweise einige Zeit, bis das Menü angezeigt wird, wenn die Bitrate des Videos 10 Mbit/s überschreitet.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.

Video-Decoder	Audio-Decoder
Unterstützung von H.264 bis Level 4.1	Unterstützt bis WMA 10 Pro mit 5.1-Kanälen.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 und	Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt.
AVCHD werden nicht unterstützt.	QCELP, AMR NB/WB werden nicht unterstützt.
Für alle Videocodecs außer MVC, VP8 und VP6:	Wenn Vorbis nur im Webm-Container ist,
- unter 1280 x 720: max. 60 Frames	werden bis zu 2 Kanäle unterstützt.
- über 1280 x 720: max. 30 Frames	
GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.	
Unterstützt nur SVAF Oben/Unten und Seite an	
Seite.	
Unterstützt nur BD MVC Spec.	

## 10.1 Mit MagicInfo Lite Player kompatible Dateiformate



Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Lite auf demt MagicInfo Lite for the Player-Modus als System aus.

[Bitte vor der Verwendung von MagicInfo Lite Player lesen]

- Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
- Eine Datei mit einer vertikalen und horizontalen Auflösung, die größer als die maximale Auflösung ist, kann nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie die vertikale und horizontale Auflösung der Datei.
- Überprüfen Sie die unterstützten Video- und Audio-Codec-Typen und -Versionen.
- Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
  - Flash-Versionen bis zu 10.1 werden unterstützt
  - Unterstützung für PowerPoint-Versionen 97 2007
- Nur das zuletzt angeschlossene USB-Gerät wird erkannt.

### 10.1.1 Inhalt

Dateierw eiterung	Container	Video-Codec	Auflösung	Framerate (fps)	Bitrate (Mbit/ s)	Audio- Codec
*.avi *.mkv		DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x				
*.asf		MPEG4 SP/ASP				
*.wmv *.mp4		H.264 BP/MP/ HP				
*.mov	AVI	Motion JPEG	1920 x 1080		30	AC3
*.3gp *.vro	MKV ASF	Windows Media Video v9				LPCM AAC
*.mpg	MP4	MPEG2				HE-AAC
*.mpeg	3GP	MPEG1		6 ~ 30		WMA 
*.ts	VRO					DD+
*.tp	VOB					MPEG(MP3)
*.trp	PS					DTS Core
*.flv	TS					G.711(A- Law, µ-Law)
*.vob		VP6	640 x 480		4	Law, p Law,
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						

#### Video

- 3D-Video wird nicht unterstützt.
- Inhalte mit einer Auflösung, die höher als die in der Tabelle oben aufgeführte Auflösung ist, werden nicht unterstützt.
- Videoinhalte mit einer Bitrate oder Framerate, die größer als die in der Tabelle oben aufgeführte Rate ist, können zu digitalen Störungen bei der Videowiedergabe führen.
- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.
- Unterstützung von H.264 bis Level 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 und AVCHD werden nicht unterstützt.
- Für alle Videocodecs außer MVC, VP8 und VP6:
  - unter 1280 x 720: max. 60 Frames
  - über 1280 x 720: max. 30 Frames
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.
- Unterstützt nur BD MVC Spec.

#### **Audio**

- Audioinhalte mit einer Bitrate oder Framerate, die größer als die in der Tabelle oben aufgeführte Rate ist, können zu digitalen Störungen bei der Audiowiedergabe führen.
- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.
- Unterstützt bis WMA 10 Pro mit 5.1-Kanälen. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt.
- QCELP, AMR NB/WB werden nicht unterstützt.

#### Grafik

- Kompatibles Grafikdateiformat: Jpeg
- Unterstützte maximale Auflösung: 15.360 x 8.640
- Unterstützte Bildeffekte: 13 Effekte (Ausbl.1, Ausbl.2, Jalousie, Schachbrett, Treppe, Linear, Wischen, Ripple Wash, Drop Wave, Pin-Rad, Zufallsgröße, 4 Drehung)

#### Flash

- Kompatibel mit Flash 10.1
- Flash-Animation
  - Kompatibles Dateiformat: SWF
- Empfohlene Auflösung: 960 x 540
  - Vorsicht

Eine mit Flash Player auf einem Windows-Betriebssystem vergleichbare Leistung kann nicht garantiert werden

Bei der Erstellung von Inhalten ist eine Optimierung erforderlich.

- Flash-Video
  - Kompatibles Dateiformat: FLV
  - Video
    - Codec: H.264 BP
    - Auflösung: 1920 x 1080
  - Audio
    - Codec: H.264 BP
  - Vorsicht
    - Das Dateiformat F4V wird nicht unterstützt
    - Screen Video wird nicht unterstützt.

#### **Power Point**

- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: ppt, pptx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Animationseffekt
  - 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)
  - Kopf- und Fußzeilen (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Word Art
  - Ausrichten (beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten)
  - Office 2007 (SmartArt wird nicht vollständig unterstützt. 97 von 115 Unterfunktionen werden unterstützt.)
  - Einfügen von Objekten
  - Öffnen verschlüsselter Dokumente
  - Vertikaler Text (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Foliennotizen und Handzettel

#### PDF

- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: pdf
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Inhalte mit weniger als 1 Pixel werden nicht unterstützt, weil sonst die Leistung sinkt.
  - Inhalte mit maskierten oder gekachelten Bildern werden nicht unterstützt.
  - Inhalte mit gedrehtem Text werden nicht unterstützt.
  - 3D-Schatteneffekte werden nicht unterstützt.

#### **WORD**


- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: .doc, .docx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Seitenhintergrundeffekt
  - Einige Absatzstile
  - Word Art
  - Ausrichten (beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten)
  - 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)
  - Office 2007 (SmartArt wird nicht vollständig unterstützt. 97 von 115 Unterfunktionen werden unterstützt.)
  - Diagramme
  - Zeichen halber Breite
  - Zeichenabstand
  - Vertikaler Text (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Foliennotizen und Handzettel

#### Genehmigen eines angeschlossenes Geräts auf dem Server


1 Melden Sie sich bei dem Server an, dem Sie das Gerät zugewiesen haben.




- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort ein, um sich anzumelden.
- 3 Wählen Sie aus der oberen Menüleiste Device aus.




- 4 Wählen Sie aus den Menüs auf der linken Seite Lite aus.
- 5 Wählen Sie aus den Untermenüs von Lite Unapproved aus.



- 6 Klicken Sie in der Liste der nicht genehmigten Lite-Geräte auf die Schaltfläche Approve Ihres Geräts.
- 7 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um das Gerät zu genehmigen.



- Device Name: Geben Sie den Namen des Geräts ein.
- Device Group: Wählen Sie ... aus, um die Gruppe anzugeben.
- Location: Geben Sie den aktuellen Standort des Geräts ein.
- Wenn Sie die INFO-Taste auf der Fernbedienung drücken, während ein Netzwerkprogramm ausgeführt wird, werden die Details des Zeitplans angezeigt. Prüfen Sie, ob das richtige Gerät ausgewählt ist, indem Sie die Geräte-ID in den Details anzeigen.
- 8 Öffnen Sie das Menü All, um zu überprüfen, ob das Gerät registriert wurde.



Wenn das Gerät vom Server genehmigt ist, wird der in der ausgewählten Gruppe registrierte Zeitplan auf das Gerät heruntergeladen. Der Zeitplan (Programm) wird ausgeführt, nachdem er heruntergeladen wurde.




 Weitere Informationen zur Konfiguration eines Zeitplans finden Sie im <MagicInfo Lite Server-Benutzerhandbuch>.

• Wenn ein Gerät aus der Liste der vom Server zugelassenen Geräte gelöscht wird, startet das Gerät neu, um seine Einstellungen zurückzusetzen.

#### Einstellen der aktuellen Uhrzeit

Ein Zeitplan kann nicht ausgeführt werden, wenn sich die auf dem Gerät eingestellte Zeit von der aktuellen Uhrzeit des Servers unterscheidet.

1 Navigieren Sie zu den Registerkarten Device → Time.



- Wählen Sie Ihr Gerät aus.
- Wählen Sie Clock Set aus, und synchronisieren Sie die Zeit mit dem Server.
  - Bei der ersten Herstellung einer Verbindung mit dem Server wird die Zeit am Gerät auf die GMT-Zeit der Region, in der der Server installiert ist, eingestellt.
  - Die Zeit kann am Gerät wie in Schritt 3 gezeigt vom Server aus eingestellt werden.
  - Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird die Zeit am Gerät auf die letzte vom Server aus eingestellte Zeit zurückgesetzt.



Weitere Informationen zur Verwaltung von Zeiten (Planen, Feiertage usw.) finden Sie im <MagicInfo Lite Server-Benutzerhandbuch>.

## 10.2 MagicInfo Lite





- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Lite auf demt MagicInfo Lite for the Player-Modus als System aus.
- Drücken Sie die Taste MagicInfo Lite/S auf der Fernbedienung.

#### 10.2.1 Netzwerk-Progr.


Im MagicInfo Lite-Menü können Sie sehen, ob der Server verbunden ist (genehmigt). Um zu sehen, ob der Server verbunden ist, wenn ein Netzwerk-Progr. ausgeführt wird, drücken Sie INFO auf der Fernbedienung.

Wählen Sie im MagicInfo Lite-Menü MagicInfo Lite Player aus.





Wählen Sie im MagicInfo Lite Player-Menü Netzwerk-Progr. aus.





#### 10.2.2 Lokale Progr.

Navigieren Sie zu **Lokaler Progr.-Manager** →. Wählen Sie den Inhalt aus, der ausgeführt werden soll.

- Dieses Menü ist deaktiviert, wenn von Lokaler Progr.-Manager noch kein Zeitplan ausgeführt wurde.
- 1 Wählen Sie Lokale Progr. im MagicInfo Lite Player-Menü aus. Führen Sie in Lokaler Progr.-Manager erstellte Zeitpläne aus.



Ausführen eines von Lokale Progr. erstellten Zeitplans.



#### 10.2.3 AutoPlay - intern



Die Option ist nur aktiviert, wenn es in **Int. Speicher** mindestens ein Inhaltselement gibt. Eine Ausnahme bilden Musikdateien.

- 1 Wählen Sie AutoPlay intern im MagicInfo Lite Player-Menü aus.
  - Gibt Inhalt, der in den internen Speicher (Int. Speicher) kopiert wurde, in alphabetischer Reihenfolge wieder.




# 10

## MagicInfo Lite

#### 10.2.4 AutoPlay von USB



- Die Option ist nur aktiviert, wenn es im **AutoPlay von USB** mindestens ein Inhaltselement gibt. Eine Ausnahme bilden Musikdateien.
- Stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Sie müssen auf dem USB-Gerät einen Ordner namens "MagicInfoSlide" erstellen und den Inhalt in diesem Ordner speichern.
- AutoPlay von USB wird automatisch ausgeführt, sobald ein USB-Gerät angeschlossen wird, unabhängig davon, ob AutoPlay - intern ausgeführt wird.
- 1 Wählen Sie AutoPlay von USB im MagicInfo Lite Player-Menü aus.
  - Der im Ordner "MagicInfoSlide" des USB-Geräts gespeicherte Inhalt wird in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben.
  - AutoPlay von USB wird automatisch ausgeführt, wenn USB-Speicher angeschlossen wird und Netzwerk-Progr. oder Lokale Progr. ausgeführt wird.



## 10.3 Lokaler Progr.-Manager

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Wiedergabe von Lokale Progr. Alternativ wählen Sie Inhalte aus dem internen oder USB-Speicher entsprechend den individuellen Wiedergabe-Sequenz aus und geben .sie wieder.

#### 10.3.1 Registrieren einer Lokale Progr.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie Erstellen auf dem Bildschirm Lokaler Progr.-Manager aus.





3 Wählen Sie Zeit aus, um die Zeit festzulegen, zu der Inhalt wiedergegeben werden soll.





- Es können maximal 24 Zeitpläne erstellt werden.
- Wenn mehr als ein Zeitplan erstellt wird, muss jeder Zeitplan eine andere Startzeit haben. (Beispiel für falsche Einstellung: 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr/12:00 Uhr bis 23:00 Uhr)
- Wie aus dem unten stehenden Beispiel hervorgeht, wird Zeitplan B vor Zeitplan A ausgeführt, wenn einem einzelnen Zeitabschnitt mehr als ein Lokale Progr. zugewiesen ist. (Beispiel: A: 12:00 - 12:00/B: 13:00 - 14:00)
- 4 Wählen Sie Content aus, um den Inhalt festzulegen, der wiedergegeben werden soll.



K

Es können maximal 99 Inhaltsdateien ausgewählt werden.

5 Auswählen von **Dauer** 



Legen Sie die Reihenfolge und Dauer für die Wiedergabe von Inhaltsdateien fest.

- Ändern der Wiedergabereihenfolge
   Wählen Sie eine Inhaltsdatei aus, und ändern Sie die Reihenfolge über die Tasten Auf oder Ab.
- Dauer

Legen Sie die Dauer für die Wiedergabe des Inhalts fest.



- Dauer kann für Videos nicht festgelegt werden.
- Dauer muss mindestens 5 Sekunden betragen.

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

6 Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie den Speicherort für die Speicherung des Inhalts aus.





7 Prüfen Sie, ob der Zeitplan zu **Lokaler Progr.-Manager** hinzugefügt wurde.





## 10.3.2 Ändern einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie die zu ändernde Lokale Progr.-Liste aus.



Klicken Sie auf Bearb..



Ändern Sie die Details der Lokale Progr.-Liste. Klicken Sie nun auf Speichern.

## 10.3.3 Löschen einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie die zu löschende Lokale Progr.-Liste aus.



Wählen Sie nun Entfernen aus.



## Ausführen einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie die auszuführende Lokale Progr.-Liste aus. Klicken Sie nun auf Ausführen.





## 10.3.5 Beenden einer Lokale Progr.

- Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn ein Zeitplan ausgeführt wird. Bei Auswahl von **Stopp** wird der Betriebsmodus von **Lokale Progr.** zu **Netzwerk-Progr.** geändert.
- Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



2 Klicken Sie auf Stopp.





## 10.3.6 Anzeigen der Details einer Lokale Progr.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie die Lokale Progr.-Liste aus, deren Details Sie anzeigen möchten.



Nun werden die Details des Zeitplans angezeigt.



## 10.3.7 Kopieren eines Lokale Progr.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie ein Speichergerät aus, auf dem die zu kopierenden lokalen Zeitplandateien gespeichert sind.



- Int. Speicher: Kopieren Sie lokale Zeitpläne vom Int. Speicher auf ein USB-Speichergerät.
- USB: Kopieren Sie lokale Zeitpläne von einem USB-Speichergerät auf den Int. Speicher.

Wählen Sie lokale Zeitplandateien aus, und drücken Sie Kopieren.



Sie werden gefragt, ob Sie die Dateien auf den Int. Speicher oder ein USB-Speichergerät kopieren möchten. Wählen Sie Ja aus, um die Dateien zu kopieren.

## 10.4 Inhaltsmanager

## 10.4.1 Kopieren von Inhalt

1 Wählen Sie Inhaltsmanager im MagicInfo Lite-Menü aus.



Wählen Sie den zu kopierenden Inhalt aus.



- Wenn Inhalt unter Int. Speicher ausgewählt ist: Sie können den Inhalt unter Int. Speicher auf USB-Speicher kopieren.
- Wenn Inhalt unter USB-Speicher ausgewählt ist: Sie können Inhalt unter USB-Speicher in Int.
   Speicher kopieren.
  - Wenn Inhalt sowohl unter Int. Speicher als auch unter USB-Speicher zur gleichen Zeit ausgewählt sind, ist Kopieren deaktiviert.
- 3 Klicken Sie nun auf Kopieren.

### 10.4.2 Löschen von Inhalt

Wählen Sie Inhaltsmanager im MagicInfo Lite-Menü aus.



- Wählen Sie den zu löschenden Inhalt aus. Wählen Sie nun Entfernen aus.
  - Inhalt unter Int. Speicher und USB-Speicher kann gleichzeitig gelöscht werden.



## 10.5 Einstell.

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



#### 10.5.1 Servernetzwerkeinst.

Stellen Sie zur Ausführung von MagicInfo Lite eine Verbindung mit einem Netzwerk her.

#### Server

Geben Sie die MagicInfo Lite-Servereinstellungen ein. (Beispiel: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

 Wenn die Option SSL aktiviert ist, wird der Server so konfiguriert, dass er https verwendet. Die Datenübertragung ist dann verschlüsselt.



Geben Sie die IP-Adresse und Portnummer des Servers ein. Verwenden Sie 7001 als Portnummer. (Wenn mit Portnummer 7001 keine Verbindung zum Server möglich ist, fragen Sie Ihren Server-Administrator nach der richtigen Portnummer, und tragen Sie diese ein.)

#### FTP-Modus

Legen Sie den FTP-Verbindungsmodus fest.

Aktiv / Passiv

#### Standardspeicher

Geben Sie den Ort an, an dem (vom Server heruntergeladener) Inhalt gespeichert werden soll.

- Int. Speicher: Speichert den Inhalt im internen Speicher des Geräts.
- USB: Speichert den Inhalt auf USB-Speicher.



Wenn Netzwerkeinstellungen ausgeführt werden und kein USB-Speicher angeschlossen ist, wird der Standardinhalt ausgeführt.

#### 10.5.2 Inhaltsstandarddauer

Legen Sie die Dauer für die Wiedergabe des Inhalts fest.

Bildansichtszeit, PPT-Ansichtszeit, PDF-Ansichtszeit, Flash-Ansichtszeit



Die Dauer muss mindestens 5 Sekunden betragen.

#### 10.5.3 Textverhältnis

Legen Sie das Seitenverhältnis für die Inhaltswiedergabe nach Typ fest.

- PPT-Verhältnis, PDF-Verhältnis, Video-Verhältnis
  - Original: Zeigt den Inhalt in Originalgröße an.
  - Vollbildschirm: Zeigt den Inhalt als Vollbild an.

#### 10.5.4 Bildeffekt

Konfiguriert die Bildübergangseffekte.

Ausbl.1, Ausbl.2, Jalousie, Schachbrett, Linear, Treppe, Wischen, Ripple Wash, Drop Wave, Pin-Rad, Zufallsgröße, 4 Drehung, Zufall, Kein Effekt

#### 10.5.5 Standardinhalt

Legen Sie den Inhalt fest, der standardmäßig beim Starten von MagicInfo Lite wiedergegeben werden soll.

Für Standardinhalt werden bis zu 20 MB unterstützt.

## 10.5.6 Bildschirmlayout

Ändern Sie die Bildschirmausrichtung zu Hoch- oder Querformat.

Querformat / Hochformat

#### 10.5.7 Name des Eintrags

Wählen Sie beim Erstellen einer lokalen Programmliste ein Zeitplantitelformat aus.

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

## 10.5.8 USB sicher entfernen

Entfernt USB-Speicher sicher

## 10.5.9 Alle Inhalte löschen

Löschen Sie alle Inhaltsdateien auf dem Int. Speicher.

## 10.5.10 Einst. zurücks.

Setzt alle Werte unter Einstell. auf die Werte bei Auslieferung (Kauf) zurück.

## 10.6 Wenn Inhalt ausgeführt wird

### 10.6.1 Anzeigen der Details des Inhalts, der ausgeführt wird

B

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Drücken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung.

- Softwareversion: Zeigt die Softwareversion eines Geräts an.
- Gerätename: Zeigt den Namen eines vom Server erkannten Geräts an
- Geräte-ID: Zeigt die Original-ID eines Geräts an
- Modus: Zeigt die aktuelle Betriebsart (Netzwerk-Progr., Lokale Progr., AutoPlay intern oder AutoPlay von USB) von MagicInfo Lite Player an
- Server: Zeigt den Verbindungsstatus (Verbunden, Getrennt oder Nicht genehmigt) des Servers an
- USB: Zeigt den Verbindungsstatus eines USB-Geräts an
- Herunterladen von Timer-Progr.: Zeigt den Downloadfortschritt einer Netzwerk-Progr.-Liste, die vom Server heruntergeladen wird, an

## 10.6.2 Ändern der Einstellungen des Inhalts, der ausgeführt wird

B

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.

Sie können Einstellungen für **Bildmodus** oder **Tonmodus** ändern oder ein USB-Gerät sicher entfernen (**USB sicher entfernen**)), während Inhalt wiedergegeben wird, indem Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung drücken.

- Bildmodus (Dynamisch / Standard / Natürlich / Film)
   Passt die Bildschirmeinstellungen für den gerade wiedergegebenen Inhalt an
- Tonmodus (Standard / Musik / Film / Klare Stimme / Verstärken)
   Passt die Audioeinstellungen für den gerade wiedergegebenen Inhalt an
- PIP (Aus / Ein)

Aktiviert oder deaktiviert die PIP-Funktion.

- Hintergrundmusik (Aus / Ein)
  - Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Hintergrundmusik.
- Einstellung der Hintergrundmusik (Zuf.-Wdg. / Wiedergabe / Abbrechen / Abwählen)
   Legt auf dem Int. Speicher gespeicherte Musikdateien als Hintergrundmusik fest.
  - ß

Zur Aktivierung der **Einstellung der Hintergrundmusik** muss in **Int. Speicher** mindestens eine MP3-Datei gespeichert sein.

• USB sicher entfernen(USB sicher entfernen)

Entfernt USB-Speicher sicher

# 11

## MagicInfo Premium S

# 11.1 Mit MagicInfo Premium S Player kompatible Dateiformate



- Zur Verwendung von MagicInfo Premium S muss eine Lizenz erworben werden.
- Besuchen Sie die Samsung-Homepage unter http://www.samsunglfd.com, um die Software herunterzuladen.
- Wenden Sie sich zum Kauf einer Lizenz an ein Kundendienstcenter.
- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Premium S auf demt MagicInfo Premium S for the Player-Modus als System aus.

#### [Bitte vor der Verwendung von MagicInfo Premium S Player lesen]

- Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
- Eine Datei mit einer vertikalen und horizontalen Auflösung, die größer als die maximale Auflösung ist, kann nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie die vertikale und horizontale Auflösung der Datei
- Überprüfen Sie die unterstützten Video- und Audio-Codec-Typen und -Versionen.
- Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
  - Flash-Versionen bis zu 10.1 werden unterstützt
  - Unterstützung für PowerPoint-Versionen 97 2007
- Nur das zuletzt angeschlossene USB-Gerät wird erkannt.



Auf seite 236 finden Sie weitere Informationen zu unterstützten Codecs.

# 11

## MagicInfo Premium S

#### Video

- 3D-Video wird nicht unterstützt.
- Inhalte mit einer Auflösung, die höher als die in der Tabelle oben aufgeführte Auflösung ist, werden nicht unterstützt.
- Videoinhalte mit einer Bitrate oder Framerate, die größer als die in der Tabelle oben aufgeführte Rate ist, können zu digitalen Störungen bei der Videowiedergabe führen.
- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.
- Unterstützung von H.264 bis Level 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 und AVCHD werden nicht unterstützt.
- Für alle Videocodecs außer MVC, VP8 und VP6:
  - unter 1280 x 720; max. 60 Frames
  - über 1280 x 720; max. 30 Frames
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.
- Unterstützt nur BD MVC Spec.

#### Audio

- Audioinhalte mit einer Bitrate oder Framerate, die größer als die in der Tabelle oben aufgeführte
   Rate ist, können zu digitalen Störungen bei der Audiowiedergabe führen.
- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.
- Unterstützt bis WMA 10 Pro mit 5.1-Kanälen. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt.
- QCELP, AMR NB/WB werden nicht unterstützt.

#### Grafik

- Kompatibles Grafikdateiformat: Jpeg
- Unterstützte maximale Auflösung: 15.360 x 8.640
- Unterstützte Bildeffekte: 8 Effekte (Ausbl.1, Ausbl.2, Jalousie, Schachbrett, Treppe, Linear, Wischen, Ripple Wash)

#### Flash

- Kompatibel mit Flash 10.1
- Flash-Animation
  - Kompatibles Dateiformat: SWF
- Empfohlene Auflösung: 960 x 540
  - Vorsicht
    - Eine mit Flash Player auf einem Windows-Betriebssystem vergleichbare Leistung kann nicht garantiert werden
    - Bei der Erstellung von Inhalten ist eine Optimierung erforderlich.
- Flash-Video
  - Kompatibles Dateiformat: FLV
  - Video
    - Codec: H.264 BP
    - Auflösung: 1920 x 1080
  - Audio
    - Codec: H.264 BP
  - Vorsicht
    - Das Dateiformat F4V wird nicht unterstützt
    - Screen Video wird nicht unterstützt.

#### **Power Point**

- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: ppt, pptx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Animationseffekt
  - 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)
  - Kopf- und Fußzeilen (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Word Art
  - Ausrichten (beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten)
  - Office 2007 (SmartArt wird nicht vollständig unterstützt. 97 von 115 Unterfunktionen werden unterstützt.)
  - Einfügen von Objekten
  - Zeichen halber Breite
  - Zeichenabstand
  - Diagramme
  - Vertikaler Text (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Foliennotizen und Handzettel

#### **PDF**

- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: pdf
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Inhalte mit weniger als 1 Pixel werden nicht unterstützt, weil sonst die Leistung sinkt.
  - Inhalte mit maskierten oder gekachelten Bildern werden nicht unterstützt.
  - Inhalte mit gedrehtem Text werden nicht unterstützt.
  - 3D-Schatteneffekte werden nicht unterstützt.
  - □ Einige Zeichen werden nicht unterstützt (Sonderzeichen sind möglicherweise unleserlich).

#### **WORD**

- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: .doc, .docx
  - Version: Office 97 ~ Office 2007
- Nicht unterstützte Funktionen
  - Seitenhintergrundeffekt
  - Einige Absatzstile
  - Word Art
  - Ausrichten (beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten)
  - 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)
  - Office 2007 (SmartArt wird nicht vollständig unterstützt. 97 von 115 Unterfunktionen werden unterstützt.)
  - Diagramme
  - Zeichen halber Breite
  - Zeichenabstand
  - Vertikaler Text (einige Unterfunktionen werden nicht unterstützt)
  - Foliennotizen und Handzettel

#### Vorlagendateien

• Erstellung/Bearbeitung/Wiedergabe ist nur in Vorlagen-Manager verfügbar.

#### LFD

- Unterstützt in AutoPlay von USB und Netzwerk-Progr. (erstellt in einem PC Autorentool für Premium S Player)
- Kompatible Textdateiformate:
  - Erweiterung: .lfd

## 11.1.1 Network Schedule Multiframe

#### Wiedergabeeinschränkungen

- Maximal zwei Videodateien (Videos) können wiedergegeben werden.
- Wenn der PIP-Modus aktiviert ist kann nur eine Videodatei (Videos) wiedergegeben werden.
- Mehr als eine Blitz -Datei kann nicht wiedergegeben werden.
- Bei Büro-Dateien (PowerPoint und Word) sowie PDF-Dateien wird jeweils nur ein Dateityp gleichzeitig unterstützt.
- LFD (.lfd)-Dateien werden nicht unterstützt.

#### Einschränkungen beim Tonausgang

- Es kann nur ein Tonausgang verwendet werden.
- Wiedergabepriorität: Blitz-Datei > Netzwerk-Hintergrundmusik > Lokale Hintergrundmusik > Videodatei im vom Benutzer ausgewählten Hauptrahmen



- Netzwerk-Hintergrundmusik Einstellungen k\u00f6nnen beim Erstellen eines Serverzeitplans in Schritt 1 konfiguriert werden.
- Lokale Hintergrundmusik: Einstellungen für die lokale Hintergrundmusik können mithilfe der Tools konfiguriert werden, die beim Drücken der Taste TOOLS während der MagicInfo Premium S-Wiedergabe angezeigt werden.
- Vom Benutzer ausgewählter Hauptrahmen: Hauptrahmen-Einstellungen können beim Erstellen eines Serverzeitplans in Schritt 2 konfiguriert werden.

#### 11.1.2 Vorlagendateien und LFD (.lfd)-Dateien

#### Einschränkungen

- Mit einem PC-Autorentool erstellte und auf einem USB-Gerät veröffentlichte Szenarien werden nicht unterstützt.
- Mit einem PC-Autorentool erstellte und zusammen mit Zeitplandetails auf einem USB-Gerät veröffentlichte Szenarien werden nicht unterstützt.
- Die Wiedergabe ist nur über AutoPlay von USB möglich. Im Ordner MagicInfoSlide auf dem USB-Gerät muss eine .lfd-Datei vorhanden sein.

#### Wiedergabeeinschränkungen

- Maximal zwei Videodateien (Video) können wiedergegeben werden.
- Wenn der PIP-Modus aktiviert ist kann nur eine Videodatei (Video) wiedergegeben werden.
- Mehr als eine Blitz -Datei kann nicht wiedergegeben werden.
- Bei Büro-Dateien (PowerPoint und Word) sowie PDF-Dateien wird jeweils nur ein Dateityp gleichzeitig unterstützt.

- Mehrere Videos (Video) können auf einer einzigen Anzeige einer Videowand nicht gleichzeitig wiedergegeben werden.
- Mehr als eine PIP-Inhaltsdatei kann nicht wiedergegeben werden.

### Einschränkungen beim Tonausgang

- Es kann nur ein Tonausgang verwendet werden.
- Wiedergabepriorität: Blitz-Datei > Netzwerk-Hintergrundmusik > Lokale Hintergrundmusik > Videodatei im vom Benutzer ausgewählten Hauptrahmen.



Vom Benutzer ausgewählter Hauptrahmen: Der Tonausgang kann bei der Erstellung in Vorlagen-Manager in Schritt 3 ausgewählt werden.

#### 11.1.3 Andere

Die Flash-Performance kann auf einem PC geringer sein (Hardwareeinschränkung).

#### Einschränkungen bei der PIP-Funktion

- Die PIP -Funktion ist w\u00e4hrend der Blitz -Wiedergabe nicht verf\u00fcgbar.
- Nicht unterstützt, wenn das Inhaltslayout Hochformat ist. (PIP wird unterstützt, wenn dies in Vorlagen-Manager entsprechend konfiguriert und die Einstellung auf eine .lfd-Datei angewendet wurde.)
- In PIP konfigurierte oder auf eine .lfd-Datei angewendete Vorlagen-Manager -Einstellungen und am Gerät konfiguriertes PIP können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- PIP ist immer im Querformat Modus, wenn PIP in Vorlagen-Manager konfiguriert oder auf eine .lfd-Datei angewendet wurde. (Beachten Sie, dass die Anzeige nicht gedreht werden kann, wenn das Inhaltslayout Hochformat ist.)




## Genehmigen eines angeschlossenes Geräts auf dem Server

1 Melden Sie sich bei dem Server an, dem Sie das Gerät zugewiesen haben.




- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort ein, um sich anzumelden.
- 3 Wählen Sie aus der oberen Menüleiste Device aus.




4 Wählen Sie aus den Menüs auf der linken Seite Premium aus.

5 Wählen Sie aus den Untermenüs von Premium Unapproved aus.




- 6 Klicken Sie in der Liste der nicht genehmigten Lite-Geräte auf die Schaltfläche Approve Ihres Geräts.
- 7 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um das Gerät zu genehmigen.



- Device Name: Geben Sie den Namen des Geräts ein.
- Device Group: Wählen Sie aus, um die Gruppe anzugeben.
- Location: Geben Sie den aktuellen Standort des Geräts ein.
  - Wenn Sie die INFO-Taste auf der Fernbedienung drücken, während ein Netzwerkprogramm ausgeführt wird, werden die Details des Zeitplans angezeigt. Prüfen Sie, ob das richtige Gerät ausgewählt ist, indem Sie die Geräte-ID in den Details anzeigen.



8 Öffnen Sie das Menü All, um zu überprüfen, ob das Gerät registriert wurde.



9 Wenn das Gerät vom Server genehmigt ist, wird der in der ausgewählten Gruppe registrierte Zeitplan auf das Gerät heruntergeladen. Der Zeitplan (Programm) wird ausgeführt, nachdem er heruntergeladen wurde.




- Weitere Informationen zur Konfiguration eines Zeitplans finden Sie im <MagicInfo Lite Server-Benutzerhandbuch>.
- Wenn ein Gerät aus der Liste der vom Server zugelassenen Geräte gelöscht wird, startet das Gerät neu, um seine Einstellungen zurückzusetzen.



#### Einstellen der aktuellen Uhrzeit

Ein Zeitplan kann nicht ausgeführt werden, wenn sich die auf dem Gerät eingestellte Zeit von der aktuellen Uhrzeit des Servers unterscheidet.

1 Navigieren Sie zu den Registerkarten Device → Time



- Wählen Sie Ihr Gerät aus.
- Wählen Sie Clock Set aus, und synchronisieren Sie die Zeit mit dem Server.
  - Bei der ersten Herstellung einer Verbindung mit dem Server wird die Zeit am Gerät auf die GMT-Zeit der Region, in der der Server installiert ist, eingestellt.
  - Die Zeit kann am Gerät wie in Schritt 3 gezeigt vom Server aus eingestellt werden.
  - Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird die Zeit am Gerät auf die letzte vom Server aus eingestellte Zeit zurückgesetzt.



Weitere Informationen zur Verwaltung von Zeiten (Planen, Feiertage usw.) finden Sie im < MagicInfo Lite Server-Benutzerhandbuch>.



## 11.2 MagicInfo Premium S





- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Premium S auf demt MagicInfo Premium S for the Player-Modus als System aus.
- Drücken Sie die Taste MagicInfo Lite/S auf der Fernbedienung.


## 11.2.1 Netzwerk-Progr.

Im MagicInfo Premium S-Menü können Sie sehen, ob der Server verbunden ist (genehmigt). Um zu sehen, ob der Server verbunden ist, wenn ein Netzwerk-Progr. ausgeführt wird, drücken Sie INFO auf der Fernbedienung.

Wählen Sie im MagicInfo Premium S-Menü MagicInfo Premium S Player aus.



2 Wählen Sie im MagicInfo Premium S Player-Menü Netzwerk-Progr. aus.






## 11.2.2 Lokale Progr.

Navigieren Sie zu **Lokaler Progr.-Manager** →. Wählen Sie den Inhalt aus, der ausgeführt werden soll.

- Dieses Menü ist deaktiviert, wenn von Lokaler Progr.-Manager noch kein Zeitplan ausgeführt wurde.
- 1 Wählen Sie Lokale Progr. im MagicInfo Premium S Player-Menü aus.
  Führen Sie in Lokaler Progr.-Manager erstellte Zeitpläne aus.



Führen Sie einen Zeitplan aus, der von einer lokalen Programmliste erstellt wurde.



## 11.2.3 Vorlagen-Player

Navigieren Sie zu Vorlagen-Manager →. Wählen Sie den Inhalt aus, der ausgeführt werden soll.

- Dieses Menü ist deaktiviert, wenn von Vorlagen-Manager noch kein Zeitplan ausgeführt wurde.
- 1 Wählen Sie Vorlagen-Player im MagicInfo Premium S Player-Menü aus. Führen Sie in Vorlagen-Manager erstellte Zeitpläne aus.




Ausführen eines von Vorlagen-Manager erstellten Zeitplans.

## 11.2.4 AutoPlay - intern



Die Option ist nur aktiviert, wenn es in **Int. Speicher** mindestens ein Inhaltselement gibt. Eine Ausnahme bilden Musikdateien.

- 1 Wählen Sie AutoPlay intern im MagicInfo Premium S Player-Menü aus.
  - Gibt Inhalt, der in den internen Speicher (Int. Speicher) kopiert wurde, in alphabetischer Reihenfolge wieder.



## 11.2.5 AutoPlay von USB



- Die Option ist nur aktiviert, wenn es auf dem USB-Speicher im Ordner "MagicInfoSlide" mindestens ein Inhaltselement gibt. Eine Ausnahme bilden Musikdateien.
- Stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Sie müssen auf dem USB-Gerät einen Ordner namens "MagicInfoSlide" erstellen und den Inhalt in diesem Ordner speichern.
- AutoPlay von USB wird automatisch ausgeführt, sobald ein USB-Gerät angeschlossen wird, unabhängig davon, ob AutoPlay - intern ausgeführt wird.
- Wählen Sie AutoPlay von USB im MagicInfo Premium S Player-Menü aus.
  - Der im Ordner MagicInfoSlide des USB-Geräts gespeicherte Inhalt wird in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben.
  - AutoPlay von USB wird automatisch ausgeführt, wenn USB-Speicher angeschlossen wird und Netzwerk-Progr. oder Lokale Progr. ausgeführt wird.





### 11.3 Lokaler Progr.-Manager

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Wiedergabe von Lokale Progr. Alternativ wählen Sie Inhalte aus dem internen oder USB-Speicher entsprechend den individuellen Wiedergabe-Sequenz aus und geben .sie wieder.

#### 11.3.1 Registrieren einer Lokale Progr.

1 Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie Erstellen auf dem Bildschirm Lokaler Progr.-Manager aus.



3 Wählen Sie **Zeit** aus, um die Zeit festzulegen, zu der Inhalt wiedergegeben werden soll.





- Es können maximal 24 Zeitpläne erstellt werden.
- Wenn mehr als ein Zeitplan erstellt wird, muss jeder Zeitplan eine andere Startzeit haben. (Beispiel für falsche Einstellung: 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr/12:00 Uhr bis 23:00 Uhr)
- Wie aus dem unten stehenden Beispiel hervorgeht, wird Zeitplan B vor Zeitplan A ausgeführt, wenn einem einzelnen Zeitabschnitt mehr als ein Lokale Progr. zugewiesen ist. (Beispiel: A: 12:00 - 12:00/B: 13:00 - 14:00)
- 4 Wählen Sie Content aus, um den Inhalt festzulegen, der wiedergegeben werden soll.



K

Es können maximal 99 Inhaltsdateien ausgewählt werden.

5 Auswählen von Dauer



Legen Sie die Reihenfolge und Dauer für die Wiedergabe von Inhaltsdateien fest.

- Ändern der Wiedergabereihenfolge
   Wählen Sie eine Inhaltsdatei aus, und ändern Sie die Reihenfolge über die Tasten Auf oder Ab.
- Dauer

Legen Sie die Dauer für die Wiedergabe des Inhalts fest.



- Dauer kann für Videos nicht festgelegt werden.
- Dauer muss mindestens 5 Sekunden betragen.

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

6 Klicken Sie auf Speichern.

Wählen Sie den Speicherort für die Speicherung des Inhalts aus.



11

### MagicInfo Premium S

7 Prüfen Sie, ob der Zeitplan zu **Lokaler Progr.-Manager** hinzugefügt wurde.



#### 11.3.2 Ändern einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie die zu ändernde Lokale Progr.-Liste aus.



3 Klicken Sie auf Bearb..



4 Ändern Sie die Details der Lokale Progr.-Liste. Klicken Sie nun auf **Speichern**.

#### 11.3.3 Löschen einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie die zu löschende Lokale Progr.-Liste aus.



3 Wählen Sie nun Entfernen aus.

11

### **MagicInfo Premium S**

#### 11.3.4 Ausführen einer Lokale Progr.

Stellen Sie sicher, das mindestens eine Lokale Progr. registriert ist.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie die auszuführende Lokale Progr.-Liste aus. Klicken Sie nun auf Ausführen.



#### 11.3.5 Beenden einer Lokale Progr.

- Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn ein Zeitplan ausgeführt wird. Bei Auswahl von **Stopp** wird der Betriebsmodus von **Lokale Progr.** zu **Netzwerk-Progr.** geändert.
- Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



2 Klicken Sie auf Stopp.



#### 11.3.6 Anzeigen der Details einer Lokale Progr.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie die Lokale Progr.-Liste aus, deren Details Sie anzeigen möchten.



3 Nun werden die Details des Zeitplans angezeigt.



#### 11.3.7 Kopieren eines Lokale Progr.

Wählen Sie Lokaler Progr.-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



2 Wählen Sie ein Speichergerät aus, auf dem die zu kopierenden lokalen Zeitplandateien gespeichert sind.



- Int. Speicher: Kopieren Sie lokale Zeitpläne vom Int. Speicher auf ein USB-Speichergerät.
- USB: Kopieren Sie lokale Zeitpläne von einem USB-Speichergerät auf den Int. Speicher.

Wählen Sie lokale Zeitplandateien aus, und drücken Sie Kopieren.



4 Sie werden gefragt, ob Sie die Dateien auf den Int. Speicher oder ein USB-Speichergerät kopieren möchten. Wählen Sie Ja aus, um die Dateien zu kopieren.



### 11.4 Vorlagen-Manager

#### 11.4.1 Registrieren einer Vorlage

1 Wählen Sie Vorlagen-Manager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie Erstellen auf dem Bildschirm Vorlagen-Manager aus.



3 Wählen Sie eine Vorlage im Modus Querformat oder Hochformat aus.



- Interlaced-Signalrotation wird nicht unterstützt.
- 4 Erstellen Sie eine Vorlage durch Einfügen von Text-, Video-, Foto- oder PDF-Dateien.



B

Wählen Sie zum Laden einer Datei oder zur manuellen Texteingabe Texteing. aus.

#### Content



- Typ: Wählen Sie einen zum Erstellen einer Vorlage zu verwendenden Dateityp aus.
  - PIP / Videos / Bild / Blitz / Büro / PDF
- Content: Wählen Sie eine in Int. Speicher oder auf einem USB -Gerät gespeicherte Datei aus.
- Größe: Geben Sie die Bildschirmgröße an, wenn eine Inhaltsdatei auf der Vorlagenseite angezeigt wird.
  - An Bildsch. an. / Seitenverhältnis sperren
- Quelle: Diese Option ist aktiviert, wenn Typ auf PIP eingestellt ist.
  - Component / AV / PC / DVI / HDMI



- Eine Vorlage kann nicht mehr als eine Videos-Datei enthalten.
- Eine Vorlage kann nicht sowohl Büro- als auch PDF-Dateien enthalten.
- Eine Vorlage kann nicht mehr als eine Blitz-Datei enthalten.

5 Wählen Sie Ton oder Hintergrundmusik aus.



- Wenn zwei Videos zugewiesen sind, wählen Sie die Datei mit dem zu verwendenden Ton aus.
  - Wenn eine der Videodateien PIP-Inhalt enthält, kann Ton vom PIP-Inhalt ausgewählt werden.
- Wenn eine der Dateien eine Blitz-Datei ist, wird Ton aus der Blitz-Datei aktiviert.
- 6 Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie den Speicherort für die Speicherung des Inhalts aus.



7 Prüfen Sie, ob die Vorlage zu **Vorlagen-Manager** hinzugefügt wurde.



### 11.5 Inhaltsmanager

#### 11.5.1 Kopieren von Inhalt

1 Wählen Sie Inhaltsmanager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



Wählen Sie den zu kopierenden Inhalt aus.



- Wenn Inhalt unter Int. Speicher ausgewählt ist: Sie können den Inhalt unter Int. Speicher auf USB-Speicher kopieren.
- Wenn Inhalt unter USB-Speicher ausgewählt ist: Sie können Inhalt unter USB-Speicher in Int.
   Speicher kopieren.
  - Wenn Inhalt sowohl unter Int. Speicher als auch unter USB-Speicher zur gleichen Zeit ausgewählt sind, ist Kopieren deaktiviert.
- 3 Klicken Sie nun auf Kopieren.

#### 11.5.2 Löschen von Inhalt

Wählen Sie Inhaltsmanager im MagicInfo Premium S-Menü aus.



- Wählen Sie den zu löschenden Inhalt aus. Wählen Sie nun Entfernen aus.
  - Inhalt unter Int. Speicher und USB-Speicher kann gleichzeitig gelöscht werden.





#### 11.6 Einstell.

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



#### 11.6.1 Servernetzwerkeinst.

Stellen Sie zur Ausführung von MagicInfo Premium S eine Verbindung mit einem Netzwerk her.

#### Server

Geben Sie die MagicInfo Premium S-Servereinstellungen ein.

 Wenn die Option SSL aktiviert ist, wird der Server so konfiguriert, dass er https verwendet. Die Datenübertragung ist dann verschlüsselt.



Geben Sie die IP-Adresse und Portnummer des Servers ein. Verwenden Sie 7001 als Portnummer. (Wenn mit Portnummer 7001 keine Verbindung zum Server möglich ist, fragen Sie Ihren Server-Administrator nach der richtigen Portnummer, und tragen Sie diese ein.)

#### FTP-Modus

Legen Sie den FTP-Verbindungsmodus fest.

Aktiv / Passiv

#### Standardspeicher

Geben Sie den Ort an, an dem (vom Server heruntergeladener) Inhalt gespeichert werden soll.

- Int. Speicher: Speichert den Inhalt im internen Speicher des Geräts.
- USB: Speichert den Inhalt auf USB-Speicher.



Wenn Netzwerk-Progr. ausgeführt werden und kein USB-Speicher angeschlossen ist, wird der Standardinhalt ausgeführt.

#### 11.6.2 Inhaltsstandarddauer

Legen Sie die Dauer für die Wiedergabe des Inhalts fest.

Bildansichtszeit, PPT-Ansichtszeit, PDF-Ansichtszeit, Flash-Ansichtszeit



Die Dauer muss mindestens 5 Sekunden betragen.

#### 11.6.3 Textverhältnis

Legen Sie das Seitenverhältnis für die Inhaltswiedergabe nach Typ fest.

- PPT-Verhältnis, PDF-Verhältnis, Video-Verhältnis
  - Original: Zeigt den Inhalt in Originalgröße an.
  - Vollbildschirm: Zeigt den Inhalt als Vollbild an.

#### 11.6.4 Bildeffekt

Konfiguriert die Bildübergangseffekte.

 Ausbl.1, Ausbl.2, Jalousie, Schachbrett, Linear, Treppe, Wischen, Ripple Wash, Zufall, Kein Effekt

#### 11.6.5 Standardinhalt

Legen Sie den Inhalt fest, der standardmäßig beim Starten von MagicInfo Premium S wiedergegeben werden soll.

Für Standardinhalt werden bis zu 20 MB unterstützt.

#### 11.6.6 Bildschirmlayout

Ändern Sie die Bildschirmausrichtung zu Hoch- oder Querformat.

Querformat / Hochformat

#### 11.6.7 Name des Eintrags

Wählen Sie beim Erstellen einer lokalen Programmliste ein Zeitplantitelformat aus.

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

#### 11.6.8 USB sicher entfernen

Entfernt USB-Speicher sicher

#### 11.6.9 Alle Inhalte löschen

Löschen Sie alle Inhaltsdateien auf dem Int. Speicher.

#### 11.6.10 Einst. zurücks.

Setzt alle Werte unter Einstell. auf die Werte bei Auslieferung (Kauf) zurück.



### 11.7 Wenn Inhalt ausgeführt wird

#### 11.7.1 Anzeigen der Details des Inhalts, der ausgeführt wird

B

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Drücken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung.

- Softwareversion: Zeigt die Softwareversion eines Geräts an.
- Gerätename: Zeigt den Namen eines vom Server erkannten Geräts an
- Geräte-ID: Zeigt die Original-ID eines Geräts an
- Modus: Zeigt die aktuelle Betriebsart (Netzwerk-Progr., Lokale Progr., Vorlagen-Player, AutoPlay - intern oder AutoPlay von USB) von MagicInfo Premium S Player an
- Server: Zeigt den Verbindungsstatus (Verbunden, Getrennt oder Nicht genehmigt) des Servers an
- USB: Zeigt den Verbindungsstatus eines USB-Geräts an
- Herunterladen von Timer-Progr.: Zeigt den Downloadfortschritt einer Netzwerk-Progr.-Liste, die vom Server heruntergeladen wird, an

#### 11.7.2 Ändern der Einstellungen des Inhalts, der ausgeführt wird



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Drücken Sie die Taste TOOLS auf der Fernbedienung.

Sie können Einstellungen für **Bildmodus** oder **Tonmodus** ändern oder ein USB-Gerät sicher entfernen (**USB sicher entfernen**), während Inhalt wiedergegeben wird, indem Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung drücken.

- Bildmodus (Dynamisch / Standard / Natürlich / Film)
   Passt die Bildschirmeinstellungen für den gerade wiedergegebenen Inhalt an
- Tonmodus (Standard / Musik / Film / Klare Stimme / Verstärken)
   Passt die Audioeinstellungen für den gerade wiedergegebenen Inhalt an
- PIP (Aus / Ein)

Aktiviert oder deaktiviert die PIP-Funktion.

- Hintergrundmusik (Aus / Ein)
   Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Hintergrundmusik.
- Einstellung der Hintergrundmusik (Zuf.-Wdg. / Wiedergabe / Abbrechen / Abwählen)
   Legt auf dem Int. Speicher gespeicherte Musikdateien als Hintergrundmusik fest.
  - Zur Aktivierung der Einstellung der Hintergrundmusik muss in Int. Speicher mindestens eine MP3-Datei gespeichert sein.
- USB sicher entfernen

Entfernt USB-Speicher sicher

# 2

### MagicInfo Videowall S

## 12.1 Mit MagicInfo Videowall S Player kompatible Dateiformate



- Zur Verwendung von MagicInfo Videowall S muss eine Lizenz erworben werden.
- Besuchen Sie die Samsung-Homepage unter http://www.samsunglfd.com, um die Software herunterzuladen.
- Wenden Sie sich zum Kauf einer Lizenz an ein Kundendienstcenter.
- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Videowall S auf demt MagicInfo Videowall S for the Player-Modus als System aus.

[Bitte vor der Verwendung von MagicInfo Videowall S Player lesen]

MagicInfo Videowall S kann Inhaltsdateien nur über "VideoWall Console" konfigurieren und steuern.

- Weitere Details hierzu finden Sie im "VideoWall Console"-Benutzerhandbuch.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung **RETURN**, um das Menüauswahlfenster anzuzeigen.



Auf seite 278 finden Sie weitere Informationen zu unterstützten Codecs.

# 12

### MagicInfo Videowall S

#### Video

- 3D-Video wird nicht unterstützt.
- Inhalte mit einer Auflösung, die höher als die in der Tabelle oben aufgeführte Auflösung ist, werden nicht unterstützt.
- Videoinhalte mit einer Bitrate oder Framerate, die größer als die in der Tabelle oben aufgeführte Rate ist, können zu digitalen Störungen bei der Videowiedergabe führen.
- Videoinhalt wird überhaupt nicht oder nicht richtig wiedergegeben, wenn der Inhalt oder der Container fehlerhaft ist.
- Einige USB-Geräte/Digitalkameras sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player.
- Unterstützung von H.264 bis Level 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 und AVCHD werden nicht unterstützt.
- Für alle Videocodecs außer MVC, VP8 und VP6:
  - unter 1280 x 720: max. 60 Frames
  - uber 1280 x 720; max. 30 Frames
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.
- Unterstützt nur BD MVC Spec.

#### Grafik

- Kompatibles Grafikdateiformat: jpeg, bmp, png
- Unterstützte maximale Auflösung: 15.360 x 8.640
  - Hoch aufgelöste Bilder benötigen möglicherweise länger, bis sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.



### MagicInfo Videowall S

#### 12.1.1 Einschränkungen

• Pro Client kann nur eine Videodatei (Videos) wiedergegeben werden.



Auf den Anzeigen einer Videowand können unterschiedliche Inhaltsdateien wiedergegeben werden. Auf einer einzelnen Anzeige einer Videowand können nicht zwei Videodateien (Videos) wiedergegeben werden.


Verfügbar



Verfügbar



Nicht verfügbar





### MagicInfo Videowall S

### 12.2 MagicInfo Videowall S



- Wählen Sie zum Starten von MagicInfo Videowall S auf demt MagicInfo Videowall S for the Player-Modus als System aus.
- Drücken Sie die Taste MagicInfo Lite/S auf der Fernbedienung.

#### 12.2.1 Einstell.

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



#### 12.2.2 Standardspeicher

Geben Sie den Ort an, an dem (vom Server heruntergeladener) Inhalt gespeichert werden soll.

- Int. Speicher: Speichert den Inhalt im internen Speicher des Geräts.
- USB: Speichert den Inhalt auf USB-Speicher.

#### 12.2.3 Standardinhalt

Konfigurieren Sie die Inhaltsdatei, die standardmäßig wiedergegeben wird.

# 12

### MagicInfo Videowall S

#### 12.2.4 Bildschirmlayout

Ändern Sie die Bildschirmausrichtung zu Hoch- oder Querformat.

Querformat / Hochformat

#### 12.2.5 Port

Überprüfen Sie die Portnummer des Servers. Verwenden Sie 51001 als Portnummer.

• Wenn mit Portnummer 51001 keine Verbindung zum Server möglich ist, fragen Sie ihren Server-Administrator nach der richtigen Portnummer und tragen Sie diese ein.

#### 12.2.6 USB sicher entfernen

Entfernt USB-Speicher sicher

#### 12.2.7 Einst, zurücks.

Setzt alle Werte unter Einstell. auf die Werte bei Auslieferung (Kauf) zurück.



### MagicInfo Videowall S

### 12.3 Wenn Inhalt ausgeführt wird

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Drücken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung.

- Softwareversion: Zeigt die Softwareversion eines Geräts an.
- Gerätename: Zeigt den Namen eines vom Server erkannten Geräts an
- Geräte-ID: Zeigt die Original-ID eines Geräts an
- USB: Zeigt den Verbindungsstatus eines USB-Geräts an



## 13.1 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

#### 13.1.1 Testen des Geräts



Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Funktion für den Gerätetest verwenden.

Führen Sie den Gerätetest durch, wenn der Bildschirm bei blinkender Netz-LED leer bleibt, obwohl das Gerät korrekt an einen PC angeschlossen ist.

- 1 Schalten Sie den PC und das Gerät aus.
- 2 Trennen Sie alle Kabel vom Gerät.
- 3 Einschalten des Geräts.
- 4 Wenn die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, arbeitet das Gerät ordnungsgemäß.
  - K

Wenn der Bildschirm leer bleibt, überprüfen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

#### 13.1.2 Überprüfen von Auflösung und Frequenz

"Die Meldung "ungeeign. Modus" wird kurz angezeigt, wenn ein Modus ausgewählt ist, der die unterstützte Auflösung überschreitet (siehe "Unterstützte Auflösungen").



### 13.1.3 Überprüfen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem (PC-Modus)	
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Wenn ein HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel an das Gerät und den PC angeschlossen ist, sehen Sie am oberen und unteren Bildschirmrand Bereiche ohne Bild.	Diese leeren Bereiche auf dem Bildschirm werden nicht durch das Gerät verursacht.
	Die Ursache des Problems liegt vielmehr im PC oder der Grafikkarte. Sie können es beheben, indem Sie im Einstellungsmenü der Grafikkarte das Anzeigeformat bei HDMI- oder DVI- Ausgabe entsprechend ändern.
	Wenn die Grafikkarte im Einstellungsmenü keine Möglichkeit bietet, das Anzeigeformat zu ändern, aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber mit der aktuellsten Version.
	(Wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte oder des Computers, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Anzeigeneinstellungen anpassen können.)
PC wird in Quelle angezeigt, wenn kein PC angeschlossen ist.	PC wird in Quelle unabhängig davon, ob ein PC angeschlossen ist oder nicht, angezeigt.

Bildschirmproblem	
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
	("2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")
"Die Meldung " <b>Kein Signal</b> " wird auf dem Bildschirm angezeigt (siehe "Anschließen eines Computers").	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist.
	("2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")
	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
"Die Meldung " <b>ungeeign. Modus</b> " wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Signal von der Grafikkarte die maximale Aulösung und Frequenz des Geräts überschreitet.
	Schlagen Sie in der Tabelle der Standardsignalmodi nach und stellen Sie die maximale Auflösung und Frequenz gemäß den technischen Daten des Geräts ein.



Bildschirmproblem		
Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.	Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.	
	("2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")	
Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.	Führen Sie die <b>Grob</b> - und die <b>Fein</b> einstellung durch.	
	Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.	
	Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.	
Das Bild ist verwackelt oder zittert.	Überprüfen Sie, ob die Auflösung und	
Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.	Frequenz des PCs sowie der Grafikkarte auf einen mit dem Gerät kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie dann bei Bedarf die Bildschirmeinstellungen. Schlagen Sie dazu im Gerätemenü unter "Zusätzliche Informationen" sowie der Tabelle der Standardsignalmodi nach.	
Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.	Stellen Sie <b>Helligkeit</b> und <b>Kontrast</b> ein.	
Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.	Wechseln Sie zu <b>Bild</b> und konfigurieren Sie die Einstellungen unter <b>Farbraum</b> .	
Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.	Wechseln Sie zu <b>Bild</b> und konfigurieren Sie die Einstellungen unter <b>Weißabgleich</b> .	
Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt un	Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.	
die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.	
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.	Gehen Sie zu <b>System</b> , und stellen Sie sicher, dass <b>Sleep-Timer</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.	
	Wenn ein PC mit dem Gerät verbunden ist, überprüfen Sie den Netzstatus des PCs.	
	Stellen Sie sicher, dass Gerät und Steckdose mit dem Netzkabel verbunden sind.	
	Wenn kein Signal von einem angeschlossenen Gerät erkannt wird, schaltet sich das Gerät nach 10-15 Minuten automatisch aus.	



Bildschirmproblem	
Die Bildqualität des Geräts unterscheidet sich von der beim Händler, bei dem es gekauft wurde.	Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um HD (High- Definition)-Qualität zu erzielen.
Die Bildschirmanzeige sieht nicht normal aus.	Verschlüsselte Videoinhalte werden möglicherweise bei Szenen mit sich schnell bewegenden Objekten, wie es bei Sportveranstaltungen oder Action-Videos der Fall ist, verfälscht dargestellt.
	Die Anzeige kann bei einem geringen Signalpegel oder geringer Bildqualität verfälscht sein. Dies bedeutet nicht, dass das Gerät defekt ist.
	Ein Mobiltelefon kann in einem Abstand von weniger als 1 m elektrische Interferenzen auf analogen und digitalen Geräten verursachen.
Helligkeit und Farbe sind nicht normal.	Gehen Sie zu Bildschirmanpassung, und passen Sie Bildschirmeinstellungen wie Bildmodus, Farbe, Helligkeit und Schärfe an.  Weitere Informationen zum Menü Bildschirmanpassung finden Sie auf Seite seite 125.  Wechseln Sie zu System und konfigurieren Sie die Einstellungen unter Energiesparmod  Weitere Informationen zum Menü System finden Sie auf Seite seite 159.
	Setzen Sie die Bildschirmeinstellungen auf die Standardwerte zurück.  Weitere Informationen zum Menü Bild zurücksetzen finden Sie auf Seite seite 137.
Unterbrochene Linien an den Bildschirmkanten.	Wenn Bildformat auf Bildanpassung eingestellt ist, die Einstellung in 16:9 ändern.
Linien (rot, grün oder blau) werden auf dem Bildschirm angezeigt.	Diese Linien werden angezeigt wenn DATA SOURCE DRIVER IC auf dem Monitor defekt ist. Wenden Sie sich an ein Samsung- Kundendienstzentrum, um das Problem zu beheben.



Bildschirmproblem	
Die Anzeige ist instabil und friert dann ein.	Der Bildschirm kann einfrieren, wenn eine andere als die empfohlene Auflösung verwendet wird oder das Signal nicht stabil ist. Ändern Sie die PC-Auflösung auf die empfohlene Auflösung, um das Problem zu beheben.
Der Bildschirm kann nicht als Vollbild angezeigt werden.	Eine skalierte SD (4:3)-Inhaltsdatei kann auf beiden Seiten eines HD-Senderbildschirms schwarze Streifen bewirken.
	Ein Video mit einem anderen Seitenverhältnis als das Gerät kann schwarze Streifen oben und unten am Bildschirm bewirken.
	Ändern Sie die Einstellung für die Bildschirmgröße am Monitor oder auf dem externen Gerät auf Vollbild.

Tonproblem	
Kein Ton.	Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.
	Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.
Die Lautstärke ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogramms ein.

Tonproblem		
Video ist zu sehen, jedoch ist nichts zu hören.	Wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist, überprüfen Sie die Audioausgabeeinstellungen am PC.	
	Gehen Sie zu <b>Ton</b> , und ändern Sie <b>Lautsprecher auswählen</b> in <b>Intern</b> .	
	Wenn ein externes Gerät verwendet wird	
	Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit dem Audioeingang am Gerät verbunden ist.	
	Überprüfen Sie die     Audioausgabeeinstellungen am externen     Gerät. (Wenn beispielsweise ein HDMI- Kabel am Monitor angeschlossen ist,     muss die Audioeinstellung der Kabelbox     möglicherweise in HDMI geändert     werden.)	
	Bei Verwendung eines DVI-HDMI-Kabels ist ein separates Audiokabel erforderlich.	
	Wenn das Gerät einen Kopfhöreranschluss hat, darf daran nichts angeschlossen sein.	
	Schließen Sie das Netzkabel wieder am Gerät an, und starten Sie es dann neu.	
Aus den Lautsprechern kommen statische Geräusche.	Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse. Stellen Sie sicher, dass an einem Audioeingang kein Videokabel angeschlossen ist.	
	Überprüfen Sie nach dem Anschluss eines Kabels die Signalstärke.	
	Eine geringe Signalstärke kann verfälschte Töne verursachen.	
Man hört noch etwas, wenn die Lautstärke stumm geschaltet ist.	Wenn Lautsprecher auswählen auf Extern eingestellt ist, sind die Lautstärketaste und die Stummfunktion deaktiviert. Regeln Sie die Lautstärke der externen Lautsprecher.	
	Die Audioeinstellungen für die Hauptlautsprecher erfolgen getrennt von den internen Lautsprechern des Geräts. Wenn Sie die Lautstärke am Gerät ändern oder das Gerät stumm schalten, wirkt sich dies nicht auf einen externen Verstärker (Decoder) aus.	



Tonpi	roblem
Der Ton vom Monitor ändert sich nicht, wenn Tonmodus geändert wird.	Die Audioeinstellungen für die Hauptlautsprecher erfolgen getrennt von den internen Lautsprechern des Geräts. Audioeinstellungen an einem externen Gerät wirken sich nicht auf die Einstellungen für den internen Lautsprecher des Geräts aus.
Aus den Lautsprechern kommt ein Echo.	Durch unterschiedliche Decodiergeschwindigkeiten der Gerätelautsprecher und der externen Lautsprecher kann ein Echoeffekt entstehen. Stellen Sie in diesem Fall Lautsprecher auswählen auf Extern ein.

Probleme mit de	er Fernbedienung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polung (+/-) eingesetzt sind.
	Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
	Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob in der Nachbarschaft besondere Beleuchtungs- oder Neonschilder eingeschaltet sind.

Probleme mit dem Anzeigegerät		
Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton.	Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch.	

Andere Probleme		
Das Gerät riecht nach Kunststoff.	Der Kunststoffgeruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.	
Der Monitor scheint schräg zu stehen.	Entfernen Sie den Standfuß, und befestigen Sie ihn wieder am Gerät.	



Andere Probleme			
Audio oder Video fällt immer wieder aus.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.		
	Wenn Sie ein sehr hartes oder dickes Kabel verwenden, kann die Wiedergabe von Audio- und Videodateien beeinträchtigt werden.		
	Achten Sie darauf, dass Kabel genügend flexibel sind, um auf Dauer haltbar zu sein. Bei der Montage des Geräts an einer Wand wird die Verwendung von rechtwinkligen Kabeln empfohlen.		
An den Bildschirmkanten sind kleine Teilchen vorhanden.	Diese Teilchen befinden sich dort absichtlich. Das Gerät ist nicht defekt.		
Das Menü <b>PIP</b> ist nicht verfügbar.	Je nach Quelle-Modus ist dieses Menü aktiviert oder deaktiviert.		
	Weitere Informationen zum Menü PIP finden Sie auf Seite seite 162.		
Wenn ich die PC-Auflösung ändere, wird die Meldung " <b>Not valid mode</b> " angezeigt.	Ändern Sie die PC-Auflösung auf eine vom Monitor unterstützte Auflösung. Die Meldung "Not valid mode" wird angezeigt, wenn die Auflösung des externen Geräts die maximale Auflösung des Monitors übersteigt.		
Aus den Lautsprechern kommt im HDMI-	DVI-Kabel übertragen keine Audiodaten.		
Modus kein Ton, wenn ein DVI-HDMI-Kabel angeschlossen ist.	Achten Sie darauf, das Audiokabel am richtigen Eingang anzuschließen, um Audio zu ermöglichen.		
HDMI-Schwarzp. funktioniert an einem HDMI-Gerät mit YCbCr-Ausgang nicht richtig.	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein externes Gerät wie ein DVD-Player oder eine STB über ein HDMI (RGB-Signal)-Kabel am Gerät angeschlossen ist.		

-					_					
	n	$\sim$		re	ப	ra	h		m	$\circ$
	NΙ	u	$\overline{}$		_	ıv	u	ᆫ		ᆫ

Im HDMI-Modus ist nichts zu hören.

Die Farben des angezeigten Bildes sehen nicht normal aus. Video oder Audio sind nicht vorhanden. Dies kann passieren, wenn ein externes Gerät, das nur eine ältere Version des HDMI-Standards unterstützt, am Gerät angeschlossen ist.

Schließen Sie in diesem Fall ein Audiokabel zusätzlich zum HDMI-Kabel an.

Einige PC-Grafikkarten erkennen HDMI-Signale, die keinen Ton beinhalten, nicht automatisch. Wählen Sie in diesem Fall den Toneingang manuell aus.

	Sound input	Screen mode
PC	Auto	PC settings
DVI PC	Audio In(Streo ports)	PC settings

Der IR-Sensor funktioniert nicht.

Prüfen Sie, ob die Sensorlampe leuchtet, wenn auf der Fernbedienung eine Taste gedrückt wird.

- Wenn die Sensorlampe nicht aufleuchtet, schalten Sie das Gerät auf der Rückseite aus und wieder ein. (Die Netz-LED leuchtet rot, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.)
   Wenn die Sensorlampe auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten nicht aufleuchtet, ist möglicherweise ein interner Anschluss unterbrochen. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Wenn die Sensorlampe leuchtet, jedoch nicht rot blinkt, wenn auf der Fernbedienung eine Taste gedrückt wird, ist der IR-Sensor möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Wenn sich auf dem Bildschirm nichts tut, wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, obwohl die Sensorlampe rot blinkt, ist möglicherweise die Hauptplatine defekt. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum, um das Gerät reparieren zu lassen.



Andere F	Probleme
Wenn die Eingangsquelle im Energiesparmodus <b>DP</b> ist, können PC- Bildschirmeinstellungen nicht gespeichert werden.	Gehen Sie zu System → Allgemein, und stellen Sie Max. Energiesparen auf Aus ein. Alternativ können Sie die PC-Anzeigeausgabeeinstellungen erneut konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Wenn beim Starten des PCs die Eingangsquelle auf DP eingestellt ist, werden die BIOS- und Startbildschirme nicht angezeigt.	Starten Sie den PC, wenn das Gerät eingeschaltet oder die Eingangsquelle nicht DP ist.



## 13.2 FAQs

Frage	Antwort	
Wie kann ich die Frequenz	Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein.	
ändern?	<ul> <li>Windows XP: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen →     </li> <li>Erweitert → Bildschirm und passen Sie die Frequenz unter Bildschirmeinstellungen an.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows ME/2000: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Anzeige → Einstellungen → Erweitert → Bildschirm und passen Sie die Frequenz unter Bildschirmeinstellungen an.     </li> </ul>	
	<ul> <li>Windows Vista: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Anpassung → Anpassung →         Anzeigeeinstellungen → Erweiterte Einstellungen →         Bildschirm und passen Sie die Frequenz unter         Bildschirmeinstellungen an.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 7: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Anpassung → Anzeige → Auflösung             anpassen → Erweiterte Einstellungen → Bildschirm und             passen Sie die Frequenz unter Bildschirmeinstellungen an.     </li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 8: Wechseln Sie zu Einstellungen →         Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung →         Anzeige → Auflösung anpassen → Erweiterte         Einstellungen → Monitor, und passen Sie die Frequenz in         Monitoreinstellungen an.</li> </ul>	



Frage	Antwort
Wie wird die Auflösung eingestellt?	<ul> <li>Windows XP: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen         und passen Sie die Auflösung an.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →</li> <li>Anzeige → Einstellungen und passen Sie die Auflösung an.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Anpassung → Anpassung →         Anzeigeeinstellungen und passen Sie die Auflösung an.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7: Wechseln Sie zu Systemsteuerung →         Darstellung und Anpassung → Anzeige → Auflösung anpassen und passen Sie die Auflösung an.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8: Wechseln Sie zu Einstellungen →         Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung →         Anzeige → Auflösung anpassen und passen Sie die         Auflösung an.</li> </ul>
Wie aktiviere ich den Energiesparmodus?	<ul> <li>Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter</li> <li>Systemsteuerung → Darstellung und Designs →</li> <li>Anzeige → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS</li> <li>SETUP des PCs ein.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Anzeige → Bildschirmschonereinstellugen oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter</li> <li>Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung →</li> <li>Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im</li> <li>BIOS SETUP des PCs ein.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Einstellungen → Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.</li> </ul>



Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

## 14.1 Allgemein

Modellname		PE40C
Display	Größe	40 er-Klasse (40 Zoll /101cm)
	Anzeigebere ich	885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
Abmessungen (B × H × T)		919,6 x 532,0 x 35,1 mm
Gewicht		13,7 kg
VESA		200 x 200 mm

Modellname		PE46C	PE55C
Display	Größe	46 er-Klasse (45,9 Zoll /116cm)	55 er-Klasse (54,6 Zoll /138 cm)
	Anzeigebere ich	1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Abmessungen (B × H × T)		1054,5 x 608,5 x 35,1 mm	1249,5 x 721,0 x 35,1 mm
Gewicht		16,9 kg	21,15 kg
VESA		400 x 400 mm	

Modellr	name	PE40C / PE46C / PE55C
Bildschirmfarben		16,7 Millionen
Synchronisierung	Horizontal	30 – 81kHz
	Vertikal	56 – 75 Hz
Auflösung	Optimale Auflösung	1920x1080 bei 60 Hz
	Maximale Auflösung	1920x1080 bei 60 Hz
Maximaler Pixeltakt		148,5MHz (Analog, Digital)
Audioausgang		10 W + 10 W
Stromversorgung		Dieses Gerät benötigt 100 bis 240 V. Sehen Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts nach, da die Standardspannung von Land zu Land unterschiedlich sein kann.

Modellname		PE40C / PE46C / PE55C
Signalanschlüsse	Eingang	AV IN/COMPONENT IN(Allgemein), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI/AV/ COMPONENT AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN
	Ausgang	IR OUT, AUDIO OUT, DP OUT(LOOP OUT), RS232C OUT
USB		2 DOWN
Umgebungsbedingu ngen	Betrieb	Temperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Luftfeuchtigkeit: 10% – 80%, nicht kondensierend
	Aufbewahrung	Temperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)  Luftfeuchtigkeit: 5% – 95%, nicht kondensierend



Plug & Play: Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.



Bedingt durch das Herstellungsverfahren dieses Geräts wird ca. 1 Pixel pro Million (1 ppm) auf dem LCD-Display heller oder dunkler dargestellt. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.



Dieses Gerät ist ein digitales Gerät der Klasse A.

## 14.2 Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geräts wird der Stromverbrauch des Geräts gesenkt, indem der Bildschirm ausgeschaltet wird und die Farbe der Netz-LED wechselt, wenn das Gerät über einen angegebenen Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einen PC mit in einer Energiesparfunktion angeschlossen ist.

Status		No	rmaler Betri	eb	Energies parmodu s Ausschalt en	Ausschalt en (Netzsch alter)	
		Auslegu ng (Mit PIM)	Auslegu ng	Typisch			
Stromversorgungsan zeige			Aus		Blinkt	Ein	Aus
	PE40C	220 W	150 W	120 W			
Leistungsa ufnahme	PE46C	260 W	190 W	140 W	0,5 W	0,5 W 0,5 W	0 W
	PE55C	290 W	220 W	165 W			



- Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein.
- SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.
- Ziehen Sie das Stromkabel ab, damit keinerlei Strom verbraucht wird. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub usw.).

### 14.3 Tabelle mit Standardsignalmodi



- Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflösung eine andere verwenden, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihren Monitor angegebene optimale Auflösung wählen.
- Überprüfen Sie die Frequenz, wenn Sie einen (an einen PC angeschlossenen) CDT-Monitor gegen einen LCD-Monitor austauschen. Wenn der LCD-Monitor eine Frequenz von 85 Hz nicht unterstützt, stellen Sie die vertikale Frequenz mithilfe des CDT-Monitors auf 60 Hz ein, bevor Sie den LCD-Monitor anschließen.

Der Bildschirm wird automatisch angepasst, wenn Ihr PC einen der folgenden Standardsignalmodi überträgt. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

Anzeigemodus	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync- Polarität (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Anzeigemodus	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync- Polarität (H/V)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

#### R

#### Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

#### Vertikalfrequenz

Auf dem Gerät wird ein einziges Bild mehrere Male pro Sekunde (wie bei einer Leuchtstoffröhre) angezeigt, um das vom Zuschauer wahrgenommene Bild wiederzugeben. Der Häufigkeit, mit der ein einzelnes Bild pro Sekunde wiederholt wird, ist die Vertikalfrequenz oder Bildwiederholfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

#### 14.4 Lizenz

DOLBY DIGITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified ® to play DivX ® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Hinweis zur Open Source-Lizenz

Bei Verwendung einer Open Source-Software, können die Open Source-Lizenzen über das Gerätemenü bezogen werden.

Der Open Source-Lizenzhinweis ist in englischer Sprache gehalten.

## Kontakt zu Samsung



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

	LATIN AMERICA			
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com		
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com		
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com		
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 00	http://www.samsung.com/cl		
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co		
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		

	LATIN AMERICA				
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish)			
		http://www.samsung.com/latin_en (English)			
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)			
		http://www.samsung.com/latin_en (English)			
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com			
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)			
		http://www.samsung.com/latin_en (English)			
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)			
		http://www.samsung.com/latin_en (English)			
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com			
PERU	0-800-777-08 (Only from landline)	http://www.samsung.com			
	336-8686 (From HHP & landline)				
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com			
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com			
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com			
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com			

EUROPE				
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com		
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)		
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com		
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com		
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com		

EUROPE			
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com	
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com	
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee	
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr	
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com	
	0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)		
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt	
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com	
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com	
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com	
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl	

	EUROPE	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
		http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese)
		http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar
		(Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

# Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)



Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

#### Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker erklärt die Verwendung des Geräts oder passt Optionen an, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.).
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerät eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

#### Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

#### **Andere**

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.).



Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Benutzerhandbuch.

# Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern

#### Optimale Bildqualität


- Um optimale Bildqualität zu erhalten, wechseln Sie auf Ihrem PC zur Systemsteuerung und passen Sie die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz folgendermaßen an. Die Bildqualität von TFT-LCDs kann sich verschlechtern, wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt wird.
  - Auflösung: 1920 X 1080
  - Vertikalfrequenz (Bildwiederholfrequenz): 56 75 Hz
- Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LED-Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.
  - Anzahl der Teilpixel für den jeweiligen Typ der LED-Anzeige: PE40C, PE46C, PE55C: 6.220.800
- Führen Sie "Autom. Einstellung" aus, um die Bildqualität zu verbessern. Wenn das Rauschen auch nach der Durchführung von "Auto Einstellung" nicht verschwunden ist, nehmen Sie eine Grob- oder Feineinstellung vor.
- Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.
  - Aktivieren Sie den Stromsparmodus oder einen dynamischen Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Im Gegensatz zu CDT-Monitoren können TFT-LCD-Monitore (aufgrund der Bildschirmbeschaffenheit) nur auf eine bestimmte Auflösung eingestellt werden, um die optimale Bildqualität zu erhalten. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflösung eine andere verwenden, verschlechtert sich daher möglicherweise die Bildqualität. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihren Monitor angegebene optimale Auflösung wählen.

#### Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern

Was geschieht beim Einbrennen von Nachbildern?

Wenn der LCD-Bildschirm normal betrieben wird, sollten sich keine Nachbilder einbrennen können. Als normaler Betrieb versteht man den kontinuierlichen Wechsel von Bildmustern. Wenn der LCD-Bildschirm jedoch ein Standbild über einen längeren Zeitraum (mehr als 12 Stunden) anzeigt, kann zwischen den Elektroden in den Pixeln, die das Flüssigkristall steuern, eine leichte Spannungsdifferenz entstehen.

Mit der Zeit steigt die Spannungsdifferenz zwischen diesen Elektroden weiter an und verringert so das Flüssigkristall. In diesem Fall kann beim Wechsel der Bilder das vorherige Bild als Nachbild auf dem Bildschirm zurückbleiben. Um dies zu verhindern, muss die akkumulierte Spannungsdifferenz gesenkt werden.



- Ausschalten, Bildschirmschoner und Energiesparmodus
  - Schalten Sie das Gerät nach 12 stündigem Betrieb für 2 Stunden aus.
  - Schalten Sie das Gerät nach 20 stündigem Betrieb für 4 Stunden aus.
  - Wechseln Sie auf Ihrem PC zu "Anzeigeeigenschaften" > "Stromversorgung", und schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus.
  - Wie empfehlen die Verwendung eines Bildschirmschoners.
     Wir empfehlen zudem einen Bildschirmschoner mit einer einzigen Farbe oder bewegten Bildern.

Regelmäßiger Farbwechsel





Verwenden Sie zwei Farben

Wechseln Sie wie oben gezeigt alle 30 Minuten zwischen zwei Farben.

Vermeiden Sie Kombinationen von Text- und Hintergrundfarben in kontrastierender Helligkeit.
 Vermeiden Sie die Farbe Grau, da sie zum Einbrennen von Nachbildern beitragen kann.
 Verwenden Sie keine Farben mit kontrastierender Helligkeit (z. B. schwarz und weiß, grau).

 FLIGHT
 : TIME
 FLIGHT
 : TIME

 OZ348
 : 20:30
 OZ348
 : 20:30

- Regelmäßiger Wechsel der Zeichenfarbe
  - Verwenden Sie helle Farben von ähnlicher Helligkeit.
     Intervall: Wechseln Sie alle 30 Minuten die Text- und Hintergrundfarbe



Bewegen und ändern Sie wie unten gezeigt alle 30 Minuten die Zeichen.



- Zeigen Sie regelmäßig ein bewegtes Bild mit einem Logo an.

  Intervall: Zeigen Sie das bewegte Bild mit einem Logo alle vier Stunden für 60 Sekunden an.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie es optimal schützen, indem Sie es ausschalten oder den PC oder das System so einstellen, dass ein Bildschirmschoner verwendet wird. Beachten Sie zudem, dass die Garantie gemäß den Angaben im Bedienungshandbuch möglicherweise beschränkt ist.

#### Ordnungsgemäße Entsorgung

#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

#### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung zeigt an, dass die Batterie dieses Geräts nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Die in diesem Gerät verwendete Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Zerlegen, zerbrechen und bohren Sie die Batterie nicht an. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wird die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen zum Recycling und zur Verarbeitung des Geräts und somit auch der Batterie ergreifen.

### **Terminologie**

#### **Punktabstand**

Das Gerät und der Bildschirm sind aus roten, grünen und blauen Punkten aufgebaut. Je geringer der Abstand zwischen den Punkten, desto höher die Auslösung. Der Punktabstand ist der kürzeste Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe. Der Punktabstand wird in Millimetern angegeben.

#### Vertikalfrequenz

Auf dem Gerät wird ein einziges Bild mehrere Male pro Sekunde (wie bei einer flackernden Leuchtstoffröhre) angezeigt, um das vom Zuschauer wahrgenommene Bild wiederzugeben. Der Häufigkeit, mit der ein einzelnes Bild pro Sekunde wiederholt wird, ist die Vertikalfrequenz oder Bildwiederholfrequenz. Die Vertikalfrequenz wird in Hz angegeben.

60 Hz bedeutet beispielsweise, dass ein einziges Bild 60 mal in der Sekunde angezeigt wird.

#### Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

#### Non-Interlace-Modus und Interlace-Modus

Im Non-Interlace-Modus (progressiver Scan) wird eine horizontale Zeile progressiv auf dem Bildschirm von oben nach unten angezeigt. Im Interlace-Modus werden zunächst die ungeraden und dann die geraden Zeilen angezeigt. Die meisten Monitore verwenden den Non-Interlace-Modus, da so ein klareres Bild erzeugt wird, während die meisten Fernsehgeräte mit dem Interlace-Modus arbeiten.

#### Plug & Play

Die Plug & Play-Funktion ermöglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen einem Monitor und einem PC, um eine optimale Anzeigeumgebung zu erzeugen. Das Gerät führt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.

#### Auflösung

Die Auflösung ist die Anzahl der horizontalen und vertikalen Punkte (Pixel), aus denen das Bild aufgebaut ist. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit. Bei einer höheren Auflösung können mehr Daten auf dem Bildschirm angezeigt werden, was beim gleichzeitigen Ausführen mehrerer Aufgaben nützlich ist.

Eine Auflösung von 1920 X 1080 besteht beispielsweise aus 1.920 horizontalen Pixeln (horizontale Auflösung) und 1.080 vertikalen Pixeln (vertikale Auflösung).

#### Multiple Display Control (MDC)

MDC (Multiple Display Control) ist eine Anwendung, mit der Sie problemlos mehrere Anzeigegeräte gleichzeitig über einen PC steuern können. Die Kommunikation zwischen dem PC und dem Monitor wird über RS232C-Kabel (serielle Datenübertragung) und RJ45-Kabel (LAN) ermöglicht.

#### **DVD** (Digital Versatile Disc)

Eine DVD ist ein Speichermedium von der Größe einer CD, auf dem Multimedia-Anwendungen (Audio, Video oder Spiele) mithilfe einer MPEG-2-Bildkompressionstechnologie gespeichert werden können.

#### HDMI(High Definition Multimedia Interface)

Eine Schnittstelle, die sowohl an eine digitale Audioquelle als auch eine hochauflösende Videoquelle ohne Kompression über ein einziges Kabel angeschlossen werden kann.

#### Komponentenanschlüsse (grün, blau und rot)

Über die Komponentenanschlüsse werden Kontrastsignale erkannt, übermittelt und empfangen. Dadurch wird eine höhere Bildqualität als bei allen anderen Videoverbindungen ermöglicht.

#### Stereo

Bei der Stereo-Technologie werden Audiosignale über zwei Kanäle ausgegeben. Das 3D-Tonerlebnis wird ermöglicht, indem die Tonausgabe bei zwei Lautsprechern separat über den linken und den rechten Audiokanal erfolgt.

#### Quelle

Als Eingangsquelle wird ein Videogerät (z. B. ein Camcorder oder ein Video-/DVD-Player) bezeichnet, der an das Gerät angeschlossen ist.

#### 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

Die oben genannten Abtastraten stehen für die Anzahl der effektiven Abtastzeilen, die die Auflösung des Bildschirm bestimmen. Die Abtastrate wird je nach der verwendeten Methode mit i (interlaced) oder p (progressiv) angegegeben.

Abtasten

Als Abtasten wird das Senden von Pixeln bezeichnet, aus denen progressiv das Bild aufgebaut wird. Je höher die Anzahl der Pixel, desto klarer und lebendiger das Bild.

- Progressiv

Im Progressive Scan-Modus werden die Pixelzeilen nacheinander (progressive) auf dem Bildschirm abgetastet.

- Interlaced

Bei Interlaced Scan-Modus wird jede Pixelzeile zunächst von oben nach unten abgetastet. Anschließend werden die restlichen (noch nicht abgetasteten) Pixelzeilen gescannt.

## Index

A	. <b>M</b>
Alle zurücksetzen 180	MagicInfo Lite Player 211, 281
Ändern der Auflösung mithilfe eines PCs 66	MagicInfo LiteEinstellungen 151
Anschluss 31	MagicInfo Premium S 247
	Meine Liste 194
B	Musik 197
B	
Batterien 34	NI.
Benutzerdefinierte Einstellungen Bildschirm  123	N
Bildformat 125	Name bearb 185
Bildmodus 122	NetzwerkProgr 211, 247
Bildschirmanpassung 125	
Bildschirmposition 169	0
	Ordnungsgemäße Entsorgung 313
E	
Einstell für autom Quelle 170	Р
Einstellungen 231, 273, 281	PCAnschluss 63
Emotorial 1901/201, 270, 201	Problembericht 284
-	
F. Saladian and C.	S
Fernbedienung 33	SleepTimer 156
Fotos 196	SoftwareUpdate 182
	Standard 123
T	Startseite Inhalt 183
Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden) 308	
Inhaltsmanager 229, 271	V
InstallierenDeinstallieren des Programms 79	Verwenden der Grundfunktionen von AllShare Play 191
IZ	Videos 195
K	Videoverbindung 69
Kabelgebundenes Netzwerk LAN 141	VorlagenManager 266
Kontakt zu Samsung 302	
	W
L	Was ist AllShare Play 186
Lieferbares Zubehör 27	Was ist MDC 80
Lokaler ProgrManager 216, 253	Wenn Inhalt ausgeführt wird 234, 276, 28

Wenn Inhalt ausgeführt wird 234, 276, 283

## Index

Wiedergabeoptionsmenü für VideosFotosMusik 198 WPS(PBC) 149

Index **317**